

取扱説明書

自動放送機能付 プログラムチャイム **PBS-D500II**

この度は、「自動放送機能付プログラムチャイム PBS-D 500 II」をお買い上げいただき誠にありがとうございます。ご使用の前に、この取扱説明書をよくお読みの上、内容を理解してからお使いください。お読みになったあとも、本商品のそばなどいつもお手元に置いてお使いください。

もくじ

安全にお使いいただくために2				
ご使用の前に	4			
商品概要	5			
第 1 章 本体装置編	7			
各部の名前とはたらき	8			
待機画面と操作一覧				
本体装置の設定				
1. 年月日時刻を合わせる				
1. 年月日時刻を音わせる				
3. 放送音量の設定				
3. 放送百里の設定				
4. 盲貝の設定				
5. キーロックの設定				
スケジュール・音源の読み書き				
1. USB メモリのデータを本体装置				
2. 本体装置のデータを USB メモリ				
音源を準備する				
1. メッセージの録音・再生・消去				
2. チャイムの録音・再生・消去				
3.外部チャイム、外部 BGM の再生				
4. 録音可能時間の確認	27			
5. 音源の全消去	07			
J. 自歴の主角ム	27			
スケジュールの確認/変更				
	28			
スケジュールの確認/変更	28			
スケジュールの確認/変更	28 2829			
スケジュールの確認/変更	28 28 29 30			
スケジュールの確認/変更				
スケジュールの確認/変更				
スケジュールの確認/変更 1. 年間スケジュールの確認と変更 2. 本日スケジュールの確認 3. スケジュールの繰上げ/繰下げ 4. 放送の休止 5. スケジュールファイルの表示				
スケジュールの確認/変更 1. 年間スケジュールの確認と変更 2. 本日スケジュールの確認 3. スケジュールの繰上げ/繰下げ 4. 放送の休止 5. スケジュールファイルの表示 6. スケジュールの変更について				
スケジュールの確認/変更	28 28 29 30 31 32 33 34 34 36 37 38 38 39 41 39 41			
スケジュールの確認/変更	28 28 29 30 31 32 33 34 34 36 37 38 38 39 41 34) 41			
スケジュールの確認/変更	28 28 29 30 31 32 33 34 34 36 37 38 38 39 41 39 41 34 43 44			
スケジュールの確認/変更	28 28 29 30 31 32 33 34 34 36 37 38 38 39 41 39 41 34 44			
スケジュールの確認/変更	28 28 29 30 31 32 33 34 34 36 37 38 38 39 41 39 41 34 44 44 44			
スケジュールの確認/変更	28 28 29 30 31 32 33 34 34 36 37 38 38 39 41 2み) 41 41 44 49			

第 3	章	セ データ入力ソフトー般用編	53
スケ	・ジ	ュール設定(一般用)	54
	1.	チャイム・メッセージの登録	55
	2.	日課パターンの登録	58
	3.	年間スケジュールの登録	64
	4.	年間スケジュール表の確認	70
	5.	装置設定の登録	72
	6.	装置用データの作成	76
ネッ	 	ワーク機能(一般用)	80
	1.	ネットワーク設定の登録	81
	2.	本日スケジュールの変更登録	82
	3.	繰上げ・繰下げ、休止の変更登録	85
	4.	年間スケジュールの変更登録	87
	5.	装置用データの書き込み	88
	6.	データの読み込み	91
	7.	スケジュール確認	93
	8.	LAN 手動放送	94
第 4	章	セ データ入力ソフト学校用編	97
スケ	・ジ	ュール設定(学校用)	98
	1.	チャイム・メッセージの登録	99
	2.	日課パターンの登録	102
	3.	年間スケジュールの登録	106
	4.	年間スケジュール表の確認	112
	5.	装置設定の登録	114
	6.	装置用データの作成	118
ネッ	 	ワーク機能(学校用)	. 121
	1.	ネットワーク設定の登録	122
	2.	本日スケジュールの変更登録	123
	3.	繰上げ・繰下げ、休止の変更登録	126
	4.	年間スケジュールの変更登録	128
	5.	装置用データの書き込み	129
	6.	データの読み込み	132
	7.	スケジュール確認	134
	8.	LAN 手動放送	135
第5	章	5 共通編	. 137
登鐞	内	容を印刷する	. 138
LAI	V 7	アダプタ PBS-LA500 を使用する	. 141
US	в ;	メモリのデータ読み込み	. 155
故障	ع	お考えになる前に	. 157
主な	:取	り扱い方法 PBS-D500 II	. 158
		······ 様	
		アフターサービス	
小山	_	· · · · · CA	マススル

安全にお使いいただくために

この取扱説明書には、お客様や他の人々への危害や財産への損害を未然に防ぎ、本装置を安全にお使いいただくために、守っていただきたい事項を示しています。

その表示と図記号の意味は次のようになっています。内容をよく理解してから本文をお読みください。

本書中のマークの説明

▲警告

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

▲注意

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が損害を負う可能性が想定される内容および物的 損害の発生が想定される内容を示しています。

STOP お願い

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、本装置の本来の性能を発揮できなかったり、機能停止をまねく内容および利用できない機能などの内容を示しています。



この表示は、本装置を取り扱う上で知っておくと便利な事項、および操作へのアドバイスなどの内容を示しています。

安全にお使いいただくために必ずお守りください

A警告

ぬれた手で電源プラグをコンセントに抜き差ししたり、本装置を操作したりしないでください。 感電や故障の原因となります。

電源コードの上に重い物を置いたり、無理に曲げたり、引っ張ることはやめてください。 電源コードを傷つけ、火災や感電の原因となります。

電源プラグは、ほこりが付着していないことを確認してから確実にコンセントに差し込んでください。 また、定期的に電源プラグを抜いて点検・清掃してください。

ほこりなどによって、火災や感電の原因となります。

AC 100 V商用電源以外では、絶対に使用しないでください。また、タコ足配線による接続は絶対に行わないでください。

火災や感電・故障の原因となります。

雷が鳴り出したら、筐体や電源プラグには触れないでください。 落雷による感電の原因となります。

本装置の上に花びん・植木鉢・コップ・化粧品・薬品や水などの入った容器、または、小さな金属類 を置かないでください。

こぼれたり、中に入った場合、火災や感電の原因となります。

万一、水などの液体や異物が入った場合は、すぐに電源プラグをコンセントから抜いて、販売店に点検を依頼してください。そのまま使用すると、火災や感電の原因となります。

万一、異常な音がしたり、煙がでたり、変な臭いがするなどの異常な状態に気づいたときは、電源プラグをコンセントから抜いて、煙が出なくなるなど異常がなくなることを確認した上で、販売店に点検を依頼してください。

異常なまま使用すると、火災や感電の原因となります。

本装置のキャビネットを外したり、改造または分解をしないでください。火災や感電の原因となります。

改造や分解された場合、修理に応じられないことがあります。

安全にお使いいただくために必ずお守りください

4 警告

本装置は接地端子のついた3ピンの電源コードを使用しています。 安全のため電源コードの接地端子を必ず接地してください。

接地用の配線は、絶対にガス管にはつながないでください。 火災や感電の原因となります。

風呂場や加湿器のそばなど、湿度の高いところでは使用しないでください。火災や感電の原因となります。

安全にお使いいただくために必ずお守りください

A注意

電源プラグを抜くときは、必ずプラグを持って抜いてください。 電源コードを引っ張るとコードが傷つき、火災や感電の原因となります。

本装置や電源コードを熱器具に近づけないでください。 本装置のキャビネットや電源コードの被覆が溶けて、火災や感電の原因となります。

長時間ご使用にならないときは、安全のため、電源プラグをコンセントから抜いてください。

直射日光のあたるところや、冷暖房機の近く、湿度の高いところに置かないでください。 内部の温度が上がり、火災の原因となります。

湿気の多い場所や、水・油・薬品等がかかるおそれのある場所、ごみやほこりの多い場所や鉄粉・有毒ガスの発生する場所には置かないでください。 火災や感電の原因となります。

ぐらついた台の上や傾いたところなど、不安定な場所に置かないでください。また、本装置の上に重い物を置かないでください。

バランスがくずれて倒れたり、落下してけがの原因となります。

故障の原因になることがあるため必ずお守りください



ベンジン・シンナー・アルコールなどで絶対にふかないでください。

変色や変形の原因となります。汚れがひどいときは、薄めた中性洗剤を布に付け、よく絞ってからふいて、そのあと、乾いたやわらかい布でふきとってください。

落としたり、強い衝撃を与えないでください。 故障の原因となります。

テレビ・ラジオ・無線機・電子レンジ・インバータ型蛍光灯など磁気、電波を発生するところや、違 法無線を受けるところには置かないでください。

誤動作の原因となります。

製氷倉庫など特に温度が下がるところに置かないでください。 正常に動作しないことがあります。

温泉地など硫化水素の発生するところや、海岸などの塩分の多いところでお使いになると本装置の寿命が短くなるおそれがあります。

本装置の上に本やダンボール等、通気孔を塞ぐものを置かないでください。また、本装置を2台以上重ねて置かないでください。

熱が内部にこもり、故障の原因となります。

ご使用の前に

■ 取扱説明書の構成について

本取扱説明書は、「本体装置編」「データ入力ソフト 作成準備編」「データ入力ソフト 一般用編」「データ入力ソフト 学校用編」および「共通編」で構成しています。

- ●「本体装置編」は、本体装置の設定・操作のしかた、設置工事の方法などが記載されています。
- ●「データ入力ソフト 作成準備編」は、データ入力ソフトのセットアップから起動・終了のしかたなどが記載されています。
- ●「データ入力ソフト 一般用編」は、会社・工場など、一般企業向けのデータ入力ソフトをインストールしたパソコン(制御用パソコン)での自動放送スケジュールの作成方法、および LAN 接続した制御用パソコンからの本体装置の操作方法などについて記載しています。
- ●「データ入力ソフト 学校用編」は、小学校・中学校など、学校向けのデータ入力ソフトをインストールしたパソコン(制御用パソコン)での自動放送スケジュールの作成方法、および LAN 接続した制御用パソコンからの本体装置の操作方法などについて記載しています。
- ●「共通編」は、放送スケジュール内容の印刷、装置の仕様などについて記載しています。

■ セットの確認

次のものがそろっていることをお確かめください。セットに足りないものがあったり、取扱説明書に乱丁・落丁があった場合は、販売店または最寄りの当社営業所へご連絡ください。当社営業所については当社ホームページ(http://www.takacom.co.jp)の「営業拠点」をご覧ください。

品 名	個数	備考
本体	1	
PBS-D500 データ入力ソフト	1	CD(PBS-LA500 設定ソフトを含む)
USB フラッシュメモリ	1	(本書では、以下 "USB メモリ " と記します。)
テープレコーダ接続コード	1	
電源コード	1	
電源プラグ変換アダプタ	1	
結束バンド	1	コード結束用
取扱説明書	1	本書

■ 対応バージョンについて

本取扱説明書は、システムの各プログラムが次のバージョンに対応しています。

・本体装置プログラム : Ver.1.2*・PBS-D500 データ入力ソフト : Ver.1.1*・PBS-LA500 設定ソフト : Ver.1.0*

- ●バージョンの確認のしかた
 - · 本体装置:
 - ①待機画面のときに、「メニュー を押し、選択ロータリースイッチで【5 ファームウェア バージョン】を選びます。
 - ② [セット] を押すと、バージョンが確認できます。

5 ファームウェア バージョン Ver. 1.20

- ・データ入力ソフトのバージョンは、アプリケーションの【初期画面】に表示されます。 一般用 54 ページ、学校用 98 ページを参照してください。
- ·LA500 設定ソフトのバージョンは、アイコンの右クリック「バージョン情報」で確認できます。

ご使用にあたってのお願い


- ■取扱説明書の内容につきましては万全を期していますが、お気づきの点がございましたら販売店または最寄りの当社 営業所へお申し付けください。紛失や損傷したときは、販売店または最寄りの当社営業所でお買い求めください。
- ■この装置は、クラスA情報技術装置です。この装置を家庭環境で使用すると電波妨害を引き起こすことがあります。 この場合には使用者が適切な対策を講ずるよう要求されることがあります。 VCCI-A
- ■本装置の仕様は、国内向けになっています。海外でご利用いただくことはできません。

This device is designed to use only in Japan so that the use of the equipment is prohibited in foreign countries.

■ 機能概要

本装置は、お手持ちのパソコンで作成した、放送スケジュールデータに基づいて、既存の放送設備を制御する装置です。 また、LAN 接続されたパソコンから本装置の動作を制御することができます。

■ システム概要図



■ お使いになるまでの手順(1)

本装置で自動放送を行なうには、あらかじめ次の操作が必要です。

●ネットワーク機能をご使用にならない場合



制御用パソコンでの操作

データ入力ソフトのインストール(45ページ)

1 添付の CD で、お手持ちのパソコンに「PBS-D500 データ入力ソフト」をインストールします。本ソフトには、「一般用」と「学校用」の2種類があります。初回起動時に用途に合わせていずれかを選択します。

放送スケジュールの作成

- ①チャイム・メッセージの登録(55、99ページ)チャイムとメッセージの名前などを登録します。
- ②日課パターンの登録 (58、102 ページ) 日課パターンとその内容(放送ステップ)を登録します。
- 2 ③年間スケジュールの登録 (64、106 ページ) 毎日の放送スケジュールや、祝日などのスケジュールを登録します。
 - ④年間スケジュール表の確認 (70、112 ページ) 放送スケジュールを、スケジュール帳の形式で確認します。
 - ⑤装置設定の登録 (72、114 ページ) 本システムの動作の設定を行ないます。

| 装置用データの作成(76、118 ページ)


放送スケジュール/音源ファイルを、USBメモリに書き込みます。

3

き源ファイルの割付け ※パソコンなどで録音作成

した音源ファイル (wav)

スケジュールデータ



STOP お願い

● USBメモリは添付品を使用してください。市販の USB メモリを使用する場合はセキュリティ機能のない USB メモリを使用してください。

本体装置での操作

本体装置の設定(11ページ)

1 本体装置の年月日時刻、放送音量などを設定します。

一音源を準備する(21 ページ)

2 放送する音源を、マイクなどを使用して録音します。

スケジュール・音源の読み書き (17 ページ) 放送スケジュールや外部録音した音源を、USB

メモリから読み込みます。



放送 (34ページ)

3

[自動放送] ボタンを押して、運用を開始します。

《その他の操作》

- ●手動放送(36 ページ)
- 4 ●リモート放送(37 ページ)
 - ●スケジュールの確認/変更(28ページ)
 - ●繰上げ・繰下げ/休止(30ページ)
 - ●スケジュール・音源の出力(19ページ)

■ お使いになるまでの手順(2)

本装置で自動放送を行なうには、あらかじめ次の操作が必要です。

●ネットワーク機能をご使用になる場合

本体装置と制御用パソコンを、LAN 接続でお使いの場合は、パソコンで作成したスケジュールデータなどを、直接本体装置に転送することや、本体装置のスケジュールデータなどを制御用パソコンに転送することができます。また、制御用パソコンでスケジュールの臨時変更や LAN 手動放送などの操作ができます。



制御用パソコンでの操作

|データ入力ソフトのインストール(45ページ)

添付の CD で、お手持ちのパソコンに「PBS-D500 データ入力ソフト」をインストールします。本ソフトには、「一般用」と「学校用」の2種類があります。初回起動時に用途に合わせていずれかを選択します。

放送スケジュールの作成

- ①チャイム・メッセージの登録(55、99ページ) チャイムとメッセージの名前などを登録します。
- ②日課パターンの登録 (58、102 ページ) 日課パターンとその内容 (放送ステップ) を登録します。
- 2 ③年間スケジュールの登録(64、106ページ) 毎日の放送スケジュールや、祝日などのスケジュールを登録します。
 - ④年間スケジュール表の確認 (70、112ページ) 放送スケジュールを、スケジュール帳の形式で確認します。
 - ⑤装置設定の登録(72、114 ページ) 本システムの動作の設定を行ないます。

| ネットワーク設定の登録(81、122ページ)

LAN 接続のための、IP アドレスなどを登録します。

装置用データの書き込み (88、129 ページ)


放送スケジュール/音源ファイルを、LAN 経由で直接本体装置に転送して書き込みます。

スケジュールデータ



(LAN)

※放送スケジュールや外部録音した音源を、USBメモリ



放送 (83、124ページ)

[自動放送] ボタンをクリックして、運用を開始します。

《その他の操作》

- LAN 手動放送 (94、135 ページ)
- |●本日スケジュールの変更(82、123ページ)
- ●繰上げ・繰下げ/休止(85、126ページ)
- ●年間スケジュールの変更(87、128ページ)
- ●スケジュール確認(93、134ページ)
- ●本体装置のスケジュール/音源ファイル読み込み(91、132 ページ)

- ※ [自動放送] ボタンを押して、運用を開始することもできます。また、以下の操作についても本体装置で行なうことができます。
 - · 手動放送
 - ・リモート放送
 - ・本日スケジュールの確認

から読み込むこともできます。

- ・年間スケジュールの変更
- ・繰上げ・繰下げ/休止
- ・スケジュール/音源ファイルの出力

本体装置での操作

本体装置の設定(11 ページ) 1 本体装置の年月日時刻、IP アドレス、放送音量


などを設定します。


音源を準備する(21 ページ) **2** 放送する音源を、マイクなどを使用して録音します。

4

第1章本体装置編

各部の名前とはたらき





	名前	機能(はたらき)
1	スピーカ	メッセージ再生や放送モニターを拡声します。
2	フロントカバー	各種の端子ジャックなどをカバーします。
3	ディスプレイ	システムの動作状態などを表示します。
4	自動放送ランプ	自動放送にセットされているときに点灯します。
(5)	自動放送ボタン	自動放送のセットおよび解除するときに押します。
6	メニューボタン	スケジュール変更、日時設定、メッセージ録音・再生などを行なうときに押します。
7	チャイムボタン	手動で、チャイム放送を行なうときに押します。
8	メッセージボタン	手動で、メッセージ放送を行なうときに押します。
9	セットボタン	メニューや数値を確定するときに押します。
10	終了ボタン	手動放送やリモート放送の停止、録音や再生を終了するときなどに押します。
11)	選択ロータリースイッチ	メニューや数値を選択するときに、昇順方向は(+)降順方向は(-)側に回します。
12	モニター音量ツマミ	スピーカの音量を調節するときに回します。
13	イヤホンジャック	メッセージなどの再生音をイヤホン(市販品)から聞くときに接続するジャックです。
14)	テープジャック	テープレコーダなどから録音するときに音源を接続するジャックです。
15)	録音マイクジャック	マイク(市販品)から録音するときに接続するジャックです。
16	USB コネクタ	USBメモリを接続するコネクタです。
17)	AC 電源コネクタ	電源ケーブルを接続して、AC100V を供給するためのコネクタです。

■ 電源について

- ●電源は、AC100V商用電源でご使用ください。
- ●本装置には、電源スイッチはありません。電源を切るときは、電源プラグを電源コンセントから抜いてください。

■ 電源を入れると

電源を入れると、ディスプレイは次のように表示し、しば らくすると【待機画面】になります。

Welcome to PBS-D500 シバラク オマチ クダサイ...

※【待機画面】

2007/ 7/ 9 MON 13:38:00

時刻表示は"秒"がカウントしています。

●メッセージの録音や再生、年月日・時刻の登録などをするときは、この【待機画面】からメニューを選択して操作します。

STOP お願い -

●ディスプレイが待機画面以外のときは、電源を切らないでください。USBメモリやデータが破損する場合があります。

ワンポイント

●約2分間、ボタン操作をしないと、自動的にその操作 を解除します。このときは、最初から操作をやり直し てください。

■ USB メモリについて

本システムでは、制御用パソコンで作成した放送スケジュールデータや音源ファイルなどを、装置用データとして USB メモリに出力し、この USB メモリを本体装置にセットして読み込みます。また、本体装置のスケジュールデータや音源ファイルなどを USB メモリに出力し、制御用パソコンで読み込んで編集することなどができます。

●抜き差し

USBコネクタへ向きを確認して、しっかり奥まで差し込みます。取り出すときは、USBメモリをつまんで、まっすぐに抜きます。

USBメモリを差し込んだあと、操作の途中でディスプレイに【USB メモリ ニンシチチュウ デス】と表示します。

表示が消えてから操作を続けてください。

《スケジュールデータ読み込みの場合の表示例》

4-1-1 スケシ゛ュール USBメモリ ニンシキチュウ デス

STOP お願い-

● USBメモリを抜き差しするときは、必ず、待機画面になっていることを確認してください。待機画面以外のとき、抜き差しを行うと破損する場合があります。

ワンポイント

- USBメモリは添付品を使用してください。市販のセキュリティ機能のある USBメモリは使用できません。
- ●本体装置でデータを読み込んだあとは、USBメモリを抜き取っても本装置は使用できます。

待機画面と操作一覧

■ 待機画面を表示する

本体装置に電源を入れたときにしばらくするとディスプレイに待機画面を表示します。


本体装置の各種の設定を行うときに、待機画面を表示する必要があります。

【待機画面例】 ディスプレイに年月日・時刻が表示されます。 2007/ 7/ 9 MON 13:37:30

●自動放送中のとき

自動放送ランプが点灯しています。

自動放送を押した後に**セット**を押したとき、自動放送ランプが消えて待機画面を表示します。



■ 本体装置のメニュー操作一覧(待機中)

待機画面中に選択ロータリースイッチを操作することで表示されるメニュー項目は下記になります。

	メニュー項目		説 明	参照ページ
	1-1 ネンカン スケシ゛ュール		年間スケジュールの確認と、日課パターンの変更を行ないます。	
	1-2 ホンジツ スケジュール		本日スケジュールを確認します。	29
1 スケジュール	1-3 クリアゲ / クリサゲ		放送時刻の繰上げ・繰下げ設定を行ないます。	30
	1-4 キュウシ		放送の休止設定を行ないます。	31
	1-5 スケシ ュール ファイル ヒョウシ		スケジュールの名前や作成日を確認します。	32
	2-1 メッセージ		メッセージの録音・再生・消去を行ないます。	
	2-2 チャイム		自作チャイムの録音・再生・消去を行ないます。	24
2 オンゲン	2-3 ガイブ		外部チャイム、外部 BGM を再生確認します。	26
	2-4 ロクオン カノウ ジ・カン		録音可能時間を確認します。	27
	2-5 オンゲン スベテ ショウキョ		メッセージと自作チャイムの消去を行ないます。	27
	3-1 ニチジ		現在の年月日時刻の登録・修正を行ないます。	11
	3-2 ネットワーク		LAN 接続で使用する場合の、IP アドレスなどを登録します。	12
	3-3 ホウソウ オンリョウ		外部アンプなどに出力する音量を設定します。	14
3 セッティ	3-4 オンシツ		本体装置で録音する音源の音質を設定します。	14
	3-5 ‡-ロック		本体装置のボタン操作を制限します。	15
	3-6 LA セッテイ	3-6-1 セッテイ	LAN アダプタの設定データを PBS-LA500 に設定します。	149
		3-6-2 カクニン	PBS-LA500 の設定データを確認します。	150
		4-1-1 スケジュール	スケジュールを USB メモリから読み込みます。	17
	4-1 USBメモリ→PBS テンソウ	4-1-2 オンゲン	メッセージや自作チャイムを USB メモリから読み込みます。	17
		4-1-3 スケジュール・オンケン	スケジュールとメッセージや自作チャイムを USB メモリから読み込みます。	18
		4-1-4 LA セッテイデータ	LAN アダプタの設定データを USB メモリから読み込みます。	146
4 ファイル		4-2-1 スケジュール	スケジュールを USB メモリに書き込みます。	19
		4-2-2 オンゲン	メッセージや自作チャイムを USB メモリに書き込みます。	19
	4-2 PBS→USBメモリ テンソウ	4-2-3 スケジュール・オンゲン	スケジュールとメッセージや自作チャイムを USB メモリに書き込みます。	20
		4-2-4 リモートホウソウ リレキ	リモート放送の履歴を USB メモリに書き込みます。	20
	4-2-5 LA セッテイデータ		LAN アダプタの設定データを USB メモリに書き込みます。	146
5 77-4017	ハ゛ーシ゛ョン		本体装置のプログラムバージョンを確認します。	4

本体装置の設定

1. 年月日時刻を合わせる

現在の年月日・時刻を登録します。登録された年月日・時刻に従って、自動放送が行われます。

■ 登録のしかた

※登録例は、「2007年7月9日13時38分」の例です。

 待機画面のとき、メニューを押し、 選択ロータリースイッチで、 【3 セッテイ】を選ぶ

*メニューを押したとき、メニュー画面を 表示します。 3 セッティ 4 ファイル

4 ファイル 5 ファームウェア バージョン

7 セット を押す

選択ロータリースイッチで、 【3-1 ニチジ】を選ぶ

3-3 ホウソウ オンリョウ 3-4 オンシッ

***セット** を押したとき【セッテイ】のメ ニュー画面を表示します。

3-5 +-ロック 3-6 LAセッティ

3-1 = fy

3-2 ネットワーク

3 セット を押す

* 「ニチジ」の登録画面になります。 選択ロータリースイッチで、「年

」を選び セット を押す

同様に、「月→日→時→分」の順 に登録する

*「分」の登録が終わると、【セッテイ】の メニュー選択画面になります。

3-1 =fy* 2007/ 7/ 9 13:37

3-1 =fŷ* 2007/ **1**/ 9 13:37

3-1 ニチジ 2007/ 7/ **9** 13:37

3-1 =19° 2007/ 7/ 9 **13**:37

3-1 ニチシ゛ 2007/ 7/ 9 13:38

+

3-1 =155° 3-2 ネットワーク

▲ 終了 を、必要回数押して待機

画面に戻す

*1回押すごとに、前画面に戻ります。

*待機画面になると、今登録した「年 月日・時刻」を表示します。 2007/ 7/ 9 MON 13:38:03

■ 年月日・時刻を修正するには

手順1からやり直す。

■ 時刻を正確に合わせるには

手順3の「分」の登録で、現在時刻の1分後を選び、ちょうど、0秒になったとき、 セット を押す。

ワンポイント

● 年月日・時刻の登録範囲は次のとおりです。

年: 西暦 2007 年~ 2050 年

月:1月~12月

日:1日~31日(年月に対応した最大日)

時:00時~23時の24時間制

分:00分~59分

■曜日は、内蔵カレンダーで、自動表示されます。表示は次のとおりです。

日曜日:SUN 月曜日:MON 火曜日:TUE 水曜日:WED 木曜日:THU 金曜日:FRI

土曜日:SAT

- ◆お買い上げ時は、当日の年月日時分を表示します。時報などを参考にして実際の時刻と誤差がある場合は、合わせてください。
- ●「分」の登録をせずに、**終了** を押すと、今、入力したものは登録されず、登録前の年月日・時刻に戻ります。このときは、最初から登録をやり直してください。

2. ネットワークの設定

制御用パソコンと LAN 接続で使用する場合の設定を行ないます。

■ IP アドレスの設定

待機画面のとき、「メニュ-)を押し、 選択ロータリースイッチで、 【3 セッテイ】を選ぶ

2007/ 7/ 9 MON 13:37:30 1 スケシ゛ュール

*【メニュー を押したとき、メニュー画面を 表示します。

2 オンケン 3 カッティ 4 ファイル 5 ファームウェア バージョン

フ [セット] を押す

選択ロータリースイッチで、 【3-2 ネットワーク】を選ぶ

***セット** を押したとき、【セッテイ】のメ ニュー画面を表示します。

3-1 =59 3-2 ネットワーク

3-3 ホウソウ オンリョウ 3-4 オンシツ

3-5 +-ロック 3-6 LAセッティ

(セット) を押す

選択ロータリースイッチで、 【3-2-1 IP アドレス】を選ぶ

3-2-1 IP7ドレス 3-2-2 サブ ネットマスク 3-2-3 ゲートウェイ

3-2-4 ポートバンゴウ

***(セット)** を押したとき、【ネットワーク】のメ ニュー画面を表示します。

₫ [セット] を押す

*「IP アドレス」の登録画面になります。 ·初期値:192.168. 0.10 選択ロータリースイッチで、「1

つ目」を選び (セット) を押す 同様に、「2つ目→3つ目→4つ 目しの順に登録する

*「4つ目」の登録が終わると、【ネットワ-ク】 のメニュー選択画面になります。

3-2-1 IP7ドレス 0. 10 192, 168,

3-2-1 IP7ドレス 0. 10 192. 168.

3-2-1 IP7ドレス <u>192. 168. ***.</u> <u>1</u>0

3-2-1 IPアドレス 192. 168. ***. ***

3-2-1 IP7ドレス 3-2-2 サブネットマスク

5 [終了] を、必要回数押して待機 画面に戻す

*1回押すごとに、前画面に戻ります。

2007/ 7/ 9 MON 13:38:03

■ サブネットマスクの設定

待機画面のとき、[**メニュ-**] を押し、 選択ロータリースイッチで、

13:37:30

【3 セッテイ】を選ぶ

1 スケシ゛ュール 2 オンケン 3 セッティ

*(メニュー) を押したとき、メニュー画面を 表示します。

5 ファームウェア バージョン

2007/ 7/ 9 MON

7 セット を押す

選択ロータリースイッチで、 【3-2 ネットワーク】を選ぶ

3-2 ネットワーク 3-3 ホウソウ オンリョウ 3-4 オンシツ

3-1 =55°

*(セット) を押したとき、【セッティ】のメ ニュー画面を表示します。

3-5 キーロック 3-6 LAセッティ

3 セット を押す

選択ロータリースイッチで、 【3-2-2 サブネットマスク】を選ぶ

3-2-1 IP7ドレス 3-2-2 サブ ネットマスク

3-2-3 ゲートウェイ 3-2-4 ポートバンゴウ

*(セット) を押したとき、【ネットワ-ク】のメ ニュー画面を表示します。

(セット) を押す

*「サブネットマスク」の登録画面になります。 ・初期値:255.255.255.0

選択ロータリースイッチで、「1 つ目」を選び (セット) を押す

同様に、「2つ目→3つ目→4つ 目 | の順に登録する

*「4つ目」の登録が終わると、【ネットワ-ク】 のメニュー選択画面になります。

3-2-2 サブネットマスク **255**. 255. 255.

3-2-2 サブ ネットマスク 255. **255**. 255.

3-2-2 サブ ネットマスク 0 255. 255. **255**.

3-2-2 サブネットマスク 255. 255. 255

3-2-1 IP7ドレス 3-2-2 サブ ネットマスク

5 終了 を、必要回数押して待機

画面に戻す

*1回押すごとに、前画面に戻ります。

13:38:03

ワンポイント

- ▶LAN接続に必要なIPアドレスなどの値は、ネットワー ク管理者に確認してください。
- LAN 接続でご使用の場合、制御用パソコンでの操作 により本体装置に次のように表示される場合がありま す。このときは、本体装置での操作はできません。

< LAN セツゾクチュウ デス > ホンタイソウサ デ キマセン

■ ゲートウェイの設定

1 待機画面のとき、メニューを押し、 選択ロータリースイッチで、 【3 セッテイ】を選ぶ

13:37:30 13:37:30 1 スケン・ュール 2 オンケ・ン

2007/ 7/ 9 MON

* セット を押したとき、メニュー画面を 表示します。

3 セッテイ ▲ 4 ファイル ▼

5 ファームウェア バージョン

7 セット を押す

選択ロータリースイッチで、 【3-2 ネットワーク】を選ぶ 3-1 =チジ 3-2 ネットワーク ▼

3-3 ホウソウ オンリョウ ↑

3-4 オンシッ ▼

* セット を押したとき、【セッテイ】のメ 3-5 キーロック ニュー画面を表示します。 3-6 LAセッテ・

3-5 +-ロック 3-6 LAセッティ

3 セット を押す

選択ロータリースイッチで、 【3-2-3 f - トウェイ】 を選ぶ 3-2-1 IPアドレス 3-2-2 サブネットマスク

3-2-3 ゲートウェイ 3-2-4 ポートバンコーウ

*【セット】を押したとき、【ネットワーク】のメ ニュー画面を表示します。

1 セット を押す

*「ゲ-トウェイ」の登録画面になります。 ·初期値: O. O. O. O

選択ロータリースイッチで、「1 つ目」を選び **セット** を押す 同様に、「2つ目→3つ目→4つ

目」の順に登録する *「4つ目」の登録が終わると、【ネットワーク】 のメニュー選択画面になります。 3-2-3 ゲ-トウェイ ***. ***. 0. 0

3-2-3 ケートウェイ 3-2-4 ポートバンコーウ

5 終了 を、必要回数押して待機 画面に戻す

*1回押すごとに、前画面に戻ります。

2007/ 7/ 9 MON 13:38:03

■ ポート番号の設定

1 待機画面のとき、メニューを押し、 選択ロータリースイッチで、 【3 セッティ】を選ぶ

2007/ 7/ 9 MON 13:37:30 1 スケシ゛ュール 2 オンケ゛ソ

*(セット) を押したとき、メニュー画面を 表示します。

3 セッテイ ▲ 4 ファイル ▼

5 ファームウェア バージョン

2 セット を押す

選択ロータリースイッチで、【3-2 ネットワーク】を選ぶ

* **セット** を押したとき、【セッテイ】のメ ニュー画面を表示します。

3-5 ‡-ロック 3-6 LAセッティ

3-3 ホウソウ オンリョウ

3-4 オンシツ

3 セット を押す

選択ロータリースイッチで、 【3-2-4 ポートバンゴウ】を選ぶ 3-2-1 IPアドレス 3-2-2 サブネットマスク

3-2-3 ケートウェイ 3-2-4 ポートバンゴウ

*(セット) を押したとき、【ネットワーク】のメ ニュー画面を表示します。

4 セット を押す

* 「ポートバンゴウ」の登録画面になります。 ・初期値:56000

選択ロータリースイッチで、「1 桁目 」を選び **セット** を押す

同様に、「2 桁目→3 桁目→4 桁

目→5桁目」の順に登録する

* [5 桁目] の登録が終わると、【ネットワーク】 のメニュー選択画面になります。 3-2-4 ポートバンゴウ 56000

3-2-4 ポートバンゴウ *6000

3-2-4 ポートバンゴウ **000

3-2-4 ポートバンゴウ ***00

3-2-4 ポートバンゴウ *****0

3-2-3 ケートウェイ 3-2-4 ポートバンコ・ウ

5 終了 を、必要回数押して待機

画面に戻す

*1回押すごとに、前画面に戻ります。

2007/ 7/ 9 MON 13:38:03

3. 放送音量の設定

本体装置が外部のアンプなどに出力する音量の設定ができ ます。放送設備との接続のあとで音量の調節を行ないます。

待機画面のとき、[**メニュ-**] を押し、 選択ロータリースイッチで、 【3 セッテイ】を選ぶ

2007/ 7/ 9 MON 13:37:30 1 スケシ゛ュール 3 セッティ

*(セット) を押したとき、メニュー画面を 表示します。

5 ファームウェア バージョン

4 ファイル

3-1 =#9

[セット] を押す

選択ロータリースイッチで、 【3-3 ホウソウ オンリョウ】を選ぶ

3-2 ネットワーク 3-3 ホウソウ オンリョウ 3-4 オンシッ

*(セット) を押したとき、【セッティ】のメ ニュー画面を表示します。

3-5 +-ロック 3-6 LAセッティ

(セット) を押す

*「ホウソウ オンリョウ」の設定画面になります。 3-3 **ホウソウ オンリョウ** ·初期値:OdB

選択ロータリースイッチで、「音 量レベル | を選び (セット) を押す

*右(+)方向に回すと、音量レベル 3-3 ホウソウ オンリョウ / が大きくなります。最大+15dBま で設定できます。

*左(一) 方向に回すと、音量レベル 3-3 ホウソウ オンリョウノ が小さくなります。最小-40dBま で設定できます。

* 「ホウソウ オンリョウ」の設定が終わると、【セ ツテイ】のメニュー選択画面になります。

最大音量 レベル <u>+15d</u>B

3-3 ホウソウ オンリョウ 3-4 オンシツ

▲ 〔終了〕を、必要回数押して待機

画面に戻す

*1回押すごとに、前画面に戻ります。

2007/ 7/ 9 MON 13:38:03

4. 音質の設定

本体装置で録音するメッセージや自作チャイムの音質を、 「標準 (μ-law)」、「高音質 1 (PCM1)」 または 「高音質 2 (PCM2)」に変更できます。録音の前に、放送する内容によっ て設定を変更して録音することができます。

待機画面のとき、[**メニュ-**] を押し、 選択ロータリースイッチで、 【3 セッティ】を選ぶ

2007/ 7/ 9 MON 13:37:30 スケシ゛ュール 2 オンケン

*(セット) を押したとき、メニュー画面を 表示します。

3 **セッテ**イ 4 ファイル

5 ファームウェア バージョン

7 セット を押す

選択ロータリースイッチで、 【3-4 オンシツ】を選ぶ

3-1 =15 3-2 ネットワーク 3-3 ホウソウ オンリョウ 3-4 オンシツ

*(セット) を押したとき、【セッティ】のメ ニュー画面を表示します。

3-5 +-ロック 3-6 LAセッティ

3-4 オンシツ

3 セット を押す

*「オンシツ」の設定画面になります。 選択ロータリースイッチで、「音

質」を選び「セット」を押す

・[μLAW]:標準的な音質で録音でき ます。

. [PCM1]: 高音質で録音できます。 · [PCM2]: 最高音質で録音できます。

*「オンシツ」の設定が終わると、【セッテイ】 のメニュー選択画面になります。

·標準音質 高音質 3-4 オンシツ [uLAW] [PCM1] [PCM2] 最高音質

[uLAW] [PCM1] [PCM2]



3-3 ホウソウ オンリョウ 3-4 オンシツ

[終**了**] を、必要回数押して待機 画面に戻す

*1回押すごとに、前画面に戻ります。

2007/ 7/ 9 MON 13:38:03

ワンポイント

- ▶一度設定すると、設定を変更しないかぎり、以後、そ の音質設定で録音されます。録音の前に、音質設定を 確認してください。
- 「高音質 1 (PCM1) | に設定すると、録音時間は、 標準のときの約半分になります。また、「高音質 2 (PCM2) | に設定すると、録音時間は、標準のときの 約1/4になります。詳しくは、「本体装置編 音源を 準備する」(21ページ)を参照してください。

5. キーロックの設定

本体装置のボタン操作を、簡易設定またはパスワード設定で禁止することができます。

 待機画面のとき、(メニュー) を押し、 選択ロータリースイッチで、 【3 セッティ】を選ぶ

* セット を押したとき、メニュー画面を 表示します。 4 774k

2 オンケン 、
③ セッテイ 4
ファイル 、

5 ファームウェア バージョン

2 セット を押す

選択ロータリースイッチで、 【3-5 キーロック】を選ぶ 3-1 ニチジ* 3-2 ネットワーク 3-3 木ウソウ オンリョウ 3-4 オンシツ

* (セット) を押したとき、【セッティ】のメニュー画面を表示します。

3-5 ‡-ロック 3-6 LAセッティ

マ セット を押す

- *「キーロック」の設定画面になります。
- ◆キーロック [OFF] の設定選択ロータリースイッチで、[OFF] を選び セット を押す

3-5 ‡-ロック [OFF] [カンイ] [パスワード]

3-5 ‡-ロック 3-6 LAセッティ

3-5 +-ロック

*【セッテイ】のメニュー選択画面になります。

*キーロックの制限をしません。

●キーロック [カンイ] の設定

選択ロータリースイッチで、 [か/] を選び セット を押す

* 【tvテイ】のメニュー選択画面にな

ります。 *簡易操作でのキーロック解除が必

●キーロック [パスワード] の設定

①選択ロータリースイッチで、 [パスワード] を選び (セット) を押す

3-5 キーロック [OFF] [カンイ] [パスワード]

3-5 キーロック

3-5 +-ロック

·初期値:0000

要になります。

②選択ロータリースイッチで、 パスワードの「1 桁目」を選 び (セット) を押す

同様に、「2 桁目→3 桁目→4

析目」の順に登録する *[4 析目]の登録が終わると、【セッティ】 のメニュー選択画面になります。

*パスワード入力でのキーロック解除が必要になります。

| パスワート* 10000 | 3-5 キーロック | パスワート* 00000 | 3-5 キーロック | パスワート* 0000

パスワード 000**0**

3-5 ‡-ロック 3-6 LAセッティ

4 終了 を、必要回数押して待機 画面に戻す

*1回押すごとに、前画面に戻ります。

13:38:03 キーロック設定時は、

2007/ 7/ 9 MON

キーロック設定時は、 【待機画面】に鍵マー クを表示します。

■ キーロック設定時の本体操作について

キーロックが設定してあるときは、【待機画面】からボタン操作を行なうには、キーロックの解除が必要です。以下の操作で解除を行なってください。また、操作の途中で【待機画面】に戻った場合は、そのつどキーロックを解除してください。

● [カンイ] の場合のキーロック解除

【待機画面】で **セット** を約3秒間、押し続ける

* 「キーロック」が解除されます。案内の表示が消えると、ボタン操作ができます。

● [パスワード] の場合のキーロック解除

①【待機画面】で本体装置のボ タンを押すと、パスワードの 入力表示になります。

②選択ロータリースイッチで、 パスワードの「1 桁目」を選び

セットを押す

同様に、「2 桁目→3 桁目→4 桁目」の順に入力する

* 「4 桁目」の入力が終わると、「キロック」が解除されます。案内の表示が消えると、ボタン操作ができます。

パスワード ヲ ニュウリョク シテクダサイ パスワード ₪

パスワード ヲ ニュウリョク シテクダサイ パスワード ํ๎**ロ**

ハ゜スワート゛ ヲ ニュウリョク シテクタ゛サイ ハ゜スワート゛ *□

* +-□ック ヲ カイシ゛ョ シマシタ

★ 2007/ 7/ 9 MON 13:38:03 鍵マークが消えます。

ワンポイント

- キーロックは、設定を終了して【待機画面】に戻った あと、有効になります。
- キーロック解除の直後、約2分間ボタンを操作しないと再度キーロック状態になります。
- キーロック解除後の操作途中で、約2分間ボタンを 操作しないと【待機画面】に戻り、再度キーロック状態になります。
- キーロックをパスワードで設定した場合は、パスワードを忘れないようにしてください。パスワードを忘れると、本体の操作ができなくなります。
- ●本体装置にキーロックの設定がされていても、ネットワーク機能で制御用パソコンからの本体装置の操作には、キーロックの制限は無効です。

6. PBS-LA500 の設定

LAN アダプタ PBS-LA500 の設定([3-6 LA セッテイ])については、「共通編 LAN アダプタ PBS-LA500 を使用するLA 設定データを PBS-LA500 に設定する」(149ページ)を参照してください。

スケジュール・音源の読み書き

制御用パソコンで作成したスケジュールデータや、外部録音した音源データなどを、USBメモリから本体装置に読み込み ます。USB メモリには、あらかじめ制御用パソコンで装置用データとして作成しておきます。「データ入力ソフト編 装置 用データの作成」(一般用 76ページ、学校用 118ページ)を参照してください。

また、本体装置のスケジュールデータや音源などを、USB メモリに書き出すこともできます。

1. USB メモリのデータを本体装置に読み込む

■ スケジュールの読み込み

- 本体装置のフロントカバーを開け、装置用データが書き 込まれた USB メモリを、USB コネクタにセットします。
- **7** 待機画面のとき、[メニュー] を押し、 選択ロータリースイッチで、 【4 ファイル】を選ぶ

スケシ゛ュール オンゲン 3 セッティ

2007/ 7/ 9 MON

13:37:30

*(メニュー) を押したとき、メニュー画面を 表示します。

5 ファームウェア バージョン

4 ファイル

[セット] を押す

選択ロータリースイッチで、【4-1 4-1 USBメモリ → PBS テンソウ USB メモリ → PBS テンソウ】を選ぶ

4-2 PBS → USBメモリ テンソウ

*(セット) を押したとき【ファイル】のメ ニュー画面を表示します。

▲ セット を押す

選択ロータリースイッチで、

【4-1-1 スケジュール】を選ぶ

*(セット) を押したとき、【USB メモリ → PBS テンソウ】のメニュー画面を表示し ます。

4-1-1 スケシ゛ュール 4-1-2 オンケン

4-1-3 スケシ゛ュール・オンケ゛ン 4-1-4 LA セッテイデータ

5 セット を押す


- クダサイ | のあと、USB と PBS (本体 装置) のスケジュール名を表示しま す。
- * PBS(本体装置)にデータファイル がない場合は、「---」表示となります。

4-1-1 スケシ゛ュール USBメモリ ニンシキチュウ デス 4-1-1 スケシ゛ュール

PBS: スケジュールB

確認のあと「セット」を押す

- *データの読み込みが始まります。
- *読み込みが終了すると、【USB メモリ → PBS テンソウ】のメニュー選択画面に戻 ります。



<u> シバラク オマチ クダ</u>サイ

4-1-2 オンゲン

4-1-1 スケシ゛ュール

6 終了 を、必要回数押して待機

画面に戻す

*1回押すごとに、前画面に戻ります。

2007/ 7/ 9 MON 13:38:03

ワンポイント

動 読み込みのしかたの手順5で、USBメモリが挿入さ れていないときは、「USB メモリ ヲ ソウニュウ シテクダサイ」と表 示します。USB メモリを挿入してください。

■ 音源の読み込み

「手順1~3]は、左の「スケジュールの読み込み」と同じです。

▲ [セット] を押す

選択ロータリースイッチで、

【4-1-2 オンゲン】を選ぶ

* (セット) を押したとき、(USB メモリ → PBS テンソウ】のメニュー画面を表示し


4-1-2 オンゲン

4-1-1 スケシ゛ュール

4-1-3 スケシ゛ュール・オンケ゛ン 4-1-4 LA セッテイデータ

(セット) を押す

- * [USB メモリ ニンシキチュウデス] [シバラク オマチ クダサイ」のあと、読み込みする音源の チャンネル番号選択画面を表示しま
- * USB メモリ内にある音源のチャンネ ルを表示します。



4-1-2 オンケ CHM**ch uLAW 音源のチャンネル番号

CHM: チャイム MSG: メッセージ

選択ロータリースイッチで、読 み込みする音源のチャンネル番

号を選択して、(セット)を押す

- *データの読み込みが始まります。
- *読み込みが終了すると、音源のチャ ンネル番号選択画面に戻ります。



同様に、他のチャンネルの音源 を読み込む

*音源の読み込みを終了するときは、 手順7に進みます。

「終**了**〕を、必要回数押して待機

画面に戻す

*1回押すごとに、前画面に戻ります。

2007/ 7/ 9 MON 13:38:03

ワンポイント

● 手順6で 「セット」を押したとき、本体装置の同一チャ ンネルにすでに音源がある場合には、次の確認画面を 表示します。 CHM**ch uLAW ウワカ゛キ シマス [セット]

上書きするときは、(セット)を押して転送します。

●音源を読み込むとき、本体装置に空き容量がない場合。 は、「ホンタイ メモリ ニ アキョウリョウ ガ アリマセン」と表示されます。 不要な音源を消去してからやり直してください。

■ スケジュールと音源の読み込み

[手順1~3]は、前の「スケジュールの読み込み」と同じです。

▲ セット を押す

選択ロータリースイッチで、

【4-1-3 スケジュール・オンゲン】を選ぶ

* セット を押したとき、【USB メモリ → PBS テンソウ】のメニュー画面を表示します。

4-1-1 スケシ゛ュール 4-1-2 オンケ゛ン

4-1-3 スケシ゛ュール・オンケ゛ン 4-1-4 LA セッティテ゛ータ

5 セット を押す

*「USB メモリ ニンシキチュウデス」「シバラク ヤマ チ クダサイ」のあと、全てのデータを USB メモリの内容に置き換える確認 画面を表示します。

4-1-3 スケシ゛ュール・オンケ゛ン USBメモリ ニンシキチュウ デス

4-1-3 スケシ゛ュール・オンケ゛ン シハ゛ラク オマチ クタ゛サイ

4-1-3 スケシ゛ュール・オンケ゛ン スヘ゛テ オキカエマス [セット]

6 セット を押す

- *スケジュールの読み込みが始まります。
- *スケジュールの読み込みが終了する と、音源の消去を行ないます。
- *続いて音源の読み込みが始まります。
- *全ての音源の読み込みを終了すると、 【USB メモリ → PBS テンソウ】のメニュー 選択画面に戻ります。





4-1-3 スケシ゛ュール・オンケ゛ン 4-1-4 LA セッテイテ゛ータ

7 終了 を、必要回数押して待機

画面に戻す

*1回押すごとに、前画面に戻ります。

2007/ 7/ 9 MON 13:38:03

- ご注意 -

● スケジュールと音源の読み込みで、音源を一括して 読み込む場合は、本体装置内の全ての音源データが USBメモリ内のデータに置き換えられます。

本体装置内で録音のあるチャンネルが、USBメモリにない場合、そのチャンネルは消去されますので注意してください。

ワンポイント

●スケジュールや音源を読み込むときに、USBメモリにデータがない場合は、「ピッ・ピッ・・・」と鳴って「テンンウデータ ガ アリマセン」と表示します。USBメモリ内のデータを確認してください。

STOP お願い

● データの読み込み中は、USBメモリを抜かないでください。データが破損することがあります。

■ LA 設定データの読み込み

LA 設定データの読み込み([4-1-4 LA セッテイデータ])については、「共通編 LAN アダプタ PBS-LA500 を使用する USB メモリの LA 設定データを本体に読み込む」(146 ページ)を参照してください。

2. 本体装置のデータを USB メモリに書き込む

運用中の放送スケジュールや音源のデータを、本体装置から USB メモリに書き込んでバックアップしておくことができます。制御用パソコンの故障などで、放送スケジュールデータが消去された場合に、USB メモリから読み込んで編集することなどができます。また、本体装置でリモート放送が行なわれた履歴を USB メモリに書き込んで、制御用パソコンで読み込み確認することができます。

■ スケジュールの書き込み

- **1** 本体装置のフロントカバーを開け、USBメモリを、 USBコネクタにセットします。
- 2 待機画面のとき、メニューを押し、 選択ロータリースイッチで、 【4 ファイル】を選ぶ
 - * **/-**1- を押したとき、メニュー画面を表示します。

	2007/ 7/ 9 MON 13:37:30	
	+	
	1 スケシ [*] ュール 2 オンケ [*] ン	•
-	3 セッテイ 4 ファイル	•
	5 ファームウェア ハ゛ーシ゛ョン	•

マット を押す

選択ロータリースイッチで、【4-2 PBS → USB メモリ テンソウ】を選ぶ

4-1 USBメモリ → PBS テンソウ 4-2 PBS → USBメモリ テンソウ

* **セット** を押したとき【ファイル】のメ ニュー画面を表示します。

1 セット を押す

選択ロータリースイッチで、 【4-2-1 スケジュール】を選ぶ

* セット を押したとき、【PBS → USB X 4-2-4 リモートホウソウ リレ モリ テンパウ】のメニュー画面を表示しま 4-2-5 LA セッテイデータ す。


4-2-1 スケシ ュール 4-2-2 オンケ ン ▼ 4-2-3 スケシ ュール・オンケ ン ▲ 4-2-4 リモートホウソウ リレキ ▼

5 セット を押す

- * USB メモリにデータファイルがない 場合は、「---」表示となります。
- *データファイルにスケジュール名が ない場合は、ブランクとなります。

確認のあとセットを押す

- *データの書き込みが始まります。
- *書き込みが終了すると、【PBS → USB メモリ テンソウ】のメニュー選択画面 に戻ります。



4-2-1 スケシ゛ュール USBメモリ ニンシキチュウ デス

6 終了 を、必要回数押して待機

画面に戻す

*1回押すごとに、前画面に戻ります。

2007/ 7/ 9 MON 13:38:03

ワンポイント

●書き込みのしかたの手順5で、USBメモリが挿入されていないときは、「USB メモリ ヲ ソウニュウ シテクダサイ」と表示します。USBメモリを挿入してください。

■ 音源の書き込み

[手順1~3]は、左の「スケジュールの書き込み」と同じです。

▲ セット を押す

選択ロータリースイッチで、【4-2-2 オンゲン】を選ぶ

**セット を押したとき、【PBS → USB メ モリ テンパウ】のメニュー画面を表示しま す。 4-2-1 スケシ゛ュール 4-2-2 オンケ゛ン

4-2-3 スケシ゛ュール・オンケ゛ン 4-2-4 リモートホウソウ リレキ

4-2-5 LA セッテイデータ

5 セット を押す

- *「USB メモリ ニンシキチュウデス」「シバラク オマチ クダサイ」のあと、書き込みする音源の チャンネル番号選択画面を表示しま す。
- *録音されている音源のチャンネルを表示します。

4-2-2 オンケ`ン USBメモリ ニンシキチュウ デス

4-2-2 オンケ`ン シハ`ラク オマチ クタ`サイ

音源のチャンネル番号 CHM:チャイム MSG:メッセージ

- **6** 選択ロータリースイッチで、書き込みする音源のチャンネル番
 - 号を選択して、セットを押す
 - *データの書き込みが始まります。
 - *書き込みが終了すると、音源のチャンネル番号選択画面に戻ります。



同様に、他のチャンネルの音源 を書き込む

*音源の書き込みを終了するときは、 手順7に進みます。

7 終了 を、必要回数押して待機

画面に戻す

*1回押すごとに、前画面に戻ります。

2007/ 7/ 9 MON 13:38:03

ワンポイント

● 手順 6 で (セット) を押したとき、USB メモリの同一 チャンネルにすでに音源がある場合には、次の確認画 面を表示します。 CHM**ch uLAW **s

上書きするときは、セットを押して転送します。

STOP お願い

● データの書き込み中は、USBメモリを抜かないでく ださい。データが破損することがあります。

■ スケジュールと音源の書き込み

[手順1~3]は、前の「スケジュールの書き込み」と同じです。

▲ セット を押す

選択ロータリースイッチで、 【4-2-3 スケジュール・オンゲン】を選ぶ

4-2-1 スケシ゛ュール 4-2-2 オンケン

4-2-3 スケシ゛ュール・オンケ゛ン 4-2-4 リモートホウソウ リレキ

*(セット) を押したとき、【PBS → USB メ モリ テンソウ】のメニュー画面を表示しま す。

4-2-5 LA セッテイデータ

(セット) を押す

チ クダサイ」のあと、全てのデータを PBS(本体装置)の内容に置き換え る確認画面を表示します。


4-2-3 スケシ゛ュール・オンケ゛: USBメモリ ニンシキチュウ デス

4-2-3 スケシ゛ュール・オンケ゛ン シバ ラク オマチ クダ サイ

4-2-3 スケシ゛ュール・オンケ゛ン スヘ゛テ オキカエマス [セット]

(セット) を押す

- *スケジュールの書き込みが始まりま す。
- *スケジュールの書き込みが終了する と、音源の消去を行ないます。
- *続いて音源の書き込みが始まります。
- *全ての音源の書き込みを終了すると、 【PBS → USB メモリ テンソウ】のメニュー 選択画面に戻ります。



オンケ`ン ヲ ショウキョ シマス シバ・ラク オマチ クタ゛サイ



I

4-2-3 スケシ゛ュール・オンケ゛ン 4-2-4 リモートホウソウ リレキ

「終**了**」を、必要回数押して待機

画面に戻す

*1回押すごとに、前画面に戻ります。

2007/ 7/ 9 MON 13:38:03

■ リモート放送履歴の書き込み

[手順1~3]は、前の「スケジュールの書き込み」と同じです。

4 [セット] を押す

選択ロータリースイッチで、

4-2-1 スケシ゛ュール 4-2-2 オンケン

【4-2-4 リモートホウンウ リレキ】を選ぶ

4-2-3 スケシ゛ュール・オンケ゛ン 4-2-4 リモートホウソウ リレキ

*(セット) を押したとき、【PBS → USB メ モリ テンソウ】のメニュー画面を表示しま す。

4-2-5 LA セッテイテ゛ータ

5 セット を押す

クダサイ」のあと、USBメモリへ書き 込みの確認画面を表示します。

4-2-4 リモートホウソウ リレキ USBメモリ ニンシキチュウ デ


4-2-4 リモートホウソウ リレキ シバ ラク オマチ クダ サ

4-2-4 リモートホウソウ リレキ USBメモリ ニ テンソウ シマス [セット]

[セット] を押す

*リモート放送履歴の書き込みが始ま ります。

*書き込みを終了すると、【PBS → 4-2-3 スケジュール・オンゲン USB メモリ テンソウ】のメニュー選択画面 [4-2-4 リモートホウンウ リレキ に戻ります。



7〔終**了**〕を、必要回数押して待機

画面に戻す

*1回押すごとに、前画面に戻ります。

2007/ 7/ 9 MON 13:38:03

●リモート放送履歴の確認方法

USBメモリに出力したリモート放送履歴は、USBメモ リ内に CSV 形式のファイルで、次のように書き込まれま

- ・フォルダ名:PBS-D500
- ・ファイル名: *******CSV

※ファイル名は、出力したときの"月日時分"の8桁の名前が付 けられます。

リモート放送履歴は、表計算ソフトで確認できます。

《リモート放送履歴:Excel での表示例》



※項目 D,E,F,G は、リモート端子番号ごとの登録内容を表示します。

ワンポイント

- リモート放送履歴は、本体装置に 100 件まで記録さ れ、以後は古い履歴から削除されます。
- 手順5で (セット) を押したとき、リモート放送履歴が ない場合には、「ピツ・ピッ・・・・」と鳴って、約3秒 間、次の画面を表示します。

4-2-4 リモートホウソウ リレキ テンソウ デ゛ータ カ゛ アリマセン

■ LA 設定データの書き込み

LA 設定データの書き込み(「4-2-5 LA セッテイデータ])につい ては、「共通編 LAN アダプタ PBS-LA500 を使用する 参考:本体の LA 設定データを USB メモリに書き込むには」 (146ページ)を参照してください。

定時放送などで使用するメッセージ、音楽、自作チャイムなどの音源を、本体装置で録音します。

■ 音源の種類

本システムで使用する音源には、次の種類があります。


音源の種類 チャンネル数 内容		内 容	
	固定チャイム	ch1 ~ ch15	本体装置に内蔵された、15 種類の固定チャイムです。
チャイム			このチャンネルは再生確認はできますが、録音・消去はできません。
T71A	白佐エぉィハ	ch16 ~ ch30	本体装置で録音・再生・消去ができる 15 種類のチャイムです。
	目17Fナヤイム 		任意のチャイムが作成できます。
メッセージ・音楽		ch1 ~ ch99	本体装置で録音・再生・消去ができる 99 種類の音源です。
			任意のメッセージや音楽が作成できます。
外部チャイム		1 種類	既設のチャイムなど、外部のチャイムを使用します。
外部 BGM		4 4 7 4 7	
		1 種類	※学校用のシステムでは使用できません。


■ 録音方法の種類

本体装置での録音方法には、次の3種類があります。 ①マイクから録音する。

- ② C D ラジカセなどからのダビング録音をする。
- ③マイクとCDラジカセなどとのミキシング録音をする。

■ 外部機器の接続





固定チャイムについて

●固定チャイムの曲名は、次のとおりです

四亿。	アヤイムの曲石は、人のこのりです。
ch	曲 名
1	ウエストミンスターの鐘 25秒
2	ウエストミンスターの鐘 14秒
3	ローレライ 16秒
4	野ばら 24秒
5	アマリリス 28秒
6	呼出チャイム 上り 5秒
7	呼出チャイム 下り 5秒
8	サインA 10秒
9	サインB 19秒
10	サインC 28秒
11	サインD 13秒
12	サインE 6秒
13	サインF 2秒
14	サインG 3秒
15	サインH 1秒

録音レベルの調節 -

メッセージ録音や自作チャイム録音のとき、CDラジカセなどからのダビング録音や、ミキシング録音をするときは、あらかじめ録音レベルを調節してください。

・下記の、「レベル計の見方」に示した適正範囲に入るように、CDラジカセなどのボリュームを調節してください。入力オーバーになると、オーバー表示がでます。

レベル計の見方

レベルオーバー表示



音質設定と録音時間について

メッセージ・音楽・自作チャイムの合計録音時間は、音 源の音質設定によって、次のような目安になります。

音質設定	録音時間の目安
標準(μ LAW)	約60分
高音質 1 (PCM1)	約30分
高音質 2 (PCM2)	約 15 分

音質の設定については、「本体装置の設定 4. 音質の設定 (14ページ) を参照してください。

ワンポイント

- ●マイクと CD ラジカセなどを接続すると、両方の音を ミキシング録音できます。
- C D ラジカセなどからのダビング録音をしているときは、スピーカまたはイヤホンから、同時にモニターができます。
- マイクは市販のマイクをご使用ください。 マイク、テープジャックの規格は「主な仕様」(160 ページ)を参照してください。

1. メッセージの録音・再生・消去

■ メッセージの録音のしかた

1 待機画面のとき、メニューを押し、 選択ロータリースイッチで、 【2 オンゲン】を選ぶ

> * **メニュー** を押したとき、メニュー画面を 表示します。



5 ファームウェア バージョン

2-1 メッセージ

2-2 チャイム

) (セット) を押す

選択ロータリースイッチで、【2-1 メッセージ】を選ぶ

2-3 ガイブ 4 2-4 ロクオン カノウ ジカン

* (セット) を押したとき【オンゲン】のメ ニュー画面を表示します。 2-5 オンケン スペテ ショウキョ

3 セット を押す

選択ロータリースイッチで、録 チャンネル番号 録音時間音するチャンネルを選ぶ MSC Web 09

*選択したチャンネルに、データ入力 ソフトのメッセージ登録で「装置表 示名」が登録されていると、その名 前を表示します。



1 セット を押す

* [サイセイ] [ロクオン] [ショウキョ] の選択画面 を表示します。

選択ロータリースイッチで、[ロクオン・uLAW] を選ぶ


* [ロクオン・uLAW] は、音質設定が標準 の場合の表示例です。高音質 1 およ び高音質 2 の場合は、それぞれ [ロク オン・PCM1]、[ロクオン・PCM2] と表示 します。



音質設定

5 セット を押す

* 下段に録音レベルが表示されます。 テープレコーダから録音のときは、 レベル調整をします。



(セット) を押す

*録音を開始します。録音時間が表示されます。

MSG 1ch uLAW 5s

終了 を押すと、録音が終わり

- *チャンネルの選択画面に戻ります。
- *続けて録音するときは、チャンネル を選択して手順 $4 \sim 5$ を繰り返しま す。

MSG	1ch	uLAW	25s
[**	***	***]

6 終了 を、必要回数押して待機

画面に戻す

2007/ 7/ 9 MON 13:38:03

*1回押すごとに、前画面に戻ります。

■ 録音済みのチャンネルへ録音するには

1. 手順5で、そのチャンネルが録音済みのときは、次の表示となります。

MSG 1ch uLAW 25s ショウキョ シマス [セット]

2. (セット) を押すと、そのチャンネルを消去します。

1ch ヲ ショウキョ シマス シハ゛ラク オマチ クタ゛サイ

3. 消去が終わったら、再度、手順5から操作します。

■ ラジカセなどから録音するとき

- 1. あらかじめラジカセなどへ、メッセージを録音しておきます。
- 2. 手順1から順次操作し、手順5のとき、ラジカセなどを再生し、録音レベルを適正レベル範囲内に調節します。
- 3. ラジカセなどを再生し、メッセージの冒頭で、録音を開始させます。

ワンポイント

- 録音のやり直しは最初から行ってください。
- 手順3のとき、選択したチャンネルが定時放送などの放送スケジュールで設定されている場合は、「*」 印が付きます。また、リモート放送で設定されている場合には「#」印が付きます。

リモート放送で設定されたチャンネル

これらのマークの付いたチャンネルは録音がされていることを確認してください。録音がないと、自動放送やリモート放送の操作ができません。

● 手順3~4のとき、録音済のチャンネルを選択すると、次の表示になります。



録音するメッセージの音質設定

● 手順5のとき、マイクやラジカセなどが接続されていないときは、「ピツ・ピッ・・・」と鳴って、約3秒間、次の警告が表示されます。

MSG 1ch uLAW ロクオン ニュウリョク カ゛ アリマセン

マイクなどを接続して、やり直してください。

● 手順5のとき、録音を開始する前に **/-1**を押すと、 押している間、録音可能時間を表示します。

> MSG 1ch uLAW ロケオン カノウ ジェカン 55m34s

■ メッセージの再生のしかた

待機画面のとき、「**メニュ-**)を押し、 選択ロータリースイッチで、 【2 オンゲン】を選ぶ

2007/ 7/ 9 MON 13:37:30

* / ニュー を押したとき、メニュー画面を 表示します。

スケシ゛ュール 3 セッティ ファイル 5 ファームウェア バージョン

2 セット を押す

選択ロータリースイッチで、【2-1 ^{2-2 チャイム} メッセージ】を選ぶ

2-1 メッセーシ 2-3 1 17

* セット を押したとき【オンゲン】のメ 2-5 オンゲン スベテ ショウキョ

2-4 ロクオン カノウ ジ カン

ニュー画面を表示します。

ていりを押す

選択ロータリースイッチで、再 生するチャンネルを選ぶ

*選択したチャンネルに、データ入力 ソフトのメッセージ登録で「装置表 示名」が登録されていると、その名 前を表示します。



4 セット を押す

* [サイセイ] [ロクオン] [ショウキョ] の選択画面 を表示します。

MSG 7ch PCM1 サイセイ] [ロクオン・uLAW] [ショウキョ]

MSG 7ch OdB 5s

30s

MSG 7ch PCM1

[******

[サイセイ] が選択されていることを 確認します。

(セット) を押す

- *再生を開始します。再生時間が表示 されます。
- *再生音は、モニター音量ツマミで調 節できます。
- *下段に再生レベルが表示されます。
- *再生が終わると、チャンネルの選択 画面に戻ります。
- *続けて再生するときは、チャンネル を選択して手順4~5を繰り返しま

6 [終了] を、必要回数押して待機

画面に戻す

*1回押すごとに、前画面に戻ります。

2007/ 7/ 9 MON 13:38:03

ワンポイント

- 再生を中止したいときは、「終了」を押してください。 再生を停止し、チャンネルの選択画面に戻ります。
- チャンネルごとに、放送およびスピーカの音量を調節 できます。手順5のメッセージ再生中に、選択ロー タリースイッチで行ないます。
 - ・右(+)方向に回すと、音量が大きくなります。 最大+ 10dB まで設定できます。
 - ・左(一)方向に回すと、音量が小さくなります。 最小-20dB まで設定できます。
 - ・オーバー表示にならないように調節してください。

レベル計、 MSG 7ch (OdB) 5s ベル表示

■ メッセージの消去のしかた

待機画面のとき、「メニュ-)を押し 選択ロータリースイッチで、 【2 オンゲン】を選ぶ

2007/ 7/ 9 MON 13:37:30

*(メニュー) を押したとき、メニュー画面を 表示します。

スケシ゛ュール 3 セッティ 4 ファイル 5 ファームウェア バージョン

2 セット を押す

選択ロータリースイッチで、【2-1 メッセージ】を選ぶ

2-1 メッセーシ 2-2 F+14

***(セット**) を押したとき【オンゲン】のメ ニュー画面を表示します。

2-5 オンケン スペテ ショウキョ

2-4 ロクオン カノウ ジ・カン

(セット) を押す

選択ロータリースイッチで、消 去するチャンネルを選ぶ

*選択したチャンネルに、データ入力 ソフトのメッセージ登録で「装置表 示名」が登録されていると、その名 前を表示します。



4 セット を押す

* [サイセイ] [ロクオン] [ショウキョ] の選択画面 を表示します。

選択ロータリースイッチで、[ショ ウキョ〕を選ぶ

MSG 7ch PCM1 30s [サイセイ] [ロクオン・uLAW] [ショウキョ]

(セット) を押す

*消去の確認画面を表示します。

MSG 7ch PCM1 30s ショウキョ シマス [セット]

(セット) を押す

*消去を開始します。

7ch ヲ ショウキョ シマス シバ ラク オマチ クダ サイ

*消去が終わると、録音可能な残り時 間の画面を表示します。

ロクオン カノウ ジ゛カン uLAW 55m34s

*約3秒後、チャンネルの選択画面に 戻ります。

MSG 7ch 0s

*続けて消去するときは、チャンネル を選択して手順4~5を繰り返しま

6 終了 を、必要回数押して待機

画面に戻す

*1回押すごとに、前画面に戻ります。

2007/ 7/ 9 MON 13:38:03

プロンポイント

● メッセージの「再生」および「消去」で、録音されて いないチャンネルを選択した場合は、(セット)を押した ときに「ピツ・ピッ・・・・」と鳴って、約3秒間、次 の画面を表示します。

> MSG 7ch ロクオン ガ゛ アリマセン

2. チャイムの録音・再生・消去

■ 自作チャイムの録音のしかた

待機画面のとき、「メニュ- を押し、 選択ロータリースイッチで、 【2 オンゲン】を選ぶ

1 スケシ゛ュール 2 オンケ゛ン 3 セッテイ 4 ファイル 5 ファームウェア バージョン

2007/ 7/ 9 MON

13:37:30

*(メニュー) を押したとき、メニュー画面を 表示します。

2 セット を押す

選択ロータリースイッチで、【2-2 2-2 チャイム チャイム】を選ぶ

2-3 ガイブ 2-4 ロクオン カノウ シ゛カン

2-1 メッヤージ

* セット を押したとき【オンゲン】のメ [2-5 オンゲン スベテ ショウキョ ニュー画面を表示します。

(セット) を押す

選択ロータリースイッチで、録 音する自作チャイムのチャンネ ルを選択します。 ルを選ぶ

*選択したチャンネルに、データ入力 ソフトのチャイム登録で「装置表示 名」が登録されていると、その名前 を表示します。



▲ [セット] を押す

* [サイセイ] [ロクオン] [ショウキョ] の選択画面 を表示します。

選択ロータリースイッチで、[ロク か·uLAW] を選ぶ

* [ロクオン・uLAW] は、音質設定が標準 の場合の表示例です。高音質 1 およ び高音質2の場合は、それぞれ[ロク ty · PCM1]、[ロクオン · PCM2] と表示 します。

CHM16ch 0s<u>[サイセイ] [ロクオン・uLAW] [ショウキョ]</u>

CHM16ch Ωs [サイセイ] [ロクオン・uLAW] [ショウキョ] 音質設定

5 セット を押す

*下段に録音レベルが表示されます。 テープレコーダから録音のときは、 レベル調整をします。

CHM16ch uLAW [セット]

(セット) を押す

*録音を開始します。録音時間が表示 されます。

CHM16ch uLAW 5s

「終**了**」を押すと、録音が終わります。

- *チャンネルの選択画面に戻ります。
- *続けて録音するときは、チャンネルを 選択して手順4~5を繰り返します。

CHM16ch uLAW

〔終了〕を、必要回数押して待機

画面に戻す

2007/ 7/ 9 MON 13:38:03

*1回押すごとに、前画面に戻ります。

ご注意

●自作チャイムに単音のチャイムを録音する場合は、音 質の設定を高音質で録音してください。「本体装置の 設定 4. 音質の設定」(14ページ)を参照してくださ (1.

■ 録音済みのチャンネルへ録音するには

1. 手順5で、そのチャンネルが録音済みのときは、次の 表示となります。

> CHM16ch ul AW 25s ショウキョ シマス [セット]

2. (セット) を押すと、そのチャンネルを消去します。

16ch ฮ ショウキョ シマス シバ ラク オマチ クタ サイ

3. 消去が終わったら、再度、手順5から操作します。

■ ラジカセなどから録音するとき

- 1. あらかじめラジカセなどへ、チャイムを録音しておき ます。
- 2. 手順1から順次操作し、手順5のとき、ラジカセなど を再生し、録音レベルを適正レベル範囲内に調節しま
- 3. ラジカセなどを再生し、チャイムの冒頭で、録音を開 始させます。

ワンポイント

- ▶録音のやり直しは最初から行ってください。
- 手順3で固定チャイムのチャンネルを選択した状態 で、手順5で (セット) を押すと、「ピツ・ピッ・・・・」と鳴っ て、約3秒間、次の警告が表示されます。

CHM15ch ロクオン デ゛キマセン

● 手順3のとき、選択したチャンネルが定時放送など の放送スケジュールで設定されている場合は、「*| 印が付きます。また、リモート放送で設定されている 場合には「#」印が付きます。

放送スケジュールで設定されたチャンネル



リモート放送で設定されたチャンネル

これらのマークの付いたチャンネルは録音がされてい ることを確認してください。録音がないと、自動放送 やリモート放送の操作ができません。

● 手順3~4のとき、録音済のチャンネルを選択すると、 次の表示になります。



録音するチャイムの音質設定

- 手順5のとき、マイクやラジカセなどが接続されて いないときは、「ピツ・ピッ・・・・」と鳴って、約3秒 間、「ロクオンニュウリョク が アリマセン」と表示されます。 マイクなどを接続して、やり直してください。
- 手順5のとき、録音を開始する前に (メニュー) を押すと、 押している間、録音可能時間を表示します。

CHM16ch uLAW ロクオン カノウ ジ カン 55m34s

■ チャイムの再生のしかた

待機画面のとき、(**メニュ-**) を押し、 選択ロータリースイッチで、

2007/ 7/ 9 MON 13:37:30

【2 オンゲン】を選ぶ

スケシ゛ュール 2 オンゲン 3 セッティ

* / ニュー を押したとき、メニュー画面を 表示します。

5 ファームウェア ハ´ーシ´ョン

ファイル

2-1 メッセーシ

7 セット を押す

選択ロータリースイッチで、【2-2 チャイム】を選ぶ

2-2 F+14 2-3 ガイブ 2-4 ロクオン カノウ ジ・カン

* (セット) を押したとき【オンゲン】のメ 2-5 オンゲン スベテ ショウキョ ニュー画面を表示します。

3 セット を押す

選択ロータリースイッチで、再 チャンネル番号 録音時間 生するチャンネルを選ぶ

*選択したチャンネルに、データ入力 ソフトのチャイム登録で「装置表示 名」が登録されていると、その名前 を表示します。



4 セット を押す

* [サイセイ] [ロクオン] [ショウキョ] の選択画面 を表示します。

[サイセイ] が選択されていることを 確認します。

CHM17ch PCM1 20s[サイセイ] [ロクオン・uLAW] [ショウキョ]

5 セット を押す

*再生を開始します。再生時間が表示 されます。

CHM17ch OdB 5s

- *再生音は、モニター音量ツマミで調 節できます
- *下段に再生レベルが表示されます。
- *再生が終わると、チャンネルの選択 画面に戻ります。
- *続けて再生するときは、チャンネル を選択して手順4~5を繰り返しま

CHM17ch PCM1

6 終了 を、必要回数押して待機

ワンポイント

画面に戻す

2007/ 7/ 9 MON 13:38:03

*1回押すごとに、前画面に戻ります。

- 再生を中止したいときは、(終了)を押してください。 再生を停止し、チャンネルの選択画面に戻ります。
- チャンネルごとに、放送およびスピーカの音量を調節 できます。手順5のチャイム再生中に、選択ロータリー スイッチで行ないます。
 - ・右(+)方向に回すと、音量が大きくなります。 最大+ 10dB まで設定できます。
 - ・左(一)方向に回すと、音量が小さくなります。 最小-20dB まで設定できます。
 - ・オーバー表示にならないように調節してください。

レベル計 CHM17ch OdB ベル表示

■ 自作チャイムの消去のしかた

待機画面のとき、[メニュー] を押し、 選択ロータリースイッチで、

【2 オンゲン】を選ぶ

2007/ 7/ 9 MON 13:37:30

*(メニュー) を押したとき、メニュー画面を

スケシ゛ュール 2 オンケ・ン 3 セッティ 4 771N 5 ファームウェア バージョン

セット を押す

表示します。

選択ロータリースイッチで、【2-2 チャイム】を選ぶ

2-2 F+14 2-3 h 17

*(セット) を押したとき 【オンゲン】 のメ

2-4 ロクオン カノウ シ゛カン 2-5 オンゲン スペーテ ショウキョ

ニュー画面を表示します。

(セット) を押す

選択ロータリースイッチで、消ルを選択します。 去する自作チャイムのチャンネ ルを選ぶ

*選択したチャンネルに、データ入力 ソフトのチャイム登録で「装置表示 名」が登録されていると、その名前 を表示します。

チャンネル番号 16~30チャンネ 録音時間 CHM17ch PCM1 20s [***** 装置表示名

4 セット を押す

* [サイセイ] [ロクオン] [ショウキョ] の選択画面 を表示します。

CHM17ch PCM1 [サイセイ] [ロクオン・uLAW] [ショウキョ]

選択ロータリースイッチで、「ショ ウキョ〕を選ぶ

セット を押す

*消去の確認画面を表示します。

CHM17ch PCM1 20s ショウキョ シマス [セット]

20s

【セット】を押す

*消去を開始します。

17ch ヲ ショウキョ シマス シハ・ラク オマチ クタ・サイ

*消去が終わると、録音可能な残り時 間の画面を表示します。

ロクオン カノウ ジ カン uLAW 55m34s

*約3秒後、チャンネルの選択画面に

CHM17ch

*続けて消去するときは、チャンネル を選択して手順4~5を繰り返しま

0s

2007/ 7/ 9 MON

6 終了 を、必要回数押して待機

画面に戻す

13:38:03

*1回押すごとに、前画面に戻ります。

ワンポイント

● チャイムの「再生」および「消去」で、録音されてい ないチャンネルを選択した場合は、「セット」を押したと きに「ピツ・ピッ・・・・」と鳴って、約3秒間、次の 画面を表示します。

> CHM17ch ロクオン ガ゛ アリマセン

● チャイムの「消去」で、固定チャイムを選択した場合 は「ピツ・ピッ・・・・」と鳴って、約3秒間「ショウキョテ `キマセン|と表示します。

3. 外部チャイム、外部 BGM の再生

■ 外部チャイムの再生のしかた

1 待機画面のとき、メニューを押し、 選択ロータリースイッチで、 【2 オンゲン】を選ぶ

> * **メニュ-** を押したとき、メニュー画面を 表示します。

13:37:30	
+	
1 スケシ゛ュール 2 オンケ゛ン	•
3 セッテイ 4 ファイル	^
5 ファームウェア ハ・ーシ・ョン	^

7 セット を押す

選択ロータリースイッチで、【2-3 が イブ 】 を選ぶ

* **セット** を押したとき【オンゲン】のメ ニュー画面を表示します。

2-4 ロクオン カノウ ジ カン 2-5 オンケ ン スヘ テ ショウキョ

2-1 メッセーシ 2-2 チャイム

2-3 ガイブ

3 セット を押す

* CHM/BGM の選択画面を表示しま す。

選択ロータリースイッチで、 CHM (チャイム) を選ぶ

- *「装置表示名」は固定です。
- *表示時間は、装置設定で登録した「外 部チャイムの継続時間」です。



1 セット を押す

*装置設定で登録した「外部チャイム の起動時間」を表示し、起動待ちに なります。

CHM EXT キト゛ウ シ゛カン 5s [セット]

(セット) を押す

- * 起動時間のカウントダウンのあと、 外部チャイムの再生が始まります。 (放送はされません。)
- *再生音は、モニター音量ツマミで調 節できます。
- *下段に再生レベルが表示されます。
- *再生が終わると、CHM/BGM の選択 画面に戻ります。

CHM EXT 5s

CHM EXT

[ガイブ チャイム

5 終了 を、必要回数押して待機

画面に戻す

2007/ 7/ 9 MON 13:38:03

*1回押すごとに、前画面に戻ります。

2007 / 7 / Q MON

25s

■ 外部 BGM の再生のしかた(一般用のみ)

学校用でお使いのときは、BGM 放送の機能はありません。

1 待機画面のとき、メニューを押し、 選択ロータリースイッチで、 【2 オンゲン】を選ぶ

2007/ 7/ 9 MON

* **メニュー** を押したとき、メニュー画面を 表示します。

5 ファームウェア バージョン

2-1 メッセーシ

7 セット を押す

選択ロータリースイッチで、【2-3 が イブ】を選ぶ

2-3 ガイブ 2-4 ロクオン カノウ ジカン

* (セット) を押したとき【オンゲン】のメニュー画面を表示します。

2-5 オンケン スペテ ショウキョ

3 (セット) を押す

* CHM/BGM の選択画面を表示しま す。

選択ロータリースイッチで、 BGM(外部 BGM)を選ぶ BGM EXT [ガイブ BGM] 装置表示名

*「装置表示名」は固定です。

4 セット を押す

*装置設定で登録した「BGM の起動時間」を表示し、起動待ちになります。

BGM EXT キドウ ジカン 5s [セット]

BGM EXT 5s

(セット) を押す

- * 起動時間のカウントダウンのあと、 外部 BGM の再生が始まります。 (放送はされません。)
- *再生音は、モニター音量ツマミで調 節できます。
- *下段に再生レベルが表示されます。
- **5** 外部 BGM の再生を終わるとき

は、 終了 を押す。

BGM EXT [ガイブ BGM

* CHM/BGM の選択画面に戻ります。

6 終了 を、必要回数押して待機

画面に戻す

*1回押すごとに、前画面に戻ります。

2007/ 7/ 9 MON 13:38:03

ワンポイント

- 再生を中止したいときは、(終了)を押してください。 再生を停止し、CHM/BGMの選択画面に戻ります。
- 学校用でお使いのときは、手順3で次の表示となり、 CHM/BGMの選択はできません。

CHM EXT 25s [ガイブ チャイム] ▼

セット を押すか、選択ロータリースイッチを右に回して、手順4の起動待ちに進みます。

4. 録音可能時間の確認

メッセージおよび自作チャイムの録音可能な残り時間を確 認できます。

待機画面のとき、(**メニュ-**) を押し、 選択ロータリースイッチで、 【2 オンゲン】を選ぶ

2007/ 7/ 9 MON 13:37:30

*(メニュー) を押したとき、メニュー画面を 表示します。

スケシ゛ュール <u>オンケ</u>゛ン 3 セッティ

5 ファームウェア バージョン

フ セット を押す

選択ロータリースイッチで、【2-4 2-2 チャイム ロクオンカノウジカン】を選ぶ

2-3 1 17

2-4 ロクオン カノウ シ゛カン

2-1 メッセーシ

*(セット) を押したとき【オンゲン】のメ [2-5 オンゲン スベテ ショウキョ ニュー画面を表示します。

(セット) を押す

異なります。

録音可能時間

*現在の音質設定の状態と録音可能時 2-4 ロウオン カノウ ジカン/ 間を表示します。

*音質設定によって、録音可能時間は

_uLAW 52m58 音質設定:標準

録音可能時間

2-4 ロクオン カノウ ジ・カン ノ /PCM1 26m29s

音質設定:高音質1 録音可能時間

2-4 ロクオン カノウ ジ・カンノ PCM2 13m15s

音質設定:高音質2

▲ 録音可能時間の確認を終わると きは、**(終了**)を押す。

*【オンゲン】のメニュー選択画面に戻り ます。

2-3 ガイブ 2-4 ロクオン カノウ シ゛カン

5 終了 を、必要回数押して待機

画面に戻す

*1回押すごとに、前画面に戻ります。

2007/ 7/ 9 MON 13:38:03

5. 音源の全消去

録音されている全てのメッセージおよび自作チャイムを消 去することができます。

待機画面のとき、(メニュー) を押し、 選択ロータリースイッチで、 【2 オンゲン】を選ぶ

2007/ 7/ 9 MON 13:37:30

*(メニュー) を押したとき、メニュー画面を 表示します。

2 オンケン 3 セッティ 4 ファイル

5 ファームウェア バージョン

スケシ゛ュール

(セット) を押す

選択ロータリースイッチで、【2-5 オンゲンスベテショウキョ】を選ぶ

2-1 メッセーシ 2-2 F+14 2-3 ガイブ

*(セット) を押したとき【オンゲン】のメ 2-5 オンゲン スベテ ショウキョ ニュー画面を表示します。

2-4 ロクオン カノウ シ゛カン

(セット) を押す

*音源全て消去の確認画面を表示しま す。

2-5 オンケン スペテ ショウキョ ショウキョ シマス [セット]

(セット) を押す

*消去を開始します。

2-5 オンケン スペテ ショウキョ

*消去が終わると、録音可能な残り時 間の画面を表示します。

ロクオン カノウ ジ カン иI AW 60m00s

*約3秒後、【オンゲン】のメニュー選択 画面に戻ります。

2-5 オンゲン スペーテ ショウキョ

▲「終了」を、必要回数押して待機

画面に戻す

* 1 回押すごとに、前画面に戻ります。

2007/ 7/ 9 MON 13:38:03

ワンポイント

● 手順 3 で (セット) を押したとき、本体装置に音源が無 いときは、「ピツ・ピッ・・・・」と鳴って、約3秒間、 次の画面を表示します。

2-5 オンケ`ン スベテ ショウキョ オンケ`ン ガ アリマセン

スケジュールの確認/変更

年間スケジュールの確認・変更、本日スケジュールの確認、放送スケジュールの繰上げ・繰下げ、および放送の休止の設定 などができます。なお、変更したスケジュールは、その日のみ有効です。

1. 年間スケジュールの確認と変更

年月日を指定して、スケジュール(日課パターン)の確認と変更ができます。

■ 確認のしかた

1 待機画面のとき、(メニュー) を押し、 選択ロータリースイッチで、 【1 スケジュール】を選ぶ

2007/ 7/ 9 MON

* (メニュー) を押したとき、メニュー画面を 表示します。

7 セット を押す

選択ロータリースイッチで、【1-1 ネンカン スケジュール】を選ぶ

1-3 クリアゲ/クリサゲ 1-4 キュウシ

1-1 ネンカン スケシ゛ュール

1-2 ホンシ゛ツ スケシ゛ュール

*(セット) を押したとき【スケジュール】のメニュー画面を表示します。

1-5 スケシ゛ュール ファイル ヒョウシ゛ 📤

2007/ 7/ 9 MON

パターン名

日課パターン番号

2 セット を押す

*本日の日付と日課パターン番号を表示し、パターン名が確認できます。

●他の日のスケジュール確認

《年の選択》

選択ロータリースイッチで、 確認したい「年」を選ぶ 《月の選択》

2008/ 7/ 9 WED PT 2 [********

セット を押して「月」を選び、 選択ロータリースイッチで、 確認したい「月」を選ぶ

2008/ 8/ 9 SAT PT 0
[*********

《日の選択》

(セット) を押して「日」を選び、 選択ロータリースイッチで、

確認したい「日」を選ぶ *選択した日付の日課パターン番号が 表示され、スケジュールが確認でき 2008/ 8/28 THU PT 1 [*********

終了 を押すと、「年」の選択画面になります。

2008/ 8/28 THU PT 1

▲ 終了 を、必要回数押して待機

画面に戻す

2007/ 7/ 9 MON 13:38:03

*1回押すごとに、前画面に戻ります。

■ 年間スケジュールを変更するには

1 スケジュールの確認の手順3で変更したい年月日を選んだあと、

セット を押して「PT (パターン)」 を選択する

2008/ 8/28 THU PT 1 [ツウシ゛ョウキ゛ョウム]

2 選択ロータリースイッチで、変更する日課パターン番号を選択する

2008/ 8/28 THU PT **0** [ホウソウキュウシ]

*日課パターン番号は、登録のある番号を表示します。

*表示例は、「2008年8月28日木曜日」を「パターン1(通常業務)」のスケジュールから、「パターン0(放送休止)」に変更した例です。

(セット) を押す

*「年」の選択画面になります。

2008/ 8/28 THU PT 0 [ホウソウキュウシ]

3 終了 を、必要回数押して待機

画面に戻す

*1回押すごとに、前画面に戻ります。

2007/ 7/ 9 MON 13:38:03

ワンポイント

● 登録したスケジュールの有効期間は、登録した年を含め最大 10年です。

(例1) 2014/1/1 に登録した場合 ⇒ 有効期限: 2023/12/31

(有効期間:10年)

(例2) 2014/10/1 に登録した場合

⇒ 有効期限: 2023/12/31 (有効期間: 9年と92日)

そのため、**有効期間内にスケジュールを再登録してく ださい**。

● 年月日の選択範囲は次のとおりです。

年:スケジュールデータを作成した年から10年

月:1月~12月


日:1日~31日(年月に対応した最大日)

2. 本日スケジュールの確認

本日のスケジュール(定時放送のステップなど)を確認することができます。ただし、放送時刻などの変更はできません。

待機画面のとき、「**メニュ-**)を押し、 選択ロータリースイッチで、

【1 スケジュール】を選ぶ * / ニュー を押したとき、メニュー画面を



フ セット を押す

表示します。

選択ロータリースイッチで、【1-2 ホンジツスケジュール】を選ぶ

1-3 クリアゲ/クリサゲ -4 キュウシ

*セット を押したとき【スケジュール】のメ T-5 スケジュール ファイル ヒョウジ ニュー画面を表示します。

2007/ 7/ 9 MON

ーン名

放送ステップ

[テイシ] STEP 7

CHM 2. チャイム

チャンネル

放送時間

カンカク]

日課パター

-ン番号

放送時刻

12:00

メッセージ チャンネル

(送出回数)

間隔時間

MSG 4(1)

9:00 ~ 19:00 30m

放送チャンネル

MSG 25-26-30-34-35-18

1-1 ネンカン スケシ゛ュール

1-2 オンシ゛ツ スケシ゛ュール

(セット) を押す

*本日の日付と日課パターン番号を表 示します。

[**セット**] を押す、または選択ロー タリースイッチを右(+)方向 に回す

* [テイジ] [カンカク] [BGM] の選択画面 を表示します。

2007/ 7/ 9 MON PT 1 [テイジ] [カンカク] [BGM]

● 定時放送の内容確認

選択ロータリースイッチで、「テ イジ]を選んで、(**セット**)を押す

*次に放送されるステップが表示さ

*選択ロータリースイッチで、登録 されている全てのステップが確認 できます。

● 間隔放送の内容確認

選択ロータリースイッチで、「カ ンカク] を選んで、(セット) を押す *間隔放送の内容が表示されます。

● BGM 放送の内容確認

選択ロータリースイッチで、 [BGM] を選んで、(**セット**) を 押す

*次に放送されるBGMのステップ が表示されます。

*選択ロータリースイッチで、登録 されている全ての BGM ステップ が確認できます。



終了 を押すと、[テイジ] [カンカク] [BGM] の選択画面になります。

2007/ 7/ 9 MON PT 1 [テイシー] [カンカク] [BGM]

▲ 〔終了〕を、必要回数押して待機 画面に戻す

*1回押すごとに、前画面に戻ります。

2007/ 7/ 9 MON 13:38:03

●定時放送の内容画面例

《チャイム放送なし/メッセージ放送有り》の場合

《チャイム放送有り、メッセージ放送なし》の場合

《連結放送》の場合

[テイジ] STEP 3 レンケツホウソウ 🍨 CHM 3, MSG--(-)

《時報》の場合

[テイジ] STEP13 18:00

※「装置設定 時刻の最小単位」(74 ページ)が「秒」に 設定されている場合は、放送時刻は「時/分/秒 | で

(学校用でお使いのときは、「秒」の設定はできません。)

ワンポイント

●本日が、放送休止のときは、手順3で (セット) を押し たとき、次の画面を表示します。

> 2007/ 7/14 SAT PT 0 [ホウソウキュウシ

●手順3で、本日の放送が全て終了している場合は、 「ピッ・ピッ・・・」と鳴って、次の画面を表示します。 《定時放送の場合》

> オンシ゛ツ ノ テイシ゛ ホウソウ ハ シュウリョウ シマシタ

《間隔放送の場合》

ホンシ゛ツ ノ カンカクホウソウ ハ

《BGM 放送の場合》

オンシ゛ッ ノ BGMホウソウ ハ シュウリョウ シマシタ

選択ロータリースイッチで、各スケジュールの確認が できます。

● 確認中に日替わりしたときは、「ピッ・ピッ・・・」と鳴っ て、約3秒間、次の画面を表示します。

> 1-2 ホンシ゛ツ スケシ゛ュール ヒニチ ガ゛ カワリマシタ

● 学校用でお使いのときは、「カンカク」(間隔放送) および [BGM] (BGM放送) は表示されません。

3. スケジュールの繰上げ/繰下げ

定時放送などの放送時刻を、一斉に繰上げたり繰下げたりすることができます。繰上げ/繰下げは、年月日を指定して、繰 上げ/繰下げを開始する時刻および、繰上げ/繰下げの時間を登録します。

■ 登録のしかた

待機画面のとき、[**メニュ-**] を押し、 選択ロータリースイッチで、 【1 スケジュール】を選ぶ

1 スケシ゛ュール 2 オンケン 3 セッティ 4 ファイル 5 ファームウェア バージョン

2007/ 7/ 9 MON

13:37:30

*(メニュー) を押したとき、メニュー画面を 表示します。

[セット] を押す

選択ロータリースイッチで、【1-3 クリアゲ / クリサゲ】を選ぶ

*(セット) を押したとき【スケジュール】のメ ニュー画面を表示します。

1-2 ホンシ゛ツ スケシ゛ュール 1-3 クリアケ /クリサケ 1-4 キュウシ

1-1 ネンカン スケシ゛ュール

1-5 スケシ゛ュール ファイル ヒョウシ

(セット) を押す

*繰上げ/繰下げの登録画面を表示し ます。

選択ロータリースイッチで、ス テップを選ぶ

1-3 クリアゲ/クリサゲ STEP 1

ステップ

- *新規に登録するときは、未入力 "--のステップを選びます。
- *変更するときは該当のステップを選 びます。

(セット) を押して、選択ロータリー スイッチで、繰上げ/繰下げを [1-3 ウリアゲ/ウリサゲ STEP 1 する「年」を選ぶ

2007/--/--

繰上げ時間

同様に「月」「日」、繰上げ/繰 下げを開始する「時」「分」、

繰上げ/繰下げの時間を登録す

- *繰上げ:時間を"-"で設定します。 *繰下げ:時間を"+"で設定します。
- *繰上げ/繰下げの時間は、1分単位 でそれぞれ最大60分まで設定できま

1-3 クリアケ /クリサケ STER 1 2007/ 7/ 9 8:00 -10m 年月日 繰上げ/繰下げ開始 2007/ 7/ 9 8:00 +10m 繰下げ時間

1-3 クリアゲ/クリサゲ STEP 2

繰上げ/繰下げの時間を選んで

(セット) を押すと次のステップの 登録画面になります。

*続けて登録するときは、手順3を繰 り返します。

*繰上げ/繰下げの登録は、10 ステッ プまで登録できます。

「**終了** を押すと、【スケジュール】の 1-4 キュウシ

1-3 クリアケ /クリサケ

メニュー選択画面になります。

▲ 〔終了〕を、必要回数押して待機 画面に戻す

*1回押すごとに、前画面に戻ります。

2007/ 7/ 9 MON 13:38:03

■ 削除のしかた

登録のしかたの手順3で、「セット」

を押したとき、登録済のステッ [1-3 ウリアゲ/ウリサゲ STEP I 2007/ 7/ 9 8:00 -10m

選択ロータリースイッチで、削 除するステップを選ぶ

(セット) を押して、「年」を選択す る

選択ロータリースイッチを、左 (一) に回して「年 | を "ーーー" の表示にする

1-3 クリアゲ/クリサゲ STFP 1 ----/ 7/ 9 8:00 -10m

[セット] を押すと、全ての項目が

"ーー"となり、そのステップが [1-3 ウリアゲ/ウリサゲ 削除されます。

*続けて削除するときは、手順1~4 を繰り返します。

■ 繰上げ/繰下げを設定すると

繰上げ/繰下げを設定した日の日課パターンには、スケ ジュールの確認をしたときに、パターン番号の前にマーク が付きます。 スケジュール変更マーク

2007/ 7/ 9 MON PT 1

また、「本日スケジュールの確認」では、定時放送・間隔放 送・BGM放送の時刻は、繰上げ/繰下げされた時刻に変 更されています。

ワンポイント

- USB メモリなどにより、新たにスケジュールデータ を読み込んだ場合は、登録されている繰上げ/繰下げ データは、すべて消去されます。
- ▶「装置設定 時刻の最小単位|(74 ページ)を「秒| でご使用の場合は、繰上げ/繰下げはできません。「ピツ・ ピッ・・・・ と鳴って、約3秒間、次の表示となります。

1-3 クリアケ /クリサケ セッテイ デ キマセン

- ※ 学校用でお使いのときは、「装置設定 時刻の最小 単位 | (114ページ) は使用できません。
- ●繰上げ登録をした場合、繰上げ時間内の設定はすべて スキップされます。32ページの「繰上げ登録時のス ケジュール例 | を参照してください。

4. 放送の休止

定時放送などの放送を休止することができます。休止は、年月日を指定して、休止を開始する時刻を登録します。

■ 登録のしかた

待機画面のとき、[**メニュ-**] を押し、 選択ロータリースイッチで、 【1 スケジュール】を選ぶ

2007/ 7/ 9 MON 13:37:30 1 スケシ゛ュール 2 オンケン 3 セッティ 4 ファイル

5 ファームウェア バージョン

1-1 ネンカン スケシ゛ュール 11-2 ホンシ゛ツ スケシ゛ュール

* メニュー を押したとき、メニュー画面を

表示します。

2 セット を押す

選択ロータリースイッチで、【1-4 キュウシ】を選ぶ

1-3 クリアゲ/クリサゲ 1-4 キュウシ

*(セット) を押したとき【スケジュール】のメ T-5 スケジュール ファイル ヒョウシ ニュー画面を表示します。

3 セット を押す

*放送休止の登録画面を表示します。 選択ロータリースイッチで、ス テップを選ぶ

-4 +1ウシ STEP 1

ステップ

- *新規に登録するときは、未入力 "--のステップを選びます。
- *変更するときは該当のステップを選 びます。

(セット) を押して、選択ロータリー スイッチで、放送休止をする「年」 を選ぶ

1-4 +1ウシ STFP 1

同様に「月」「日」、放送休止を 開始する「時」「分」を登録する

1-4 キュウシ STEP 1 2007 12:00 年月日 放送休止開始時刻

STEP 2

1-4 キュウシ

放送休止の開始時間を選んで

(セット) を押すと次のステップの 登録画面になります。

- *続けて登録するときは、手順3を繰 り返します。
- *放送休止の登録は、10 ステップまで 登録できます。

終了 を押すと、【スケジュール】の 1-4 キュウシ

1-3 クリアケ / クリサケ

メニュー選択画面になります。

₫ 〔終了〕を、必要回数押して待機

*1回押すごとに、前画面に戻ります。

2007/ 7/ 9 MON 13:38:03

■ 削除のしかた

登録のしかたの手順3で、[セット] を押したとき、登録済のステッ プを表示します。

STEP 1

選択ロータリースイッチで、削 除するステップを選ぶ

フ [セット] を押して、「年」を選択す る

1-4 +1ウシ STEP 1 2007/ 7/ 9 12:00

選択ロータリースイッチを、左 (一) に回して「年」を"ーー-の表示にする

1-4 +1ウシ STEP 1 ----/ 7/ 9 12:00

4 セット を押すと、全ての項目が

"ーー"となり、そのステップが 削除されます。

1-4 +1ウシ STEP 1

*続けて削除するときは、手順1~4 を繰り返します。

■ 放送の休止を設定すると

放送の休止を設定した日の日課パターンには、スケジュー ルの確認をしたときに、パターン番号の前にマークが付き スケジュール変更マーク ます。

2007/ 7/ 9 MON →PT

また、「本日スケジュールの確認」では、定時放送/間隔放 送/BGM 放送の、休止設定時刻以後のスケジュールは表 示されません。

●放送休止の時刻になると

自動放送セット中に放送休止に設定した時刻になると、【は ンジツスケジュールシュウリョウ】と表示されます。

ワンポイント

● USB メモリなどにより、新たにスケジュールデータ を読み込んだ場合は、登録されている放送休止データ は、すべて消去されます。




5. スケジュールファイルの表示

本体装置に読み込まれているスケジュールファイルの「ス ケジュール名 | と「作成日時 | が確認できます。

2007/ 7/ 9 MON 13:37:30 待機画面のとき、「メニュ-)を押し、 選択ロータリースイッチで、 【1 スケジュール】を選ぶ 1 スケシ゛ュール 2 オンゲン *(メニュー) を押したとき、メニュー画面を 4 ファイル 表示します。 5 ファームウェア バージョン セットを押す 1-1 ネンカン スケシ゛ュール 1-2 ホンシ゛ツ スケシ゛ュール 選択ロータリースイッチで、【1-5 1-3 クリアゲ/クリサゲ スケジュール ファイル ヒョウジ】を選ぶ 1-4 キュウシ 1-5 スケシ゛ュール ファイル ヒョウシ *(セット) を押したとき【スケジュール】のメ ニュー画面を表示します。 (セット) を押す スケジュール名 *スケジュールファイルの情報を表示 Name: ******* します。 Date:2007/ 7/ 9 作成年月日・時刻 「**終了** を押すと、【スケジュール】の 1-5 スケシ゛ュール ファイル ヒョウシ゛ メニュー選択画面になります。 **▲ 〔終了**〕を、必要回数押して待機 2007/ 7/ 9 MON 画面に戻す

*1回押すごとに、前画面に戻ります。



13:38:03

6. スケジュールの変更について

放送スケジュールを書き換えたり臨時で年間スケジュールなどを変更した場合、各々のスケジュールは次のように変更されます。

■ スケジュールの種類

本システムで運用するスケジュールには、年間を通して動作する [通年スケジュール] と、臨時に変更して動作する [臨時スケジュール] の2種類があります。

また、[臨時スケジュール] には [本日スケジュール] [繰上げ・繰下げ/休止] および [年間スケジュール] の 3 つのスケジュールがあります。

種類	通年スケジュール	臨時スケジュール			
性块		本日スケジュール	繰上げ・繰下げ/休止	年間スケジュール	
	年間を通じて動作する、自動 放送の基本となるスケジュー		指定した日付に適用される臨時 スケジュールです。指定日だけ	日付を指定して日課パターン番号を変更した臨時スケジュール	
ריי	ルです。		動作します。	です。指定日だけ動作します。	
本体装置への書き	データ入力ソフト(装置 用データ作成)で作成し、 USB メモリから書き込み、 または LAN 経由で制御用バ ソコンから書き込みます。	ク機能)で作成し、LAN 経由			

■ スケジュールの変更状態

通年スケジュールを新しく書き込んだり、臨時スケジュールを書き込んだ場合、本体装置のスケジュールは次のようになります。

	変更するスケジュール の種類	本体装置のスケジュール			
変更方法		通年スケジュール	臨時スケジュール		
			本日スケジュール	繰上げ・繰下げ/休止	年間スケジュール
USB メモリか ら本体装置に書 き込み	通年スケジュール	書き込んだスケジュール に変更されます。	消去されます。	消去されます。	消去されます。
	通年スケジュール	書き込んだスケジュール に変更されます。	消去されます。	 消去されます。 	消去されます。
	本日スケジュール	変更されません。	転送したスケジュール に変更されます。	本日分のスケジュール が消去されます。	変更されません。
制御用パソコン から LAN 経由	繰上げ・繰下げ/休止	変更されません。	変更されません。	転送したスケジュール に変更されます。	変更されません。
で転送	年間スケジュール (本日以外)	転送したスケジュールに 変更されます。(10 年分)	変更されません。	 変更されません。 	転送したスケジュー ルに変更されます。
	年間スケジュール (本日分)	転送したスケジュールに 変更されます。(10 年分)	転送した日課パターン のスケジュールに変更 されます。	本日分のスケジュール が消去されます。	転送したスケジュー ルに変更されます。
	繰上げ・繰下げ/休止	変更されません。	変更されません。	変更したスケジュール になります。	変更されません。
本体装置で変更 操作	年間スケジュール (本日以外)	変更されません。	変更されません。	変更されません。	変更したスケジュー ルになります。
JA-1 F	年間スケジュール (本日分)	変更されません。	変更した日課パターン のスケジュールになり ます。	変更されません。	変更したスケジュー ルになります。

1. 自動放送

自動放送をセットしておけば、登録されたスケジュールに従って、自動放送します。

■ 自動放送のセット/解除

●自動放送のセット

待機画面のとき、[自動放送] を押

2007/ 7/ 9 MON 13:37:30

*自動放送セットの確認画面を表示し ます。

シ゛ト゛ウ ホウソウ ニ セット シマス [セット]

(セット) を押す

*自動放送ランプが点灯し、自動放送 がセットされます。

7/ 9 MON 13:45:08 PT 1 15:00 CHM 2, MSG10(1)

自動放送中の画面

現在の「月日・ 時刻表示は"秒"が スケジュール カウントしています。 曜日・時刻 変更マーク

> 7/ 9 MON 13:45:Ò8 ∕PT 1-15:00 CHM 2, MSG10(1)

放送中の日課 パターン番号

次の放送時刻

次の放送内容

- ◆現在の「月日・曜日・時刻」 この現在時刻に従って、自動放送します。時刻は24 時間制で表示します。(表示例:7月9日、月曜日、
- 午後1時45分8秒) ◆放送中の日課パターン番号

現在、放送中の日課パターン番号を表示します。(表 示例:日課パターン1で放送中を表します)

◇ BGM放送中は、次の表示となり、左端に「♪」が 点滅します。

7/ 9 MON 12:25:51 PT 1 EXT 12:00~13:00

- * BGM 放送中に、定時放送/間隔放送があると、放送の間その 画面を表示します。
- ◇間隔放送が設定されていると、画面は次の表示とな り、放送時間になると左端の「□」が点滅します。

7/ 9 MON 12:25:51 PT 1 ▶ MSG26 9:00~19:00 30m

- *間隔放送の設定時間内に、定時放送/BGM 放送があると、放 送の間その画面を表示します。
- ◆次に放送する内容

次の放送時刻に放送する内容を表示します。

CHM: チャイムのチャンネル

MSG:メッセージのチャンネル(送出回数)

◆スケジュール変更マーク

繰上げ・繰下げなどでスケジュールが変更されている ときにマークが付きます。

- ◆その他の画面
- ◇本日の放送が終了したとき

7/ 9 MON 19:00:00 PT 1 オンシ゛ツスケシ゛ュール シュウリョウ

◇本日の日課パターンが「放送休止」のとき

7/ 9 MON 13:45:08 PT 0 オンシ゛ツ ハ キュウシ デ ス

●自動放送の解除

自動放送中に、自動放送 を押す

*自動放送解除の確認画面を表示しま す。

7/ 9 MON 13:45:08 PT 1 15:00 CHM 2, MSG10(1) シ゛ト゛ウ ホウソウ ヲ カイシ゛ョ シマス [セット]

[セット] を押す

*自動放送ランプが消灯し、自動放送 が解除され待機画面に戻ります。

2007/ 7/ 9 MON 17:30:15

■ 自動放送中にできること

自動放送がセット中でも、「スケジュールの確認/変更」と 同じ操作で、「年間スケジュール」「本日スケジュール」「ス ケジュールの繰上げ/繰下げ」「放送の休止」「スケジュー ルファイルの表示」の内容確認ができます。ただし、スケ ジュールの変更はできません。

また、放送音量を調節することもできます。

自動放送中に、[**メニュ-**] を押す

*(**メニュ-**) を押したとき、【1 ネンカン スケジュ-ル】 【2 ホンジツ スケジュール】 【3 クリアゲ / クリ サケ゛】【4 キュウシ】【5 スケジュール ファイル ヒョウ <u>2 ホンジッ スケジュール</u> ジ】【6 ホウソウ オンリョウ】の選択画面を表 示します。

選択ロータリースイッチで、確 認項目を選ぶ

*以下の操作は、【6 約炒 炒川」 を除 き「スケジュールの確認/変更」と 同じです。

7/ 9 MON 13:45:08 PT 1 15:00 CHM 2, MSG10(1)

1 ネンカン スケシ・ュール

3 クリアケ / クリサケ 4 キュウシ

5 スケシ゛ュール ファイル ヒョウシ 6 ホウソウ オンリョウ

●放送音量の調節

選択ロータリースイッチで、【6 ホウソウ オンリョウ】を選び、「セット」を

押す

*「ホウソウ オンリョウ」の設定画面になります。 選択ロータリースイッチで、「音 量レベル」を選び (セット) を押す

*右(+)方向に回すと、音量レベル が大きくなります。最大+ 15dB ま で設定できます。

*左(一)方向に回すと、音量レベル が小さくなります。最小-40dBま で設定できます。

*「ホウソウ オンリョウ」の設定が終わると、メ ニュー選択画面になります。

5 スケシ゛ュール ファイル ヒョウシ゛ 6 ホウソウ オンリョウ

6 ホウソウ オンリョウ 0dB

最大音量

6 ホウソウ オンリョウ

最小音量 6 ホウソウ オンリョウ レベル -40dB

スケシ゛ュール ファイル ヒョウシ 6 ホウソウ オンリョウ

3 「終了」を押すと、自動放送画面 に戻ります。

7/ 9 MON 13:45:08 PT 1 15:00 CHM 2, MSG10(1)

■ 自動放送のセットができないときは

次のようなときは、「ピッ・ピッ・・・」と鳴って、自動放送のセットができません。

●スケジュールデータがないとき

データを確認してください。

■スケジュールで指定されたメッセージおよび自作チャイムが、録音されていないとき

チャイム ロクオン ガ゛ アリマセン ch 25,26 メッセーシ゛ロクオン ガ アリマセン ch 1, 2,10,18,20,30 ▾

*表示が複数画面あるときは、順次表示されます。

表示されるチャンネルを、全て録音してください。

■ 自動放送の優先順位について

定時放送が一番優先順位が高く、次に間隔放送、BGM 放送の順に放送されます。

例えば、BGM 放送中に、定時放送の時刻になると、BGM 放送を中断して定時放送に切り替わります。

ワンポイント

- 放送中の内容は、スピーカでモニターできます。音量は、モニター音量ツマミで調節できます。(右に回すと大きく、左に回すと小さくなります)
- アナキーパー機能を使用すると、BGM 放送中に間隔 放送や定時放送があった場合、BGM の音量を小さく 残したまま放送することができます。ただし、外部チャ イムを使用する場合は、アナキーパー機能を使用する ことはできません。
- 定時放送中に次の定時放送が始まったときは、前の放送を中止して新しい放送を行ないます。
- 自動放送セット中に、放送休止に設定された時刻になると、【ホンジツスケジュール シュウリョウ】と表示して、定時放送/間隔放送/BGM 放送を終了します。

※学校用でご使用の場合は、間隔放送、BGM 放送の機能はありません。

2. 手動放送

自動放送セット中や待機中に、チャイムやメッセージを、任意に放送することができます。

■ チャイムの手動放送

1 自動放送セット中や待機画面の とき、手動放送の「チャイム」を押す

*チャイムのチャンネル選択画面を表 示します。

選択ロータリースイッチで、放送するチャイムのチャンネルを 選ぶ

*チャイムは、固定チャイムと、録音 されている自作チャイムおよび外部 チャイムが選択できます。

7/ 9 MON 13:45:08 PT 1 15:00 CHM 2, MSG10(1)

CHM 1ch PCM1 28s [ウェストミンスターノカネ 28s]

外部チャイムの場合

 CHM EXT
 25s

 [カ・イフ・チャイム
]

7 セット を押す

*手動チャイム放送の確認画面を表示 します。

 CHM 1ch [セット]

 < シュト・ウ チャイムホウソウ > CHM EXT [セット]

外部チャイムの場合

く シュト゛ウ チャイムホウソウ ン

セットを押す

- *チャイム放送を開始します。
- *放送が終わると、元の画面に戻ります。

放送中の画面

●手動放送を途中で止めるには

1 放送中に **終了** を押す

*手動放送終了の確認画面を表示します。

7 セット を押す

*手動放送を中止して、元の画面に戻ります。

●放送音量を変えるには

1 放送中に メニュー を押す

* 「ホウンウ オンリョウ」の設定画面になります。 選択ロータリースイッチで、「音

量レベル」を選び(セット)を押す

*放送中の画面になります。

ホウソウ オンリョウ

0dB

■ メッセージの手動放送

1 自動放送セット中や待機画面の

とき、手動放送の(メッセージ) を押す

*メッセージのチャンネル選択画面を表示します。

選択ロータリースイッチで、放送するメッセージのチャンネルを選ぶ

*録音されているメッセージのチャン ネルと外部 BGM が選択できます。

外部 BGM の場合

BGM EXT [ガイフ゛BGM

7 セット を押す

*手動メッセージ放送の確認画面を表示します。

< シュト゛ウ メッセーシ゛ホウソウ > MSG 1ch [セット]

< シュト゛ウ BGMホウソウ > BGM_EXT [セット]

外部 BGM の場合

(セット)を押す

- *メッセージ放送を開始します。
- *放送が終わると、元の画面に戻ります。
- * 外部 BGM 放送の場合は、**終7** を押すと、元の画面に戻ります。

< シュト゛ウ メッセーシ゛ホウソウ > MSG 1ch

放送中の画面

●手動放送を途中で止めるには

1 放送中に (終**7**) を押す

*手動放送終了の確認画面を表示しま

7 セット を押す

*手動放送を中止して、元の画面に戻ります。

●放送音量を変えるには

左記、チャイムの手動放送と同じです。

■ 手動放送の優先順位について

手動放送は、自動放送より優先順位が高く、自動放送中で あっても、その自動放送を中断して、手動放送に切り替わ ります。

ワンポイント

- ●「アナキーパー機能を使用する」に設定した場合は、 手動放送で外部チャイムは選択できません。(手順 1 で、表示されません。)
- 放送中の内容は、スピーカでモニターできます。音量は、モニター音量ツマミで調節できます。(右に回すと大きく、左に回すと小さくなります)

ワンポイント

- 自動放送セット中は、手動放送で外部 BGM は選択できません。(手順 1 で、表示されません。)
- 手順 1 で **セット** を押したとき、メッセージが 1 つも 録音されていないときは、「ピッ・ピッ・・・」と鳴って、 約 3 秒間、次の表示となります。

< シュト゛ウ メッセーシ゛ホウソウ > ロクオン カ゛ アリマセン


● 放送中の内容は、スピーカでモニターできます。音量は、モニター音量ツマミで調節できます。(右に回すと大きく、左に回すと小さくなります)

3. リモート放送

自動放送セット中や待機中に、外部からの起動信号で、チャイムやメッセージを放送することができます。

■ リモート放送の開始

- 次の準備が必要です。
 - 1. リモート起動用の外部機器を接続してください。 ※「設置工事 リモート端子の接続、拡張端子の接続」(40ページ)を参照してください。
 - 2. データ入力ソフトで、リモート放送の使用条件を設定します。
 - ※「データ入力ソフト編 装置設定の登録」(一般 用72ページ、学校用114ページ)を参照してください。
- 2 自動放送中、手動放送中、待機 画面のとき、本体装置後面のリモート端子、拡張端子または LANコネクタへ起動信号が来ると、リモート放送を開始します。



*リモート放送が終わると、元の画面 に戻ります。

リモート放送の動作順序

①起動

自動放送中、手動放送中、待機画面のとき、本体装置 後面のリモート端子(1~5)、拡張端子またはLAN コネクタへ起動信号が来ると、リモート放送を開始し ます。

②開始チャイムの放送

開始チャイムのチャンネルが指定されているときは、 そのチャンネルのチャイムを放送します。

- *「OFF」に設定されているときは、チャイム放送をせず、③へ 進みます。
- ③メッセージの放送

指定されているメッセージチャンネルの内容を、送出 回数で指定された回数、放送します。

- *「OFF」に設定されているときは、メッセージ放送をせず、④ へ進みます。
- ④終了チャイムの放送

終了チャイムのチャンネルが指定されているときは、 そのチャンネルのチャイムを放送し、チャイム放送が 終わると、自動的にリモート放送を終了します。

*「OFF」に設定されているときは、チャイム放送をせず、自動的にリモート放送を終了します。

手順2の表示例の場合は、次のように放送します。

- ・リモート端子 1 の起動信号があると、
- ・開始チャイムとして、1 チャンネルのチャンネルを 放送します。
- ・1 チャンネルのメッセージを 1 回放送します。
- ・終了チャイムの設定が無いので、リモート放送を終 了します。

●リモート放送を途中で止めるには

1 放送中に **終了** を押す

*リモート放送終了の確認画面を表示 します。 < リモートホウソウ No. 1 > ホウソウ ヲ チュウシ シマス [セット]

7 セット を押す

*リモート放送を中止して、元の画面 に戻ります。

※拡張端子およびLANコネクタに放送中止信号がきたときは、放送中止の確認を行なわず放送を中止します。

●放送音量を変えるには

前ページ、チャイムの手動放送と同じです。

■ リモート放送の優先順位について

リモート放送は、最優先順位で、他の放送中であっても、 その放送を中断して、リモート放送に切り替わります。

■ リモート放送中の自動放送動作について

自動放送のセット中に、リモート放送の起動があり、その リモート放送中に、定時放送などの放送時刻が来た場合は、 次のように動作します。

【定時放送の時刻になった場合】

その定時放送は放送されません。

【間隔放送の時刻になった場合】

その時点での間隔放送は放送されず、リモート放送終了後の最初の 間隔放送時間に放送されます。

【BGM 放送の開始時刻になった場合】

リモート放送終了後から BGM 放送されます。

ただし、アナキーパー機能を使用している場合は、BGM 放送開始 時刻からリモート放送のバックで放送が始まります。

※学校用でご使用の場合は、間隔放送、BGM 放送の機能はありません。

ワンポイント


● リモート放送端子に起動信号が来たとき、指定されているメッセージが録音されていないときは、「ピッ・ピッ・・・」と鳴って、約3秒間、次の表示となります。

く リモートホウソウ No. 1 > ミロクオン MSG 1

- 放送中の内容は、スピーカでモニターできます。音量は、モニター音量ツマミで調節できます。(右に回すと大きく、左に回すと小さくなります)
- リモート放送中に新たな起動信号がくると、先の放送を中止して、新しいリモート放送を行ないます。
- 起動信号の入力は、標準 5 入力ですが、31 または 50 入力にすることもできます。別売のリモートアダプタ 装置が必要になります。また、ネットワーク(LAN)経由でのリモート放送には、別売の LAN アダプタ装置が必要になります。くわしくは販売店または最寄りの当社営業所へお問い合わせください。

設置工事


1. 後面端子部の名前とはたらき



名前		機能(はたらき)	仕様/接続条件
1	AC 電源コネクタ	電源ケーブルを接続して、AC100V を供給するための コネクタです。	・添付の電源コードで、AC100V に接続してください。
2	リモート端子 1 ~ 5	リモート放送するための起動信号入力端子です。	・無電圧メーク接点で入力してください。 (端子間をリレー接点などでショートします。)・接点容量: DC10V 10mA以上・信号時間: 0.2 秒以上
3	チャイム制御端子	外部チャイムを起動する制御用出力端子です。	無電圧メーク接点で出力します。接点容量: DC30V 500mA 以下
4	BGM 制御端子	BGM 装置を起動する制御用出力端子です。	・無電圧メーク接点で出力します。・接点容量: DC30V 500mA 以下
(5)	アンプ制御端子	放送設備のアンプを起動する制御用出力端子です。	・無電圧メーク接点で出力します。・接点容量: DC30V 500mA 以下
6	配線結束具	放送設備などに接続した配線を固定します。	
7	LAN コネクタ	本装置をネットワーク(LAN)に接続して使用するときに、LANケーブルを接続するコネクタです。	・通信プロトコル:TCP/IP ・インターフェース:10BASE-T/100BASE-TX
8	時刻修正端子	内蔵の時計を、外部から修正するための入力端子です。	 無電圧メーク接点で入力してください。 (端子間をリレー接点などでショートします。) 接点容量: DC10V 10mA 以上 信号時間: 0.2 秒以上 または、 DC 電圧 24 Vで入力してください。 (端子間に DC24V を印加します。) 信号時間: 0.2 秒以上
9	拡張端子	別売のリモートアダプタ PBS-D500 RA を使用すると きに接続します。	
10	チャイム入力ジャック	外部チャイムを、本装置に入力するためのジャックです。	・インピーダンス:10KΩ、不平衡 ・レベル:-10dBV(ピンジャック)
11)	チャイム入力ボリューム	外部チャイムの入力レベルを調節するためのボリューム です。	
12	BGM 入力ジャック	外部の音源を、BGM として本装置に入力するための ジャックです。	・インビーダンス:10KΩ、不平衡 ・レベル:-10dBV(ピンジャック)
13	BGM 入力ボリューム	BGM の入力レベルを調節するためのボリュームです。	
14)	アンプ出力ジャック	放送用の音声などを、外部アンプ(放送設備)へ出力するためのジャックです。	・インビーダンス:600 Ω、不平衡 ・レベル:0dBV(6.5mm ジャック)
15)	接地端子	本装置を接地するための端子です。	

2. 各機器との接続のしかた

後面



■ 放送用アンプとの接続

●音声(アンプ)信号

- ・シールドケーブルで接続してください。
- ・「本体装置の設定 3. 放送音量の設定」で、本体装置 からの出力を調節します。14 ページを参照してください。

●アンプ装置起動信号

- ・無電圧メーク接点で出力します。
- 接点容量は、DC30V500mA以下です。

■ チャイム装置との接続

●音声 (チャイム)信号

- ・シールドケーブルで接続してください。
- ・本体装置後面の「チャイム入力ボリューム」で、本体 装置への入力を調節します。

●チャイム装置起動信号

- ・無電圧メーク接点で出力します。
- 接点容量は、DC30V500mA以下です。

■ BGM装置との接続

●音声(BGM)信号

- シールドケーブルで接続してください。
- ・本体装置後面の「BGM入力ボリューム」で、本体 装置への入力を調節します。

●BGM装置起動信号

- ・無電圧メーク接点で出力します。
- 接点容量は、DC30V500mA以下です。

■ 電源の接続

添付の電源コードで、AC100Vに接続してください。

- ・本体装置には、電源スイッチおよび電源ランプがありません。電源プラグを電源コンセントへ接続すると、 ディスプレイに待機画面が表示されます。
- ・電源は、AC100V以外に接続したり、たこ足配線をしないでください。火災や感電の原因になります。

■ アースの接続

雑音防止と安全のために、「接地端子」をACコンセントのアース端子へ接続してください。

アース線は、絶対に、ガス管にはつながないでください。火災などの原因になります。

■ LAN の接続

本体装置と制御用パソコン、および別売のLANアダプタPBS-LA500をネットワーク接続して使用する場合にLANケーブルを接続します。

LAN の仕様は次のとおりです。

プロトコル : TCP/IP

・インターフェース: 10BASE-T/100BASE-TX

本体装置のIPアドレスなどの登録については、「本体装置編 本体装置の設定 2.ネットワークの設定」(12ページ)を参照してください。また、LANアダプタPBS-LA500の接続、設定などについては、LANアダプタPBS-LA500の取扱説明書、および「共通編 LANアダプタPBS-LA500を使用する」(141ページ)を参照してください。

■ 修正用時計との接続

●時刻修正信号

・無電圧メーク接点または DC24V で出力してください。

《無電圧メーク接点の場合》

- ・接点容量は、DC10V10mA以上あること。
- ・信号時間は、0.2 秒以上あること。

《DC24V の場合》

信号時間は、0.2 秒以上あること。

●修正動作

修正用時計から 0.2 秒以上のメーク信号または電圧信号を受け取ると、本体装置の内蔵時計を「0秒」に修正します。修正は、次の2つの方法があります。

◆± 30 秒で修正する

1日1回程度、修正信号が来る修正用時計に接続してください。(30 秒ごとにパルスが来る時計には接続しないでください。誤動作の原因になります)

- ・本体装置の時計が0秒から29秒のときは、0秒に 戻します。
- ・本体装置の時計が30秒から59秒のときは、1分 進めて0秒に戻します。

例: 13 時 12 分 12 秒→ 13 時 12 分 0 秒 13 時 12 分 39 秒→ 13 時 13 分 0 秒

◆ 50 秒から 10 秒以内で修正する

30 秒ごとにパルスが来る時計に接続してください。

- ・本体装置の時計が0秒から10秒のときは、0秒に戻します。
- ・本体装置の時計が50秒から59秒のときは、1分 進めて0秒に戻します。

例: 13 時 12 分 8 秒→ 13 時 12 分 0 秒 13 時 12 分 55 秒→ 13 時 13 分 0 秒

■ リモート端子の接続

●リモート信号

- ・無電圧メーク接点で出力してください。
- ・接点容量は、DC10V10mA以上あること。
- ・メーク時間は、0.2 秒以上あること。

●リモート放送

- ・SW1が「ON」になると、端子1にあらかじめ登録してあるチャンネルの内容を放送します。
- ・以下同様に、SW2は端子2、SW3は端子3、SW4は端子4、SW5は端子5に、それぞれあらかじめ登録してあるチャンネルの内容を放送します。

■ 拡張端子の接続

別売のリモートアダプタ PBS-D500 RA を接続します。 詳しくは、リモートアダプタ PBS-D500 RA の取扱説明 書を参照してください。

ワンポイント

● 時刻修正を行なう場合、修正する時刻は放送時間帯を避けてください。放送中に修正信号を受信すると、放送が途切れる場合があります。修正する時刻の設定については「装置設定の登録」(一般用 74 ページ、学校用 116 ページ) を参照してください。

3. 外部チャイムの音量調節

外部チャイムの音量調節は、チャイム入力ボリュームおよ びチャイム装置の出力調節の両方で調節します。

■ 外部チャイムの再生と調節のしかた

 待機画面のとき、「メニュ-)を押し、 選択ロータリースイッチで、 【2 オンゲン】を選ぶ

2007/ 7/ 9 MON 13:37:30 スケシ゛ュール

* / ニュー を押したとき、メニュー画面を 表示します。

オンケ゛ン 3 セッティ ファイル ファームウェア バージョン

7 セット を押す

選択ロータリースイッチで、【2-3 2-2 チャイム ガイブ】を選ぶ

2-4 ロクオン カノウ ジ・カン

2-1 メッヤーシ

*(セット) を押したとき【オンゲン】のメ [2-5 オンゲン スベテ ショウキョ ニュー画面を表示します。

3 セット を押す

* CHM/BGM の選択画面を表示しま す。

選択ロータリースイッチで、 CHM (チャイム) を選ぶ

CHM FXT 25s [ガイブ チャイム 装置表示名

外部チャイムの継続時間

- *「装置表示名」は固定です。
- *表示時間は、装置設定で登録した「外 部チャイムの継続時間」です。

▲ [セット] を押す

*装置設定で登録した「外部チャイム の起動時間」を表示し、起動待ちに なります。

CHM EXT キト・ウ ジカン 5s [セット]

(セット) を押す

- *起動時間のカウントダウンのあと、 外部チャイムの再生が始まります。 (放送はされません。)
- *下段に再生レベルが表示されます。

CHM EXT 5s

5 ●音量調節

本体装置後面のチャイム入力ボリュームおよびチャ イム装置の出力調節の両方で調節します。

- *レベルがオーバー表示にならないように調節してください。
- *再生が終わると、CHM/BGM の選択画面に戻ります。

CHM EXT [ガイブ チャイム

6 [終了] を、必要回数押して待機

画面に戻す

2007/ 7/ 9 MON 13:38:03

*1回押すごとに、前画面に戻ります。

ワンポイント

● 学校用でお使いのときは、手順3で次の表示となり、 CHM/BGM の選択はできません。

> CHM EXT 25s 「ガイブ チャイム

「**セット**」を押すか、選択ロータリースイッチを右に回し て、手順4の起動待ちに進みます。

4. 外部 BGM の音量調節 (一般用のみ)

外部 BGM の音量調節は、BGM 入力ボリュームおよび BGM 装置の出力調節の両方で調節します。

学校用でお使いのときは、BGM 放送の機能はありません。

■ 外部 BGM の再生と調節のしかた

待機画面のとき、「メニュ- を押し、 選択ロータリースイッチで、 【2 オンゲン】を選ぶ

2007/ 7/ 9 MON 13:37:30 スケシ゛ュール

* (メニュー) を押したとき、メニュー画面を 表示します。

3 セッティ 4 <u>ファイル</u> 5 ファームウェア バージョン

2 セット を押す

ガイブ】を選ぶ

選択ロータリースイッチで、【2-3 2-2 チャイム

2-1 メッセーシ

2-3 1 17 2-4 ロクオン カノウ シ゛カン

***(セット**) を押したとき【オンゲン】のメ ニュー画面を表示します。

2-5 オンケン スペテ ショウキョ

セット を押す

* CHM/BGM の選択画面を表示しま

選択ロータリースイッチで、 BGM(外部 BGM)を選ぶ



*「装置表示名」は固定です。

セット を押す

*装置設定で登録した「BGM の起動時 間」を表示し、起動待ちになります。

BGM EXT キト ウ ジ カン 5s [セット]

BGM EXT 5s

セット を押す

- *起動時間のカウントダウンのあと、 外部 BGM の再生が始まります。 (放送はされません。)
- *下段に再生レベルが表示されます。

●音量調節

画面に戻す

本体装置後面の BGM 入力ボリュームおよび BGM 装 置の出力調節の両方で調節します。

*レベルがオーバー表示にならないように調節してください。

外部 BGM の再生を終わるとき

は、「終了」を押します。

BGM EXT

* CHM/BGM の選択画面に戻ります。

(終了)を、必要回数押して待機

*1回押すごとに、前画面に戻ります。

2007/ 7/ 9 MON 13:38:03

クレポイント

● 手順 4 で、本体装置のスピーカからの再生音はモニ ター音量ツマミで調節できますが、この調節では外部 チャイムや外部 BGM の音量調節はできません。

第2章 データ入力ソフト 準備編

データを登録する前に

既存の放送設備を制御する放送スケジュールデータや本体装置の初期設定は、お手持ちのパソコンで行います。お手持ちのパソコンの動作環境や、放送スケジュールデータ作成の流れを理解した上でデータ作成を行ってください。

1. データ入力ソフトをセットアップする

1-1. パソコンの推奨仕様

お手持ちのパソコンが次の仕様に合っているかお確かめください。動作環境が違うと、正常にデータ作成ができない場合があります。

OS

Microsoft Windows Vista/7/8/8.1 日本語版をご使用ください。

CPU

OS が推奨する環境以上をご使用ください。

●メモリ

OS が推奨する環境以上をご使用ください。

●HDD (ハードディスクドライブ) の空き容量

100MB 以上の容量を確保してください。

· 空き容量が少ないと、正常に登録ができない場合があります。

●ソフトウェア

Adobe Acrobat Reader 5.0 以上をご用意ください。

●ディスプレイ

解像度 1024 × 768 以上のディスプレイをご使用ください。

High Color (16bit) 以上を推奨します。

・解像度が小さいと、登録画面の全体が表示されない場合があります。画面上に表示されていない作業領域を、スクロールバーを利用して表示する必要があります。

● USB ポート (2.0/1.1)

データ媒体としての USB メモリは、添付品をご使用ください。

市販の USB メモリをご使用になる場合は、セキュリティ機能がない USB メモリをご使用ください。

・放送プログラムデータや音源ファイルを USB メモリへ書き込むとき使用します。

● LAN ポート

ネットワーク機能を使用する場合に必要です。

・通信プロトコル : TCP/IP

・インターフェース: 10BASE-T、100BASE-TX

●サウンド

録音方式の Wave ファイルが再生できること。

●CD-ROMドライブ

CD-ROMを読み込むことができるドライブをご用意ください。

·「PBS-D500 データ入力ソフト」などをインストールするとき使用します。

※ Windows Vista/7/8/8.1 は米国 Microsoft Corporation の商標です。

1-2. データ入力ソフトをインストールする


お手持ちのパソコンへ、添付のCDから「PBS-D500 データ入力ソフト」をインストールします。他のソフトをすべて終了してからインストールを行なってください。

(Windows 7 の操作例、クラッシック画面の例)

■ インストールのしかた

- 1
- ① インストール用 CD をセットすると、【自動再生】画面が表示されます。
- ② [autorun.exe の実行] をクリックします。
 - ・【ユーザーアカウント制御】画面が表示されます。
- 2
- ① [はい] をクリックします。
 - ※ Windows Vista の場合は、[許可] をクリックします。
 - ·【Digital Program Chime セットアップ】画面が表示されます。
- **3**
- ① [PBS-D500 データ入力ソフト] ボタンをクリックします。
 - ・【PBS-D500 データ入力ソフトセットアップ】画面になります。
- 4
- ① [次へ] ボタンをクリックします。
- ・【使用許諾契約書の同意】の画面になります。

- 5
- ①「使用許諾契約書」をお読みいただき、ご同意いただける場合は[同意する]を選択して[次へ]ボタンをクリックします。
 - ・【インストール先の指定】画面になります。
- 6
- ①【インストール先の指定】画面で、そのままでよければ[次へ]ボタンをクリックします。変更が必要であれば、[参照] ボタンをクリックしてインストール先を指定し、[次へ]ボ タンをクリックします。
 - ・【追加タスクの選択】画面になります。





クリックします。









データを登録する前に

7

8

- ① デスクトップにアイコンを作成する場合はチェックをして、[次へ] ボタンをクリックします。
 - ・【インストール準備完了】画面になります。



- |内谷を帷認し(、[1 ノストール] ホメノをクリックします。 ・インストールが始まります。
- ・インストールが終了すると【セットアップウィザード完了】の画面が 表示されます。





グリックします。



- ①「PBS-D500 データ入力ソフト」を、すぐに実行する場合は、チェックボックスにチェックを付けて、[完了] ボタンをクリックします。
 - ·「一般用または学校用ソフトの選択」手順2に進みます。
- ②「PBS-D500 データ入力ソフト」を、あとで実行する場合は、チェックボックスのチェックを外して、[完了] ボタンをクリックします。
 - ・必要であればシステムを再起動します。

ワンポイント

- ●【【Digital Program Chime セットアップ】画面が 自動的に開かないときは、次のようにして【Digital Program Chime セットアップ】画面を表示します。 (Windows 7 の操作例)
 - (1) タスクバーの「スタート」→「すべてのプログラム」→「アクセサリ」→「ファイル名を指定して実行」をクリックします。



- (2) 「名前」欄に、キーボードから「D:\text{Yautorun.} exe」と入力して [OK] ボタンをクリックします。
 - ・「D:」は CD のドライブ名です。お使いになっているパソ コンによって異なります。

ワンポイント ―

- ●本ソフトのインストールおよび削除は、必ず、"Admini strators(管理者)"としての権限を持つユーザーが行ってください。
- インストールするフォルダは、必ずフルコントロール (読み書き、削除等)ができるフォルダにしてください。
- ●操作の途中で【ユーザーアカウント制御】画面が表示された場合は、[はい]または[許可]をクリックしてインストールを進めてください。

1-3. 一般用または学校用ソフトの選択

本ソフトは、一般用と学校用の2種類ありますが、両方同時にセットアップできません。最初に本ソフトを起動して、一般用でお使いになるか、または、学校用でお使いになるかを選択します。一旦、選択したあとは、以後、そのソフトで起動します。(Windows 7 の操作例、クラッシック画面の例)

- ①[スタート]ボタンをクリックします。・「スタートメニュー」が表示されます。
- ②[すべてのプログラム]→[TAKACOM]→[PBS-D 500データ入力ソフト]を選択してクリックします。
 - ・一般用または学校用の選択画面が表示されます。
- ①一般用または学校用を選択します。
- ●一般用でお使いになるときは、[一般用]ボタンを クリックします。
- ●学校用でお使いになるときは、[学校用]ボタンを クリックします。
- ①本ソフトが起動し、初期画面が表示されます。② [終了] ボタンをクリックします。
- ・本ソフトを終了します。





【初期画面】学校用

【初期画面】一般用



ワンポイント

- ●一般用と学校用は、最初の起動時にどちらか選択しますので、インストールされるファイルは同じものです。 従って、一般用と学校用を同じフォルダにインストールすることはできません。
- ●セットアップ時に、お使いのパソコンによっては、メッセージウインドウが表示されることがあります。メッセージに従って操作してください。

ワンポイント ――

- ●学校用システムでは一般用で使用できる機能の内、以下の機能が使用できません。
 - ·BGM /間隔放送
- ・連結放送
- · 時報放送
- ・時刻の最小単位(秒)
- ・振替休日の日課パターン変更

1-4. データ入力ソフトを削除する

一般用と学校用を間違えてインストールしたときや、本ソフトを削除したいときは、次の操作をします。 (Windows 7 の操作例、クラッシック画面の例)

- ① 本ソフトを終了します。
- ② g タスクバーを「スタート」 → 「コントロールパネル」 の順にクリックします。
- ③「プログラムのアンインストール」を開きます。
- ④ 「PBS-D500 データ入力ソフト」を選んでアンインストールします。



選択してアンインストールします。

2. スケジュール作成作業の手順

「PBS-D500 データ入力ソフト」をインストールした後、次の手順で放送スケジュールを作成します。

手順	項目	作成内容
1	チャイム・メッセージを設定する	本体装置で作成したチャイムやメッセージの名前・送出回数などを設定します。
2	日課パターンを作成する	 ◆放送の基本となる日課パターンを作成します。 ・定時放送は、何時に何を(チャイム、メッセージ)放送するか、1日の放送内容を登録します。 ・BGM 放送は、何時から何時まで、何を(外部音源/メッセージ ch)放送するかを登録します。 ・間隔放送は、何時から何時までの間、どのメッセージをどの順序で、何分ごとに放送するかを登録します。 ◆この日課パターンを、以下の各スケジュールに割り付けることで、そのスケジュールに従って自動放送します。 ※学校用でお使いの場合は、BGM 放送および間隔放送は使用できません。
3	一般用:月間スケジュールを作成する 学校用:週間スケジュールを作成する	 ◆月間スケジュール(一般用でお使いのとき) 第何週の何曜日に、どの「日課パターン」を放送するかを登録します。 年間を通じての自動放送の基本となります。 ◆週間スケジュール(学校用でお使いのとき) 月ごとの何曜日に、どの「日課パターン」を放送するかを登録します。 年間を通じての自動放送の基本となります。 また、土曜日については、特定の週に、週間スケジュールと異なる日課パターン(放送休止など)を登録することができます。
4	祝日スケジュールを作成する	◆祝日の放送スケジュール(放送休止または他の日課パターン)を登録します。
5	休日スケジュールを作成する	◆祝日とは別の、行事のためなどの休日スケジュール(放送休止または他の日課パターン)を登録します。
6	特定日スケジュールを作成する	◆特定の日のみ、年月日を指定して臨時で放送するスケジュール(放送休止または他の日課パターン)を登録します。

----- スケジュールの優先度について **-**

スケジュールが重なった場合の優先度は、下表の通りです。

一般用でお使いのとき			
スケジュール名	画面の表示色	毎年の繰り返し	優先度
月間スケジュール	白	あり	低い
祝日スケジュール	赤	あり	
休日スケジュール	橙	あり	+
特定日スケジュール	緑	なし	高い

学校用でお使いのとき			
スケジュール名	画面の表示色	毎年の繰り返し	優先度
週間スケジュール	白	あり	低い
土曜日登録	白	あり	
祝日スケジュール	赤	あり	
休日スケジュール	橙	あり	•
特定日スケジュール	緑	なし	高い

■ スケジュールの種類

種類	通年スケジュール	臨時スケジュール		
俚块		本日スケジュール	繰上げ・繰下げ/休止	年間スケジュール
	年間を通じて動作する、自動	本日のみに適用される臨時ス	指定した日付に適用される臨時	日付を指定して日課パターン番
内容	放送の基本となるスケジュー	ケジュールです。	スケジュールです。指定日だけ	号を変更した臨時スケジュール
	ルです。		動作します。	です。指定日だけ動作します。
	データ入力ソフト(装置	データ入力ソフト(ネットワー	本体装置で設定するか、または	本体装置で設定するか、または
本体装置	用データ作成)で作成し、	ク機能)で作成し、LAN 経由	データ入力ソフト(ネットワー	データ入力ソフト(ネットワー
への書き	USB メモリから書き込み、	で本体装置に転送します。	ク機能)で作成し、LAN 経由	ク機能)で作成し、LAN 経由で
込み方法	または LAN 経由で制御用パ		で本体装置に転送します。	本体装置に転送します。
	ソコンから書き込みます。			

データ入力ソフトを起動/終了する

「PBS-D500 データ入力ソフト」を起動すると、「データを登録する前に 1. PBS-D500 データ入力ソフトをセットアップをする 1-3 一般用または学校用ソフトの選択」(46ページ)で選択した、「一般用」または「学校用」のデータ入力ソフトが立ち上がります。

(Windows 7 の操作例、クラッシック画面の例)

1. 起動/終了のしかた


- ①タスクバーから、[スタート] → [すべてのプログラム] → [Takacom] → [PBS-D500 データ入力ソフト] を選択してクリックします。
 - ①本ソフトが起動し、一般用または学校用の【初期 画面】が表示されます。
 - ② [スケジュール設定タブ] および [ネットワーク 機能タブ] で登録選択ボタンを切り替えて、登録 するボタンをクリックし、その登録画面を呼び出し、データを登録します。
 - ・登録のしかたは、それぞれの説明をご覧ください。
- 3 ①データ登録を終わるとき、およびネットワーク機能の使用を終了するときは、[終了]ボタンをクリックします。
 - ① [終了] ボタンをクリックしたとき、保存されていないデータがあると、保存確認の画面を表示します。
 - ・[はい]ボタンをク リックすると、上書 き保存をしてから終 了します。



- ・[いいえ] ボタンをクリックすると、最後に保存された状態のまま終了します。
- ·[キャンセル]ボタンをクリックすると、終了をキャンセルして、初期画面に戻ります。



【初期画面】一般用の例



- 🕢 ワンポイント

● 手順 4 で [終了] ボタンをクリックしたとき、データ入力ソフトをインストールして最初のデータ保存の場合は、ファイルの保存場所を指定する画面を表示します。



保存場所を指定して保存してください。以後は、自動 的にそのフォルダに保存されます。

STOP お願い —

● データの保存場所に、「C ドライブ」 直下や 「Program Files」 などのシステムフォルダを指定しないでください。

ワンポイント

● パスワードを設定している場合は、[PBS-D500 データ入力ソフト] を選択してクリックしたときに、【パスワード入力】画面を表示します。



パスワードを入力して [OK] ボタンをクリックすると、【初期画面】が表示されます。

●【初期画面】では、パスワード設定で使用を許可され た項目の作業ボタンのみが使用できます。



※【初期画面の例】 ネットワーク機能で、 スケジュールに関する 操作が使用できます。

2. メニューバーについて

【初期画面】左上メニューには、次の機能ボタンがあります。

■ PBS-D500データ入力ソフト - 新規ファイル(F) 設定(S) ヘルプ(H)



2-1. ファイル

「データ入力ソフト」で作成したデータファイルを、制御用パソコンに「保存/開く」などの操作ができます。

[ファイル] ボタンをクリックすると、右のメニューが表示されます。機能・操作は Windows と同じです。



ワンポイント

● USBメモリに保存したスケジュールデータを、新しくインストールした「PBS-D500 データ入力ソフト」で利用することができます。詳細については、「共通編 USBメモリのデータ読み込み」(155ページ)を参照してください。

2-2. 設定

「設定」ボタンをクリックすると、右のメニューが表示されます。




■ オプション

放送スケジュールのデータを登録するときに、時間外の自動放送や休日の自動放送などの登録の間違いが発生しないよう に警告を表示することができます。

[オプション] ボタンをクリックすると、次の【オプション設定】画面(日課パターン登録と特定日スケジュール登録) を表示します。

●日課パターン登録

日課パターンを登録するときに、ここで設定した業務時 間範囲外の時間帯に「定時放送・BGM / 間隔 | を指定す ると、警告の画面を表示するように設定できます。




- ① [日課パターン登録] タブをクリックします。
- ②「業務時間範囲外の放送設定時に警告する」をクリッ クしてチェックを付けます。
- ③業務時間範囲を設定します。
 - ・タイムスケジュールに設定時刻範囲が表示されます。
- ④ [設定] ボタンをクリックします。
- ※日課パターン表の登録で、設定時間範囲外に時刻設定 しようとしたときの警告画面




●特定日スケジュール登録

特定日スケジュールを登録するときに、放送休止に指定 した日に登録しようとした場合に、警告の画面を表示す るように設定できます。



設定を変更しないで【初期画面】に戻ります。

- ① [特定日スケジュール登録] タブをクリックします。
- ②「放送休止日の日課パターン設定を警告する」をクリッ クしてチェックを付けます。
- ③警告表示の対象とするスケジュールをクリックして チェックを付けます。
- ④ [設定] ボタンをクリックします。
- ※特定日スケジュールの登録で、放送休止日に特定日ス ケジュールを登録しようとしたときの警告画面



ワンポイント

●上記は「データ入力ソフト 一般用」 の場合です。「デー タ入力ソフト 学校用」の場合は、「業務時間」が「授 業時間」に変わります。また「BGM/間隔」の登録 はありません。

プレポイント ー

●上記は「データ入力ソフト 一般用」の場合です。「デー タ入力ソフト 学校用」の場合は、「月間スケジュール」 が「週間スケジュール」に変わります。

■ パスワード設定

データ入力ソフトの「スケジュール設定」および「ネットワーク機能」で行う各操作を、パスワードで制限することができます。パスワードは、マスター・ユーザー 1・ユーザー 2 の 3 種類が設定できます。 [パスワード設定] ボタンをクリックすると、次の【パスワード設定】画面を表示します。



※パスワードは半角英数で10文字まで設定できます。

①パスワード機能を使用する

パスワードで操作項目を制限するときにクリックして チェックを付けます。

パスワード機能の使用を止める場合は、クリックして チェックを外します。

②マスターパスワード

マスターとなるパスワードを設定します。このパスワードは、すべての操作項目が使用できます。

③ユーザー 1 パスワード

ユーザー 1 パスワードを使用するときにチェックしてパスワードを設定し、使用を許可する操作項目をチェック L.ます

マスターパスワードを設定したときに設定できます。

④ユーザー2パスワード

ユーザー2パスワードを使用するときにチェックしてパスワードを設定し、使用を許可する操作項目をチェックします。

マスターパスワードを設定したときに設定できます。

※左の例のパスワード登録のとき・・・・

· ユーザー 1 でログインしたときの【初期画面】

【スケジュール登録画面】

【ネットワーク機能画面】





· ユーザー 2 でログインしたときの【初期画面】

【ネットワーク機能画面】

【スケジュール登録画面】 は表示されません。



⑤ [設定] ボタンパスワードを設定するときにクリックします。

⑥[戻る]ボタン

登録した内容をキャンセルして【初期画面】に戻ります。

ワンポイント

- パスワードは忘れないように注意してください。本ソフトの操作ができなくなります。
- パスワードを削除・変更するときは、「マスターパスワード」でログインしてください。

パスワードの設定画面で、表示されているパスワード を削除または変更して[設定]ボタンをクリックしま す。

■ ユーザー 1・ユーザー 2 のパスワードは設定しないで、 マスターパスワードのみ設定して使用できます。

2-3. ヘルプ

[ヘルプ] ボタンをクリックすると、右のメニューが表示されます。

■ バージョン情報

[バージョン情報]をクリックすると「データ入力ソフト」 のバージョンを表示します。



【バージョン情報】画面例 一般用



第3章 データ入力ソフト 一般用編

スケジュール設定(一般用)

自動放送で使用するチャイム、メッセージ、放送スケジュールなどの作成、および、本体装置の機能設定、装置用データの 作成を行います。

登録したスケジュールの有効期間は、登録した年を含め最大 10年です。

(例1) 2014/1/1 に登録した場合 ⇒ 有効期限:2023/12/31 (有効期間:10年)


(例2) 2014/10/1 に登録した場合 ⇒ 有効期限: 2023/12/31 (有効期間: 9年と92日)

そのため、有効期間内にスケジュールを再登録してください。

■ 初期画面の構成

【初期画面】で[スケジュール設定]タブをクリックします。

・【スケジュール設定初期画面】を表示します。



登録選択ボタン

各登録は、次の登録選択ボタンをクリックすることから始めます。

- [1.チャイム、メッセージ] ボタン チャイム一覧およびメッセージ一覧の登録画面を呼び出すと きクリックします。
- [2.日課パターン] ボタン 日課パターン一覧および日課パターン表の登録画面を呼び出 すときクリックします。
- [3. 年間スケジュール] ボタン 年間スケジュールの登録画面を呼び出すときクリックします。
- **[4. 年間スケジュール表]** ボタン

年間スケジュールの確認画面を呼び出すときクリックします。

- [5. 装置設定] ボタン 装置設定の登録画面を呼び出すときクリックします。
- [6. 装置用データ作成] ボタン 装置へ入力するスケジュールデータなどを USB フラッシュメモリへ書き込む画面を呼び出すときクリックします。

1. チャイム・メッセージの登録

自動放送などで使用する、チャイムおよびメッセージの名前などの登録を行ないます。なお、メッセージなどの録音は、本体装置で行います。

1-1. チャイムの登録

■ 登録画面の呼び出し

1. 【スケジュール設定初期画面】で、[1. チャイム、メッセージ] ボタンをクリックします。 ・【チャイム、メッセージ】一覧の登録画面になります。

■ 登録のしかた

①チャイム登録の呼び出し

[チャイム] タブをクリックしま す。


・チャイムの登録画面になります。

[メッセージ] タブ メッセージを登録すると きクリックします。

②チャンネル番号の指定

《チャンネル指定》ボックスへチャンネル 番号を入力します。

- ・チャイム一覧の選択された行が反転表示に なります。
- ・次の方法でも指定できます。
 - A: [▲/▼] ボタンをクリックして、指定 する。
 - B:チャイム一覧の行をクリックする。



③チャイム名の入力

《チャイム》ボックスへチャイム名を入力します。

- ・[▼] ボタンをクリックして、リストの中から指定することもできます。
- ・全角で、15文字以内です。

④装置表示の入力

チャイム名を入力すると、半角で自動表示されます。(この表示が装置のディスプレイに表示されます)

・修正したいときは、《装置表示》ボックスをクリックして、修正してください。半角の英数カナで18文字以内です。

⑤送出回数の指定

《送出回数》ボックスへ送出回数(1~9) を入力します。

- · [▲/▼] ボタンをクリックして、指定することもできます。
- ・初期値は1回です。

6登録

[登録] ボタンをクリックすると、チャイム 一覧に登録した内容が表示されます。

・続けて登録するときは、②~⑥を繰り返します。

⑦登録の終了

登録を終わるとき [戻る] ボタンをクリック します。

・ 【スケジュール設定初期画面】に戻ります。

チャイム一覧

登録内容を一覧で表示します。

[削除]ボタン

■ 修正をするには

- 1. 「登録のしかた」の手順②と同じ方法で、修正したいチャンネル番号を選び、修正します。
- 2. [登録] ボタンをクリックします。
- 3. 【上書きしますか?】と表示されます。 [はい] ボタンをクリックします。
 - ・チャイム一覧に、修正された内容が表示されます。

■ 削除をするには

- 1. 「登録のしかた」の手順②と同じ方法で、削除したいチャンネル番号を選びます。
- 2. [削除] ボタンをクリックします。
- 3. 【選択行を削除しますか?】と表示されます。 [はい] ボタンをクリックします。
 - ・チャイム一覧から削除されます。

[印刷] ボタン

クリックすると、チャイム一覧を印刷します。 詳しくは、「第5章 共通編 登録内容を印刷する」(138ページ)を参照してください。

ワンポイント ―

- チャイムのチャンネルは、ch1 ~ 30 の 30ch と外 部チャイムです。チャンネルの割り当ては次のとおり です。
 - · ch1 ~ 15 は固定チャイムで、本体装置に内蔵して います。
 - ·ch16~30は自作チャイムとして使用できます。
 - ・外部チャイムは外部チャイムを使用するときに指定 します。
- チャンネル番号は、青色が日課パターン、黄色がリモート放送、緑色は両方で使用されているチャンネルです。


1-2. メッセージの登録

■ 登録画面の呼び出し

1. 【スケジュール設定初期画面】で、[1. チャイム、メッセージ] ボタンをクリックします。

・【チャイム、メッセージ】一覧の登録画面になります。

■ 登録のしかた



■ 修正をするには

- 1. 「登録のしかた」の手順②と同じ方法で、修正したいメッセージ番号を選び、修正します。
- 2. [登録] ボタンをクリックします。
- 3. 【上書きしますか?】と表示されます。 [はい] ボタンをクリックします。
 - ・メッセージ一覧に、修正された内容が表示されます。

■ 削除をするには

- 1. 「登録のしかた」の手順②と同じ方法で、削除したいメッセージ番号を選びます。
- 2. [削除] ボタンをクリックします。
- 3. 【選択行を削除しますか?】と表示されます。 [はい] ボタンをクリックします。 ・メッセージー覧から削除されます。

ワンポイント

- メッセージは、99 種類 (ch1 ~ 99) 登録できます。
- チャンネル番号は、青色が日課パターン、黄色がリモート放送、緑色は両方で使用されているチャンネルです。

メモ

2. 日課パターンの登録


日課パターン一覧表に「パターン名」を、また日課パターン表に「放送内容」を登録します。

2-1. 日課パターン一覧表の登録

■ 登録画面の呼び出し

- 1. 【スケジュール設定初期画面】で、[2. 日課パターン] ボタンをクリックします。
 - ·【日課パターン一覧表】の登録画面になります。

■ 登録のしかた



■ 修正をするには

- 1.「登録のしかた」の手順①と同じ方法で、修正したいパターン番号を選び修正します。
- 2. [登録] ボタンをクリックします。
- 3. 【上書きしますか?】と表示されます。 [はい] ボタンをクリックします。
 - ・日課パターン一覧に、修正された内容が表示されます。

■ 削除をするには

- 1.「登録のしかた」の手順①と同じ方法で、削除したいパターン番号を選びます。
- 2. [削除] ボタンをクリックします。
 - ・削除の確認画面を表示します。




- ・バターン名と一緒に放送内容も削除する場合は、[はい] ボタン をクリックします。
- ・パターン名だけを削除する場合は、[いいえ] ボタンをクリック します。
- ・削除を中止するときは、[キャンセル] ボタンをクリックします。
- 3. 日課パターン一覧から削除されます。

ワンポイント

● 日課パターンは、1 ~ 99 まで登録できます。

■ パターンをコピー編集するには

登録済みの日課パターンの一部を修正して、新たな日課パターンとして登録することができます。



ワンポイント

- コピー編集は、コピー元の日課パターンが未登録のと きはコピーできません。
- コピー先にパターン名・装置名が登録されていない場合は、パターン名・装置名もコピーされます。パターン名・装置名が登録されている場合は、放送内容だけがコピーされます。

2-2. 日課パターン表の登録

日課パターン表には、定時放送、BGM および間隔放送の3種類の登録があります。

(1) 定時放送の登録

指定した時刻(定時)に自動放送を行なうための登録を行ないます。

■ 登録画面の呼び出し

- 1. 【スケジュール設定初期画面】で、[2. 日課パターン] ボタンをクリックします。
 - ・日課パターン一覧表の登録画面になります。
- 2. 《パターン選択》ボックスへパターン番号を入力します。
 - ・日課パターン一覧の選択された行が反転表示になります。
 - ・次の方法でも選択できます。
 - A: [▲/▼] ボタンをクリックして、指定する。
 - B:日課パターン一覧の行をクリックする。
- 3. [日課パターン表の登録] ボタンをクリックします。
 - *日課パターン表の登録画面になります。
 - *定時放送タブをクリックすると、定時放送の登録画面になります。

■ 定時放送の登録のしかた

① 定時放送登録の呼び出し

[定時放送] タブをクリック します。

・定時放送の登録画面になります。

[BGM /間隔放送] タブ

BGM や間隔放送を登録するときクリックします。



ステップごとに放送内 容を表示します。

[印刷] ボタン

クリックすると、日課パターン表を印刷します。詳しくは、「第5章 共通編 登録内容を印刷する」 (138ページ)を参照してください。

9 登録の終了

登録を終わるとき、[戻る] ボタンをクリックします。

・日課パターン一覧表の登録 画面に戻ります。 日課パターン一覧表の登録画面



②ステップの指定

定時放送一覧のステップをクリックします。

・定時放送一覧の選択されたステップが反転表示になり ます。

日課パターン表示欄

登録中の日課パターンが表示されます。

・各ボックスで修正することもできます。

③ステップのコメント入力

《コメント》ボックスへ、その時刻に放送する内容の コメントを入力します。

- · [▼] ボタンをクリックして、リストの中から指定する こともできます。
- ・全角で 15 文字以内です。

4放送時刻の入力

《時刻》ボックスへ、放送する時刻を入力します。

- ・ [▲/▼] ボタンをクリックして、指定することもできます。
- ・時刻は24時間制で入力します。

⑤チャイムの入力

《チャイム》ボックスへ、その時刻に放送するチャイム番号を入力します。

- · [▼] ボタンをクリックして、リストから指定すること もできます。
- ・放送しないときは、「O」を入力します。また、リストから指定するときは、「OFF」を指定します。

⑥メッセージの入力

《メッセージ》ボックスへ、その時刻に放送するメッセージ番号を入力します。

- · [▼] ボタンをクリックして、リストから指定すること もできできます。
- ・放送しないときは、「O」を入力します。また、リストから指定するときは、「OFF」を指定します。

⑦送出回数の入力

《送出回数》ボックスへ、メッセージの送出回数を入力します。

・ [$extbf{A}$ / $extbf{V}$] ボタンをクリックして、指定することもできできます。

8 新規

[新規] ボタンをクリックすると、登録した内容が定時放送一覧に新しいステップとして表示されます。

続けて、登録するときは、②~⑧を繰り返します。

■ 連結放送をするには

複数のチャンネルのチャイムやメッセージを連結して放送することができます。

- 1.「登録のしかた」の手順②と同じ方法で、連結放送する 最初のステップを選択します。
- 2. 「登録のしかた」の手順③および手順⑤~手順⑦と同じ 方法で、連結するチャイムまたはメッセージを登録し ます。
- 3. 「連結」ボタンをクリックします。
 - ・メッセージ一覧に、連結された内容が表示されます。



8時45分のラジオ体操に、チャイム (3ch) が連結された例 ※連結放送は、最大 20 ステップまで登録できます。

■ 時報を放送するには

「装置設定 時報の使用」(74ページ)を「する」に設定すると、設定した時刻に時報"午後(午前)○時○分をお知らせします。"を放送することができます。

- 1. 「定時放送の登録のしかた」の手順②~④のあと、[時報] をクリックしてチェックを付けます。
- 2. [新規] ボタンをクリックします。
 - ・定時放送一覧に、登録した内容が時報として表示されます。



■ 修正をするには

- 1. 「定時放送の登録のしかた」の手順②と同じ方法で、修正したいステップを選び、修正します。
- 2. [変更] ボタンをクリックします。
- 3. 【上書きしますか?】と表示されます。 [はい] ボタンをクリックします。
 - ・メッセージ一覧に、修正された内容が表示されます。


■ 削除をするには

- 1. 「定時放送の登録のしかた」の手順②と同じ方法で、削除したいステップを選びます。
- 2. 「削除」ボタンをクリックします。
- 3. 【選択行を削除しますか?】と表示されます。 [はい] ボタンをクリックします。
 - ・メッセージ一覧から削除されます。

ワンポイント

● 連続した複数行を選ぶには 最初の行をクリックします。 キーボードの「Shift」キーを押したままで、最後の 行をクリックします。

● 連続しない複数行を選ぶには キーボードの「Ctrl」キーを押したままで、希望の行 をクリックします。



■ ステップを挿入するには

- 1. 「定時放送の登録のしかた」の手順④で、挿入したい放送時刻を入力します。
- 2. 「新規」ボタンをクリックすします。
 - ・入力した時刻で新しいステップが追加挿入されます。

■ 総稼動時間について

集計表示欄には、「登録のしかた」の手順③で、コメントが「開始」と付いた時刻から「終了」と付いた時刻までの合計時間が表示されます。

ワンポイント —

- 定時放送は、1 パターンあたり最大 64 ステップまで 登録できます。
- ●「装置設定 時刻の最小単位」(74ページ)で、[秒] を選択している場合は、放送時刻の入力欄が次の表示 となり、秒単位で時刻設定ができます。

時刻 8計時 30計分 0計秒

- 定時放送の放送時刻を秒単位で指定する場合は、直前のステップから 30 秒以上の間隔を開けてください。
- ●連結放送の登録で、定時放送の設定のない時刻で[連結]ボタンをクリックすると、次の警告表示となり登録できません。



- 時報は、分単位で放送されます。放送時刻が秒まで設定されている場合、秒の単位は"O"になります。
- 時報に続けて他のチャンネルを連結放送することができますが、時報を連結放送に設定することはできません。

(2) BGM 放送の登録

BGM 放送では、外部の音源または本体装置内のメッセージチャンネルの音源が使用できます。

■ 登録画面の呼び出し

- 1. 【スケジュール設定初期画面】で、[2. 日課パターン]ボ タンをクリックします。
 - ・日課パターン一覧表の登録画面になります。
- 2. 《パターン選択》ボックスへパターン番号を入力します。
 - ・日課パターン一覧の選択された行が反転表示になります。
 - ・次の方法でも選択できます。

A: [▲/▼] ボタンをクリックして、指定する。

B: 日課パターン一覧の行をクリックする。

- 3. 「日課パターン表の登録」ボタンをクリックします。
 - *日課パターン表の登録画面になります。
 - *BGM/間隔放送タブをクリックすると、BGM/間隔放送の登録画 面になります。

日課パターン

令録

「ターン 1 パターン名 通常業務

BGM2

定時放送

開始時刻 終了時刻

日課パターン一覧表の登録画面



②ステップの指定

BGM 一覧のステップを クリックします。

BGM 一覧の選択された ステップが反転表示に なります。

⑤ BGM のコメント入力

《コメント》ボックスへ その時刻に放送する内 容のコメントを入力し ます。

- 「▼」ボタンをクリック して、リストの中から指 定することもできます。
- ・全角で、15 文字以内で

⑥ BGM 種類の選択

BGMとして放送する メッセージ ch または外 部音源を選択します。

. 「▼」ボタンをクリック して、リストの中から 指定します。

7 登録

[登録] ボタンをクリッ クすると、登録した内容 が BGM 一覧に表示され

続けて登録するときは、 ②~⑥を繰り返します。

| ⑧登録の終了

登録を終わるとき、[戻 る] ボタンをクリックし ます。

・日課パターン一覧表の 登録画面に戻ります。

■ BGM 放送の登録のしかた

[定時放送]タブ

定時放送を登録するとき クリックします。

BGM 一覧

ステップごとに BGM 内 容を表示します。1パター ンあたり、最大6ステッ プまで登録できます。

③開始時刻の入力

《開始時刻》ボックスへ BGM 開始時刻を入力 します。

- ·[▲/▼]ボタンをクリッ クして、指定すること もできます。
- ・時刻は、24 時間制で入 力します。

4終了時刻の入力

《終了時刻》ボックスへ BGM 終了時刻を入力 します。

- ·[▲/▼]ボタンをクリッ クして、指定すること もできます。
- ・時刻は、24 時間制で入 力します。

終了時刻 12 時 55 分 コメント 屋の音楽 メッセージ 13 ▼ ch ⋾) 登録 削除 2:00 4:00 6:00 8:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00 24:00 チャイム メッセーン BGM 間隔放送 戻る

[削除] ボタン

① BGM 放送登録の呼び出し

T

[BGM/間隔放送] タブをクリックします。

·BGM /間隔放送の登録画面になります。

装置表示 7ウジョウギョウム

BGM/間隔放送

[印刷] ボタン

クリックすると、日課パターン表を 印刷します。詳しくは、「第5章 共 通編 登録内容を印刷する」(138) ページ)を参照してください。

■ 修正をするには

- 1. 「BGM 放送の登録のしかた」の手順②と同じ方法で、 修正したいステップを選び、修正します。
- 2. [登録] ボタンをクリックします。
- 3. 【上書きしますか?】と表示されます。 [はい] ボタンをクリックします。
 - ·BGM 一覧に、修正された内容が表示されます。

■ 削除をするには

- 1. 「BGM 放送の登録のしかた」の手順②と同じ方法で、 削除したいステップを選びます。
- 2. [削除] ボタンをクリックします。
- 3. 【選択行を削除しますか?】と表示されます。 [はい] ボタンをクリックします。
 - ·BGM 一覧から削除されます。

(3) 間隔放送の登録

間隔放送では、本体装置内のメッセージチャンネルの音源6種類が使用できます。

■ 登録画面の呼び出し

- 1. 【スケジュール設定初期画面】で、[2. 日課パターン] ボタンをクリックします。
 - ・日課パターン一覧表の登録画面になります。
- 2. 《パターン選択》ボックスへパターン番号を入力します。
 - ・日課パターン一覧の選択された行が反転表示になります。
 - ・次の方法でも選択できます。
 - A: [▲/▼] ボタンをクリックして、指定する。
 - B:日課パターン一覧の行をクリックする。
- 3. 「日課パターン表の登録」ボタンをクリックします。
 - *日課パターン表の登録画面になります。
 - * BGM / 間隔放送タブをクリックすると、BGM / 間隔放送の登録画面になります。

日課パターン一覧表の登録画面



■ 間隔放送の登録のしかた

[定時放送] タブ 定時放送を登録するとき クリックします。

間隔放送欄

間隔放送の内容を表示します。1パターンあたり、 1ステップのみ登録できます。

③開始時刻の入力

《開始時刻》ボックスへ、 放送開始時刻を入力し ます。

- ·[▲/▼]ボタンをクリッ クして、指定すること もできます。
- ・時刻は、24 時間制で入 力します。


④終了時刻の入力

《終了時刻》ボックスへ、 放送終了時刻を入力し ます。

- ·[▲/▼]ボタンをクリッ クして、指定すること もできます。
- ・時刻は、24 時間制で入力します。

①間隔放送登録の呼び出し 「BGM /間隔放送] タブをクリック

[BGM / 間隔放送] タブをクリックします。 ・BGM / 間隔放送の登録画面になります。



《間隔時間》ボックスへ、 間隔時間を入力します。

- · [▲/▼]ボタンをクリッ クして、指定すること もできます。
- ・1 分単位で最大 99 分まで指定できます。

※間隔放送は、開始時刻からカウント した間隔時間で放送します。

■ 修正をするには

- 1. 間隔放送欄をクリックして選び、修正します。
- 2. [登録] ボタンをクリックします。
- 3. 【上書きしますか?】と表示されます。 「はい〕ボタンをクリックします。
 - ・間隔放送欄に、修正された内容が表示されます。

②間隔放送の指定

間隔放送欄をクリック します。

・間隔放送欄が反転表示 になります。

⑥メッセージの入力

《メッセージ》ボックス へ、放送1から順に、メッセージのチャンネル番 号を入力します。

- ・[▼] ボタンをクリック して、リストの中から指 定することもできます。
- ・放送しないボックスは、 「O」を入力します。また、 リストから指定すると きは、「OFF」を指定し ます。

7登録

[登録] ボタンをクリックすると、登録した内容が間隔放送欄に表示されます。

⑧登録の終了

登録を終わるとき、[戻る] ボタンをクリックします。

・日課パターン一覧表の 登録画面に戻ります。

■ 削除をするには

クリックすると、日課パターン

表を印刷します。詳しくは、「第

5章 共通編 登録内容を印刷

する」(138ページ)を参照し

[印刷] ボタン

てください。

- 1. 間隔放送欄をクリックして選びます。
- 2. [削除] ボタンをクリックします。
- 3. 【選択行を削除しますか?】と表示されます。 「はい」ボタンをクリックします。
 - ・間隔放送欄から削除されます。

3. 年間スケジュールの登録

日課パターンの登録で作成した日課パターン番号をカレンダーに割り付けして、年間スケジュールを登録します。 年間スケジュールには、通年スケジュールと特定日スケジュールがあります。


- ◆通年スケジュールは、毎年、繰り返されるスケジュールで、月間スケジュール・祝日スケジュール・休日スケジュールが あります。
- ◆特定日スケジュールは、臨時休業など指定した年月日にのみ、適用されます。

3-1. 年間スケジュール登録画面

■ 登録画面の呼び出し

- 1. 【スケジュール設定初期画面】で、[3. 年間スケジュール] ボタンをクリックします。
 - ・【年間スケジュール】の登録画面になります。
 - ・登録画面は、月毎のカレンダーで6ヶ月分表示され、登録済みの日課パターン番号を表示します。

■ 登録画面の構成



	名 前	機能
1	《ジャンプ》ボックス	[▼] ボタンをクリックして年月を指定すると、その年月から6ヶ月分を表示します。 ※年は、現在の年から9年先まで指定できます。
2	[前の6ヶ月] ボタン	クリックすると、《ジャンプ》ボックスで表示されている年月の、6ヶ月前から6ヶ月 分を表示します。
3	[次の6ヶ月] ボタン	クリックすると、《ジャンプ》ボックスで表示されている年月の、6ヶ月後から6ヶ月 分を表示します。
4	[今日] ボタン	クリックすると、今日の月から6ヶ月分を表示します。
(5)	[全て削除] ボタン	クリックすると、登録されている特定日スケジュールを全て削除します。
6	[カレンダー年月]タブ	タブをポイントすると、(+)の拡大アイコンが表示され、クリックするとその月を拡大表示します。拡大表示のときにタブをポイントすると、(-)のアイコンが表示され、クリックすると元に戻ります。
7	[月間スケジュール] ボタン	月間スケジュールを登録するときにクリックします。
8	[祝日スケジュール] ボタン	祝日スケジュールを登録するときにクリックします。
9	[休日スケジュール] ボタン	休日スケジュールを登録するときにクリックします。
10	[印刷] ボタン	特定日または年間スケジュールを印刷するときにクリックします。
11)	[戻る] ボタン	【スケジュール設定初期画面】に戻すときにクリックします。

3-2. 月間スケジュールの登録

通年で使用する月間の曜日スケジュールを登録します。この月間スケジュールが自動放送の基本となります。


■ 登録画面の呼び出し

- 1. 【スケジュール設定初期画面】で、[3. 年間スケジュール] ボタンを クリックします。
 - ・【年間スケジュール】の画面になります。
- 2. 【年間スケジュール】画面左下の通年スケジュール登録欄で、[月間 スケジュール] ボタンをクリックします。
 - ・月間スケジュールの登録画面になります。(【月間スケジュール】・【日課パターン 一覧表】画面)

通年スケジュール登録欄



■ 登録のしかた



■ スケジュールを削除するには

- 1. 日課パターン一覧表の、[削除]ボタンをクリックします。 ・第何週の曜日をポイントすると、消しゴムのアイコンが表示さ れます。
- 2. 削除したい第何週の該当曜日をクリックします。 ·前のスケジュールが削除され、「OFF(放送休止)」が表示されます。

ワンポイント

● 登録中の日課パターン番号は、赤色で表示されます。 [戻る] ボタンなどをクリックして、再表示させると 黒色になります。

3-3. 祝日スケジュールの登録

通年で使用する祝日スケジュールを登録します。国民の祝日は、あらかじめ登録されていますが、それ以外にも全体で 25日分登録できます。

■ 登録画面の呼び出し

- 1. 【スケジュール設定初期画面】で、[3. 年間スケジュール] ボタンを クリックします。
 - ・【年間スケジュール】の画面になります。
- 2. 【年間スケジュール】画面左下の通年スケジュール登録欄で、「祝日 スケジュール」ボタンをクリックします。
 - ・祝日スケジュールの登録画面になります。(【祝日スケジュール】・【日課パターン 一覧表】画面)

モード 登録

削除

通年スケジュール登録欄



■ 登録のしかた

①**登録** [登録]ボタンをクリック します。

祝日をポイントすると、 鉛筆のアイコンが表示されます。

②パターン番号の指定

登録する日課パターン番 号をクリックします。

・反転表示になります。

■ スケジュールを削除するには

- 1. 日課パターン一覧表の、[削除]ボタンをクリックします。 ・祝日一覧をポイントすると、消しゴムのアイコンが表示されます。
- 2. 祝日一覧で削除したい日課パターン番号をクリックします。
 - ・日課パターン番号が空欄になります。

[削除] ボタン



祝日一覧 祝日の内容を 表示します。



[印刷]ボタン

クリックすると、祝日スケジュールを印刷します。詳しくは、「第5章 共通編 登録内容を印刷する」(138ページ)を参照してください。

③パターン番号の登録

該当の祝日をクリックします。

- ・続けて登録するときは、②~③を繰り返します。 登録のしかたは、個々に登録する以外に次の方法が あります。
- * [祝日] ボタンをクリックすると、全部の祝日に同じ 日課パターンを登録します。
- * [振替休日] ボタンをクリックすると、全振替休日に 同じ日課パターンを登録します。
- * [日曜祝日] ボタンをクリックすると、全日曜祝日に 同じ日課バターンを登録します。
- * [全選択] ボタンをクリックすると、祝日・振替休日・ 日曜祝日の全てに同じ日課パターンを登録します。
- *ドラッグすると、その範囲に同じ日課パターンを登録 します。
- 削除も同様にできます。

[祝日の編集] ボタン

祝日の変更や追加、削除するとき、クリックします。

4登録の終了

登録を終わるとき [戻る] ボタンをクリック します。


年間スケジュールの登録画面に戻ります。

■ 祝日の編集のしかた

国民の祝日に変更があったり、追加、削除があるときこの編集機能で登録します。

- 1. 【祝日スケジュール】画面で、[祝日の編集]ボタンをクリックします。
 - ・祝日スケジュールの編集画面になります。

● 祝日を追加する場合



● 祝日を削除する場合

1. 祝日一覧で削除したい行をクリックします。

・月日順に並び替えて、祝日一覧に表示されます。

- 2. [削除] ボタンをクリックします。
- 3. 【選択行を削除しますか?】と表示されます。 [はい] ボタンをクリックします。
 - ・祝日一覧から削除されます。
- 振替休日とは、祝日が日曜日と重なった場合、その直後の「国民の祝日でない日 | をいいます。
- 日曜祝日とは、祝日が日曜日と重なった祝日をいいます。
- 変動日の祝日は、振替休日と日曜祝日がありません。

ワンポイント

- 登録中の日課パターン番号は、赤色で表示されます。 [戻る]ボタン等をクリックして、再表示させると黒色になります。
- 祝日として登録できる日数は最大 25 日です。

3-4. 休日スケジュールの登録

通年で使用する祝日以外のお客様独自の休日スケジュール(例えば、夏休みや正月休みなど)を登録します。


■ 登録画面の呼び出し

- 1. 【スケジュール設定初期画面】で、[3. 年間スケジュール] ボタンを クリックします。
 - ・【年間スケジュール】の画面になります。
- 2. 【年間スケジュール】画面左下の通年スケジュール登録欄で、「休日 スケジュール」ボタンをクリックします。
 - ・休日スケジュールの登録画面になります。(【休日スケジュール】・【日課パターン 一覧表】画面)

通年スケジュール登録欄



■ 登録のしかた



■ スケジュールを削除するには

- 日課パターン一覧表の、「削除」ボタンをクリックします。
 休日一覧の日付をポイントすると、消しゴムのアイコンが表示されます。
- 2. 削除したい日付をクリックします。
 - ・空欄になります。

ワンポイント

● 登録中の日課パターン番号は、赤色で表示されます。 [戻る]ボタン等をクリックして、再表示させると黒 色になります。

3-5. 特定日スケジュールの登録

臨時休業など、指定した年月日のみに適用される特定日スケジュールを登録します。

■ 登録のしかた

登録画面は、年間スケジュールの登録画面を使います。

①カレンダー選択 2)登録 カレンダーを選択します。く [登録]ボタンをクリックします。 わしくは、「年間スケジュー 年間カレンダーの日付をポイン トすると、鉛筆のアイコンが表示 ル登録画面 | (64ページ) を されます。 ご覧ください。 ③パターン番号の指定 登録する日課パターン番号をク リックします。 ・反転表示になります。 [全て削除] ボタン 全て削除 2014年 6月 日 月 火 水 木 金 土 2014年 7月 日 月 火 水 木 金 土 日 月 1 2 3 4 5 1 2 1 1 0FF 8 9 10 11 12 1 1 2 1 1 0FF 4 15 16 17 18 19 1 1 2 1 1 0FF 2014年 11月 日 月 火 水 木 金 土 4 25 26 27 28 月間スケジュール 祝日スケジュール 休日スケジュール

[印刷] ボタン

クリックすると、特定日スケジュールを印刷します。詳しくは、「第5章 共通編 登録内容を印刷する」 (138 ページ) を参照してください。

■ 特定日スケジュールを削除するには

- 1.「登録のしかた」の手順①と同じ操作で、特定日スケジュールを削除したいカレンダーを選びます。
- 2. 日課パターン一覧表の、[削除]ボタンをクリックします。
 - ・年間カレンダーの日付をポイントすると、消しゴムのアイコン が表示されます。
- 3. 削除したいカレンダーの日付をクリックします。
 - ・特定日スケジュールが削除され、通年のスケジュールで登録した日課パターン番号が表示されます。

■ 全ての特定日スケジュールを削除するには

- 1. [全て削除] ボタンをクリックします。
- 2. 【削除しますか? 削除すると登録されている全ての特定日スケジュールが削除されます。】と表示されます。 [はい]ボタンをクリックします。
 - ・全ての特定日スケジュールが削除され、通年のスケジュールで 登録した日課パターン番号が表示されます。

[削除] ボタン

《コメント》ボックス

コメントを登録しておくと

- *該当特定日をポイントすると、 登録したコメントがポップ アップ表示されます。
- *スケジュール確認画面のコメント欄に、登録したコメント が表示されます。
- チェックボックスをクリックして「✓」印を付けます。
- 2. 《コメント》ボックスへコ メントを入力します。
 - · [▼] ボタンをクリックして、 リストの中から指定するこ ともできます。

[曜日]ボタン

4パターン番号の登録

該当の日付をクリックします。

·続けて登録するときは、①~④を繰り返します。

登録のしかたは、個々に登録する以外に次の方法があります。

- * [曜日] ボタンをクリックすると、その月の同じ曜日に同じ 日課バターンを登録します。
- *ドラッグすると、その範囲に同じ日課パターンを登録します。 削除も同様にできます。

5登録の終了

登録を終わるとき、[戻る]ボタンをクリックします。 ・【スケジュール設定初期画面】に戻ります。

ワンポイント

● [カレンダー年月] タブをポイントすると、〈+〉の 拡大アイコンが表示され、クリックすると、その月の み拡大表示します。

拡大表示のとき [カレンダー年月] タブをポイントすると、(一) の縮小アイコンが表示され、クリックすると、元に戻ります。

●登録や削除をしたときは、パターン番号は赤色で表示 されます。[戻る] ボタン等をクリックして、再表示 させると黒色になります。

4. 年間スケジュール表の確認

登録してあるスケジュールを確認します。ここでは、登録や修正はできません。

■ 確認画面の呼び出し

- 1. 【スケジュール設定初期画面】で、[4. 年間スケジュール表] ボタンをクリックします。
 - ・【年間スケジュール表】画面(確認画面)になります。

■ 確認のしかた



メモ

5. 装置設定の登録

本装置が接続される放送設備との信号のやりとりや、使用するチャイムの条件、リモート放送の設定などを登録します。

■ 装置設定の内容一覧


番号	項目	登録内容	設定可能範囲	初期値
1	アンプの起動時間	放送設備のアンプなどが起動してから、何 秒後に音が出始めるか設定します。	0~15秒	5秒
2	BGM の起動時間	BGM 音源(外部音源装置)が起動してから、 何秒後に音が出始めるか設定します。 起動信号を必要としない場合は、"O"を登録 します。	0~15秒	5秒
3	外部チャイムの起動時間	外部チャイムが起動してから、何秒後に音 が出始めるか設定します。	0~15秒	5秒
4	外部チャイムの継続時間	外部チャイムの放送時に、外部チャイムを 何秒間鳴らすか設定します。	1 ~ 999 秒	25 秒
5	 外部チャイムの自己保持 	外部チャイムの起動信号自己保持の有無を 設定します。自己保持機能がある場合は「あり」に設定します。	なし/あり	なし
6	時刻修正	後面の時刻修正端子を使用するときに、時 刻修正信号の種類によって設定します。	±30秒/50~10秒/ NTPサーバ	±30秒
7	NTP サーバ	ネットワークで時刻修正を行なう場合の NTPサーバアドレスを設定します。未使用 の場合はすべて O を設定します。	_	設定なし
8	[±30秒/50~10秒] 修正する時間帯	時刻修正を行なう時間帯を設定します。	0 時 0 分~ 23 時 59 分	0時50分1時10分
8	[NTP サーバ] 修正する時刻 (※ 1)	時刻修正を行なう時刻を設定します。	0 時 0 分~ 23 時 59 分	1時0分
9	時刻の最小単位	登録時刻の最小単位を設定します。	分/秒	分
10	時報の使用	日課パターンの設定で、音源に時報を使用 するか設定します。	使用しない/使用する	使用しない
11	アナキーパー(※2)	外部 BGM 放送中に定時放送が始まったときのフェードアウトした BGM の音量を設定します。完全にフェードアウトする場合は「なし」を登録します。	なし/小/中/大	なし
12	リモート放送の使用	後面のリモート端子を使った、リモート放送を使用する/使用しないを設定します。 使用する場合はモードを選択します。	使用しない 使用する(標準:5) 使用する(オプション:31) 使用する(オプション:50)	使用しない

^(※1) NTP サーバによる時刻修正は、PBS-D500 II 本体と NTP サーバの日付が異なる場合には修正できません。

^(※2)外部チャイムを使用する場合は、アナキーパー機能は使用できません。「なし」に設定してください。

■ 登録画面の呼び出し

- 1. 【スケジュール設定初期画面】で、[5. 装置設定] ボタンをクリックします。
 - ・【装置設定】の登録画面になります。



■ 登録のしかた

●アンプ・BGM・外部チャイムの起動時間/外部チャイムの継続時間(項目番号: 1~4)

- 1. 設定一覧の該当する行をクリックします。
 - ・右の登録画面を表示します。
- 2. [テンキー] をクリックして秒数を入力します。
 - ・登録内容欄に入力した内容が表示されます。
 - ・[クリア] ボタンをクリックすると、最小値が登録されます。

7 8 9 4 5 6 1 2 3 0 クリア

●外部チャイムの自己保持(項目番号:5)

- 1. 設定一覧の「項目番号 5」の行をクリックします。
 - ・右の登録画面を表示します。
- 2. [なし] または [あり] のオプションボタンをクリックします。
 - ・登録内容欄に入力した内容が表示されます。

●時刻修正(項目番号:6)

- 1. 設定一覧の「項目番号6」の行をクリックします。
 - ・右の登録画面を表示します。
- 2. [±30秒]、[50~10秒]、[NTPサーバ]のオプションボタンをクリックして選択します。
 - ・登録内容欄に入力した内容が表示されます。






● NTP サーバ (項目番号:7)

「項目番号 6:時刻修正」で「NTP サーバ」を選択したときに有効になります。

- 設定一覧の「項目番号 7」の行をクリックします。
 右の登録画面を表示します。
- 2. NTP サーバの IP アドレスを登録します。
 - ・登録内容欄に入力した内容が表示されます。
- ※ [クリア] ボタンをクリックすると、すべて 0 に設定されます。

●修正する時刻(項目番号:8)

- ◆「項目番号 6:時刻修正」が [±30 秒]、[50 ~10 秒] の場合
- 1. 設定一覧の「項目番号 8」の行をクリックします。 ・ 右の登録画面を表示します。
- 2. 時および分の[▼]をクリックして、時分を登録します。 ・登録内容欄に入力した内容が表示されます。
- ※修正する時間帯は、放送時間帯を避けて登録してください。
- ◆「項目番号 6:時刻修正」が「NTP サーバ」の場合
- 設定一覧の「項目番号 8」の行をクリックします。
 ・右の登録画面を表示します。
- 2. 時および分の[▼]をクリックして、時分を登録します。
 - 登録内容欄に入力した内容が表示されます。
- ※修正する時刻は、放送時間帯を避けて登録してください。





.修正を行なう時刻を 指定します。

●時刻の最小単位(項目番号:9)

- 設定一覧の「項目番号 9」の行をクリックします。
 ・右の登録画面を表示します。
- 2. 日課パターン登録時の時刻設定の最小単位[分] または[秒] のオプションボタンをクリックします。
 - ・登録内容欄に入力した内容が表示されます。
 - ・[秒] を選択すると【日課パターン表】の登録画面で、時刻の 設定が「時」「分」「秒」で登録できます。



●時報の使用(項目番号:10)

- 設定一覧の「項目番号 10」の行をクリックします。
 ・右の登録画面を表示します。
- 2. 日課パターン登録時、音源に時報を使用「する/しない」のオプションボタンをクリックします。
 - ・登録内容欄に入力した内容が表示されます。
 - · [する] を選択すると【日課バターン表】の登録画面で、時報 の設定ができます。




●アナキーパー (項目番号:11)

- 設定一覧の「項目番号 11」の行をクリックします。
 ・右の登録画面を表示します。
- 2. 「なし」、[小]、「中」、「大] のオプションボタンをクリックします。
 - ・登録内容欄に入力した内容が表示されます。
 - ・外部チャイムを使用する場合は、アナキーパー機能は使用できません。[なし] に設定します。



●リモート放送の使用(項目番号:12)

- 1. 設定一覧の「項目番号 12」の行をクリックします。 ・右の登録画面を表示します。
- 2. [使用しない]、[使用する(標準:5)]、[使用する (オプション:31)] または [使用する(オプション: 50)] のオプションボタンをクリックします。
 - ・登録内容欄に入力した内容が表示されます。
 - ・[使用する] を選択すると、設定一覧にリモート端子番号を表 示します。





●リモート端子の設定(標準:5の例)


表示します。

- 1. 設定一覧の「項目番号 13~17」(リモート1~5) の設定する行をクリックします。
 - ・右の登録画面を表示します。
- 2. [開始チャイム] および [終了チャイム] を使用する 場合は、チャイムのチャンネル番号を入力します。
 - ・[▼] ボタンをクリックして、リストから指定することもでき ます。
 - ・登録内容欄に入力した内容が表示されます。
- 3. メッセージ一覧で、放送するメッセージをクリック して選択します。
 - ・送出回数設定欄が有効になります。
 - ・メッセージ放送をしない場合は [OFF] を選択します。
- 4. メッセージの送出回数をクリックして選択します。
 - ・登録内容欄に入力した内容が表示されます。

続けて他のリモート端子の設定を行なう場合は、1~4 を繰り返します。







- 🐶 ワンポイント

●リモート放送で、別売の「リモートアダプタ PBS-D500 RA」、または「LANアダプタPBS-LA500 | を使用する場合は、(項目番号 12: リモート 放送の使用)を"使用する(オプション:50)"に設 定してください。(オプション:31)は使用できません。

6. 装置用データの作成


本ソフトで作成した放送スケジュールデータやメッセージなどを、本体装置で読み込むための装置用データを作成します。 装置用データは、USBメモリを使用して本体装置で読み込みます。

1個の USB メモリには 1種類の装置用データが書き込みできます。複数の装置用データを書き込むことはできません。

■ 登録画面の呼び出し

- 1. USBメモリを接続します。
- 2. 【スケジュール設定初期画面】で、[6. 装置用データ作成] ボタンをクリックします。 ・【装置用データ作成】画面になります。

●スケジュールデータの作成



[音源ファイルの割り付け] ボタン

外部音源を自作チャイムや メッセージに割り付けるとき クリックします。

装置用データとして作成されるデータの アイコンを表示します。グレー表示のデー

クすると、スケジュールのアイコンが有

④装置用データ作成の終了

装置用データ作成を終わるとき [戻る]ボタンをクリックします。

戻る

・【スケジュール設定初期画面】に 戻ります。

③作成

[作成]ボタンをクリックします。 ・案内メッセージを表示します。



[OK] ボタンをクリックします。

- ・データの作成を開始します。
- ・案内メッセージを表示します。



[OK] ボタンをクリックします。

- 【スケジュール設定初期画面】に 戻ります。
- ハードウェア取り外しの案内メッ セージを表示します。※



USB メモリが接続されたドライ ブを選択して [停止] ボタンを クリックします。

·USBメモリが安全に取り外しで きます。

- 装置用データ作成時の確認画面について —

スケジュールデータを作成するとき、USBメモリに以 前に作成したスケジュールファイルなどがある場合に は、次の様な確認画面が表示されることが有ります。案 内の指示に従って操作してください。

古いスケジュールファイルがある場合



[はい] ボタンをクリックすると、新しいスケジュールファイル に書き換わります。

[いいえ] ボタンをクリックすると、【装置用データの作成】画 面に戻ります。

ワンポイント

- USBメモリを接続するドライブ名は、あらかじめ確 認しておいてください。
- ●作成先ドライブを制御用パソコンのハードディスクな ど、USBメモリ以外に指定することもできます。
- ●チャイムやメッセージの音源も同時に作成する場合 は、[音源ファイルの割付] ボタンをクリックして割 付画面を開いた状態にしてください。音源の割り付け を行なっても、画面を閉じるとデータの作成ができま せん。

※ Windows Vista 以外ではハードウェア取り外しの案内メッ セージが表示されません。タスクバーの隠れているインジ ケーターにおける「ハードウェアの安全な取り外し」アイコ

エラー表示について

作成したデータに不合理があると、エラー一覧として表 示されます。

- ●警告: この表示があるときは、エラーが解決するまで、 装置用データの作成ができません。データを確 認してください。
- ●注意:運用上、問題がないか確認してください。問題 がなければ [次へ] ボタンをクリックすると装 置用データの作成を継続します。





●音源ファイルの割り付け

外部で録音した音源を、自作チャイムやメッセージに割り付けて装置用データとして作成します。 スケジュールデータを作成しない場合は、スケジュールチェックボックスのチェックを外します。 スケジュールデータと同時に作成する場合は、「スケジュールデータの作成」手順①のあとに以下の操作で行ないます。

◆自作チャイムの作成

①作成先選択

[▼]をクリックして、 USBメモリを接続した ドライブを指定します。

・ドライブ名が表示されな い場合は [更新] ボタン をクリックします。

②【音源ファイルの割り付け】 ・ は】画面の呼び出し

[音源ファイルの割り付け] ボタンをクリックします。

·【音源ファイルの割り 付け】画面を表示しま す。

③【チャイム】画面の呼び 出し

[チャイム] タブをク リックします。

【自作チャイム一覧】画 面を表示します。

総録音時間 (標準音質換算の時間)

自作チャイムとメッセージで割り付けた 録音合計時間を表示します。録音時間が 満杯になると、赤文字で表示します。

[再生/停止] ボタン

チャイムまたはメッセージを再生するときに、該 当ファイルをクリックして [▶] ボタンをクリッ クします。

再生を止めるときは [■] ボタンをクリックしま す。

・再生音量はパソコンのスピーカボリュームで調整します。

装置用データ作成時の 確認画面について

音声データを作成するとき、USBメモリに以前に作成した音声ファイルなどがある場合には、次の様な確認画面が表示されることが有ります。案内の指示に従って操作してください。

・古い音声ファイルがある場合



[はい] ボタンをクリックすると、古い音声ファイルをすべて消去した上で、新しい音声ファイルを作成します。


[いいえ] ボタンをクリックすると、古い音声 ファイルは残したまま、新しい音声ファイル を ト書きします。

[キャンセル] ボタンをクリックすると、【装置用データの作成】画面に戻ります。

作成対象

装置用データとして作成されるデータのアイコンを表示します。グレー表示のデータは作成されません。

・自作チャイムに音源を割り付けると、チャイムのアイコンが有効となり、ファイル数を表示します。



@*1*<u>+</u> +

[作成] ボタンをクリックします。 ・案内メッセージを表示します。



[OK] ボタンをクリックします。

- ・データの作成を開始します。
- ・案内メッセージを表示します。



[OK] ボタンをクリックします。

- ・【スケジュール設定初期画面】に戻ります。
- ・ハードウェア取り外しの案内メッセージを表示します。※



USB メモリが接続されたドライブ を選択して [停止] ボタンをクリッ クします。

·USBメモリが安全に取り外しできます。

④音源ファイルフォルダの選択

フォルダアイコンをクリックします。
・【フォルダの参照】画面を表示します。



音源が保存されているフォルダを選択して [OK] ボタンをクリックします。

·「音源ファイル一覧」に有効な音源ファイルを表示します。

⑤音源の割り付け

チャイム一覧でチャンネル番号を選択し、音源ファイルで割り付けたい音源を選択して[割り付け]ボタンをクリックします。

・チャイム一覧の「ファイル名/再生時間」欄に、選択した音源のファイル名と再生時間を表示します。

(A) 割り付けの解除

割り付けを解除したいチャンネル番号を選択して、[解除] ボタンをクリックします。

・チャイム一覧の「ファイル名/再生 時間」欄の表示が消えます。

(B) 音源の一括割付

複数の音源ファイルを一括して割り付けるときに[一括割付]ボタンをクリックします。

一括割付の確認画面を表示します。



- ・[はい] ボタンをクリックします。
- ※一括割付を行なう場合は、あらかじめ音源のファイル名を「CHM_**.wav」として作成してください。"**"は自作チャイムのチャンネル番号(ch16~30)です。それぞれ該当のチャンネルに割り付けされます。

⑦装置用データ作成の終了

登録を終わるとき [戻る] ボタンを クリックします。

・【スケジュール設定初期画面】に戻り

※ Windows Vista 以外ではハードウェア取り外しの案内メッセージが表示されません。タスクバーの隠れているインジケーターにおける「ハードウェアの安全な取り外し」アイコンををクリックして取り外してください。

◆メッセージの作成

1)作成先選択

「**▼**] をクリックして、 USBメモリを接続した ドライブを指定します。

・ドライブ名が表示されな い場合は [更新] ボタン をクリックします。

②【音源ファイルの割り付 け】画面の呼び出し

[音源ファイルの割り付 け] ボタンをクリックし ます。

・【音源ファイルの割り 付け】画面を表示しま

総録音時間 (標準音質換算の時間)

自作チャイムとメッセージ で割り付けた録音合計時間 を表示します。録音時間が 満杯になると、赤文字で表 示します。

③【メッセージ】画面の呼び出し [メッセージ] タブをクリック します。

・【メッセージー覧】画面を表示 します。

[再生/停止] ボタン

チャイムまたはメッセージを再生するときに、該 当ファイルをクリックして [▶] ボタンをクリッ クします。

再生を止めるときは [■] ボタンをクリックします。 ・再生音量はパソコンのスピーカボリュームで調整し

装置用データ作成時の 確認画面について

音声データを作成するとき、USB メモリ に以前に作成した音声ファイルなどがあ る場合には、次の様な確認画面が表示さ れることが有ります。案内の指示に従っ て操作してください。

古い音声ファイルがある場合



[はい] ボタンをクリックすると、古い音声ファ イルをすべて消去した上で、新しい音声ファ イルを作成します。


[いいえ] ボタンをクリックすると、古い音声 ファイルは残したまま、新しい音声ファイル を上書きします。

[キャンセル] ボタンをクリックすると、【装 置用データの作成】画面に戻ります。

作成対象

装置用データとして作成されるデータのアイコンを表 示します。グレー表示のデータは作成されません。

・メッセージに音源を割り付けると、メッセージのアイコ ンが有効となり、ファイル数を表示します。



6作成

[作成] ボタンをクリックします。 ・案内メッセージを表示します。



[OK] ボタンをクリックします。

- ・データの作成を開始します。
- ・案内メッセージを表示します。



[OK] ボタンをクリックします。

- ・【スケジュール設定初期画面】に戻 ります。
- ハードウェア取り外しの案内メッ セージを表示します。※



USBメモリが接続されたドライブ を選択して [停止] ボタンをクリッ クします。

·USBメモリが安全に取り外しでき

④音源ファイルフォルダの選択

フォルダアイコンをクリックします。 ・【フォルダの参照】画面を表示します。



音源が保存されているフォルダを選 択して [OK] ボタンをクリックし

·「音源ファイル一覧」に有効な音源ファ イルを表示します。

⑤音源の割り付け

メッセージ一覧でチャンネル番号を 選択し、音源ファイルで割り付けた い音源を選択して「割り付け」ボタ ンをクリックします。

・メッセージ一覧の「ファイル名/再 生時間」欄に、選択した音源のファ イル名と再生時間を表示します。

(A) 割り付けの解除

割り付けを解除したいチャンネル番 号を選択して、[解除] ボタンをク リックします。

・メッセージ一覧の「ファイル名/再 生時間」欄の表示が消えます。

(B) 音源の一括割付

複数の音源ファイルを一括して割り 付けるときに[一括割付] ボタンを クリックします。

一括割付の確認画面を表示します。



- · [はい] ボタンをクリックします。
- ※一括割付を行なう場合は、あらかじめ 音源のファイル名を「MSG **.wav」 として作成してください。"**" はメッ セージのチャンネル番号 (ch1~99) です。それぞれ該当のチャンネルに割 り付けされます。

⑦装置用データ作成の終了

登録を終わるとき [戻る] ボタンを クリックします。

・【スケジュール設定初期画面】に戻り ます.

※ Windows Vista以外ではハードウェア取り外しの案内メッセージが表示され ません。タスクバーの隠れているインジケーターにおける「ハードウェアの安」 全な取り外し」アイコン・をクリックして取り外してください。

ワンポイント

- ●本システムで使用できる音源ファイルは、次の形式の 音源ファイルです。本体装置以外で音源を作成する場 合は、これらのファイル形式で作成してください。
- ・μ-law 8 ビットモノラル 22.050kHz
- · PCM 16 ビットモノラル 22.050kHz
- ・PCM 16 ビットモノラル 44.100kHz

メモ


ネットワーク機能(一般用)

本体装置と制御用パソコンを同じネットワーク(LAN)に接続して、放送スケジュールの臨時変更やデータの転送、自動放送の開始/停止、手動放送などを、制御用パソコンからネットワーク経由で行うことができます。 これらのネットワーク経由の操作は、本体装置が自動放送セット中でも行なうことができます。

■ 初期画面の構成

【初期画面】で[ネットワーク機能]タブをクリックします。

・【ネットワーク機能初期画面】を表示します。



操作選択ボタン

各操作は、次の操作選択ボタンをクリックすることから始めます。 グレー表示のボタンは、ネットワーク設定で「ネットワーク接続を使用する」に設定すると有効になります。

● [ネットワーク設定] ボタン

ネットワーク機能を「使用する/使用しない」、IP アドレスの登録など、ネットワーク接続の登録画面を呼び出すときクリックします。

● [本日スケジュール] ボタン

本日スケジュールのステップ変更や、放送時間の繰上げ・繰下げ/休止の登録画面を呼び出すときにクリックします。

● [繰上げ、繰下げ、休止] ボタン

設定済みのスケジュールを、翌日以降の指定した日付単位で 「繰上げ、繰下げまたは放送休止」する登録画面を呼び出すと きにクリックします。

● [年間スケジュール] ボタン

年間スケジュールで、特定日を登録する画面を呼び出すとき にクリックします。

● [データ書込] ボタン

スケジュールやメッセージなどのデータを、制御用パソコンから本体装置へ書き込むときの操作画面を呼び出すときにクリックします。

● [データ読込] ボタン

本体装置に登録されているスケジュールやメッセージなどの データや、リモート放送の履歴を制御用パソコンに読み込む ときの操作画面を呼び出すときにクリックします。

● [スケジュール確認] ボタン

本体装置に登録されているスケジュールを確認するときにク リックします。

● [手動放送] ボタン

制御用パソコンからネットワーク(LAN)経由で手動放送する操作画面を表示するときにクリックします。

STOP お願い

●自動放送セット中にネットワーク機能でデータの転送や書き込みを行なうと、自動放送は一旦解除され、転送が終了 すると自動的に再セットされます。従って定時放送などの放送中は放送が中断されます。放送中の操作は避けていた だくことをお薦めします。

また、転送が終了したときに、本体装置がリモート放送を行なっている場合は、右の表示となり、自動再セットができません。 [自動放送] ボタンをクリックして、再セットしてください。



1. ネットワーク設定の登録

本体装置と制御用パソコンを LAN 接続で使用する場合のネットワーク接続の登録を行ないます。

■ 登録画面の呼び出し

- 1. 【ネットワーク機能初期画面】で、[ネットワーク設定] ボタンをクリックします。
 - ・ 【ネットワーク接続の設定】画面になります。

■ 登録のしかた

①ネットワーク接続を使用する

チェックボックスをクリックして「ネットワークを使用する」にします。

・接続先ネットワーク情報および [接続テスト] ボタンが有効になります。

接続テスト

[接続テスト] ボタンをクリックすると、 本体装置との接続確認ができます。

・接続ができると、次の表示となります。




[OK] ボタンをクリックすると、【ネットワーク接続設定】 画面に戻ります。

·接続できない場合は、次の表示となります。



[OK] ボタンをクリックすると、【ネットワーク接続設定画面】 に戻ります。本体装置の登録などを確認してください。



②接続先ネットワーク情報

本体装置のIPアドレスを入力します。

通常、ポート番号は変更しないでください。

3 登録

[登録] ボタンをクリックすると、 【ネットワーク機能初期画面】(下図) を表示します。


・操作選択ボタンは、全てのボタン が有効になります。

④ネットワーク接続設定の終了

ネットワーク接続設定を終わると きに[戻る] ボタンをクリックし ます

·【ネットワーク機能初期画面】に 戻ります。

【ネットワーク機能初期画面】



[操作選択] ボタン

パスワードを設定していないとき、およびマスターパスワードでログインしたときは、全てのボタンが選択できます。

ワンポイント

- ネットワーク機能を使用して、本日スケジュールの臨時変更や設定データの転送などを行なう場合、本体装置と接続できるパソコンは1台のみです。同時に2台以上のパソコンで操作することはできません。
 - ・上記の場合でも、別のバソコンから「スケジュール確認」、「LAN手動放送」の操作はできます。
- ネットワーク機能を使用しない場合は、チェックボックスのチェックを外して[登録]ボタンをクリックします。[ネットワーク設定]ボタン以外の操作選択ボタンがグレー表示の【ネットワーク機能初期画面】になります。

ワンポイント

●本体装置で操作中は、「ネットワーク設定」以外のネットワーク機能は操作できません。[操作選択] ボタンをクリックすると、次の画面を表示します。



─ LAN 接続中の本体装置の表示 -

LAN接続でご使用の場合、制御用パソコンでの操作により本体装置に次のように表示される場合があります。 このときは、本体装置での操作はできません。

く LAN セツソ・クチュウ デ、ス > ホンタイソウサ デ、キマセン

ただし、自動放送およびリモート放送は動作します。

2. 本日スケジュールの変更登録


制御用パソコンからネットワーク(LAN)経由で本日のスケジュール変更ができます。本日スケジュール変更には「定時放送ステップの変更」、「BGM / 間隔放送の変更」、「定時放送 繰上げ・繰下げ/休止の変更」の3種類があります。

■ 登録画面の呼び出し

- 1. 【ネットワーク機能初期画面】で、[本日スケジュール] ボタンをクリックします。
 - ・本体装置と接続して、【本日スケジュール】の変更登録画面になります。(本体装置内の本日のスケジュールを表示します。)

■ 変更登録のしかた

●定時放送ステップの変更



- 本日スケジュール変更時の本体装置の表示

ネットワークで本日スケジュールの変更を行なうと、本体装置のパターン番号は、LANと表示します。 《本日スケジュール確認時の例》

> 2014/ 7/ 9 WED LAN [LANスケジュール]

《自動放送中の例》

7/ 9 WED 13:45:08 LAN 15:00 CHM 2, MSG10(1) 変更されたパターンに は、"*"が付きます。 パターン [1*]

変更された内容が表示されます。

・コメント欄は空欄にな ります。

転送後の【本日スケジュール】画面

更した内容をキャンセルして【ネットワーク機能初期画面】に戻ります。



本体操作パネル画面について —

【ネットワーク機能初期画面】の [ネットワーク設定] ボタン以外の操作ボタンをクリックすると、次の 【本体操作パネル】 画面を表示します。

※スケジュール確認のときは、【本体操作パネル】画面はグレー表示となります。



[自動放送] ボタン・ランプ

自動放送を開始/停止するときにクリックします。


- ●自動放送の開始
- ①待機中に [自動放送] ボタンをクリックします。
 - ・「自動放送セット」の確認画面を表示します。



- ② [はい] ボタンをクリックすると自動放送を開始します。
 - ・自動放送ランプが緑色に変わり、状態表示に【自動放送】と 表示します。


●自動放送の停止

- ①自動放送中に [自動放送] ボタンをクリックします。
 - ・「自動放送解除」の確認画面を表示します。




- ② [はい] ボタンをクリックすると自動放送を停止します。
 - ・自動放送ランプが黒色に変わります。

● BGM/ 間隔放送の変更



転送後の【本日スケジュール】画面



変更された内容が表示されます。 ・コメント欄は空欄になります。


●定時放送 (繰上げ・繰下げ、休止の変更)

放送時間の繰上げ・繰下げおよび放送休止の変更は、定時放送および BGM / 間隔放送の両方に適用されます。

①定時放送画面の呼び出し

[定時放送] タブをクリックします。

・定時放送のスケジュール画面になります。



⑥転送

変更内容に間違いがないことを確認して、 [転送] ボタンをクリックします。

・確認画面を表示します。



・[はい] ボタンをクリックすると、変更した データが本体装置に転送されます。

休止のスケジュール確認画面例

《スケジュール確認したとき》



休止のステップが網掛けになります。

《[適用] ボタンをクリックしたとき》



②繰上げ・繰下げ、休止画面の呼び出し

[繰上げ・繰下げ、休止] タブをクリックします。

③時刻の指定

《時刻》ボックスへ、繰上げ・繰下げ、休止を開始する時刻を入力します。

- \cdot [▲ / \mathbf{v}] ボタンをクリックして、指定することもできます。
- ・時刻は24時間制で入力します。

④繰上げ・繰下げ、休止の指定

繰上げ/繰下げ/休止いずれかのオプションボタンをク リックします。


繰上げ・繰下げの場合は、その時間を入力します。

- \cdot [▲/▼] ボタンをクリックして、指定することもできます。
- ・時間は1~60分の範囲で入力できます。

⑤スケジュールの確認

[スケジュール確認] ボタンをクリックすると、繰上げ、 繰下げまたは休止を行なったスケジュールの確認ができます。

- (a) 繰上げまたは繰下げされた時刻を表示します。
 - ・休止の場合は、該当のステップが網掛けになります。



- (b) **[取り消し]** ボタン
 - ・設定を取り消して、繰上げ・繰下げ、休止画面に戻ります。
- (c) [適用] ボタン
 - ・設定を適用して、繰上げ・繰下げ、休止画面に戻ります。
- (d) 表示情報
 - ・定時放送一覧に表示されている、スケジュールの情報を表 します。

BGM / 間隔放送のスケジュール確認画面例



ワンポイント

- BGM / 間隔放送の「開始時刻」または「終了時刻」 が休止の時間帯に重なる場合は、休止時間帯での放送 は行ないません。
- 「装置設定 時刻の最小単位」(74 ページ)を「秒」で ご使用の場合は、繰上げ・繰下げはできません。

3. 繰上げ・繰下げ、休止の変更登録

制御用パソコンからネットワーク(LAN)経由で、翌日以降の放送スケジュールの繰上げ・繰下げ、休止の変更ができます。

■ 登録画面の呼び出し

- 1. 【ネットワーク機能初期画面】で、「繰上げ・繰下げ、休止」ボタンをクリックします。
 - ・本体装置と接続して、【繰上げ・繰下げ、休止】の変更登録画面になります。(本体装置内の繰上げ・繰下げ/休止内容を表示します。)

■ 変更登録のしかた

●繰上げ・繰下げの変更登録

①繰上げ・繰下げ変更画面の呼び出し


[繰上げ・繰下げ] タブをクリックします。 ・繰上げ・繰下げ変更画面になります。

繰上げ・繰下げ一覧

繰上げまたは繰下げする日付・時刻・時間(分)などを表示します。 ・繰上げ・繰下げの変更は、10日間まで登録できます。

②登録行の指定

繰上げ・繰下げ一覧で空 欄をクリックします。



⑧転送

変更内容に間違いがないことを確認して、[転送] ボタンをクリックします。

・確認画面を表示します。



・[はい] ボタンをクリックすると、変更したデータが 本体装置に転送されます。

9変更登録の終了

変更登録を終わるとき [戻る] ボタンをクリックします。

- ・【ネットワーク機能初期画面】に戻ります。
- ・本体装置に変更データを転送する前にクリックすると、確認 画面を表示します。

2 編集に内容を確実して高面を閉ばす。 GUAD LUAX (4)

[はい] ボタンをクリックすると、変更した内容をキャンセルして【ネットワーク機能初期画面】に戻ります。

●繰上げ・繰下げ登録を削除するには


- 1. 繰上げ・繰下げ一覧の、削除したい日付を選びます。
- 2. 「削除」ボタンをクリックします。
- 3. 【選択行を削除しますか?】と表示されます。 [はい] ボタンをクリックします。
 - ・繰上げ・繰下げ一覧から削除されます。
- 4. [転送] ボタンをクリックします。

③日付の指定

《日付》ボックスへ、変更する日付(年、月、日)を入力します。

- ・翌日以降の日付が入力できます。
- ・年、月、日の各 [▼] ボタンをクリックして、表示されるリストから指定することもできます。

日付指定欄右端の [▼] ボタンをクリックしてカレンダーを表示し、日付を指定することもできます。



,クリックする とカレンダー を表示します。

.日付をクリッ クします。

*変更された日 課パターンに は、*印が付 きます。

- (a) [**《**] ボタン
 - ・クリックすると表示月が戻ります。
- (b) [**》**] ボタン
 - ・クリックすると表示月が進みます。

④時刻の入力

《時刻》ボックスへ、変更を開始する時刻を入力します。

- \cdot [▲/▼]ボタンをクリックして、指定することもできます。
- ・時刻は24時間制で入力します。

⑤繰上げ・繰下げ時間の入力

繰上げまたは繰下げ、いずれかのオプションボタンを クリックして、その時間を入力します。

- · [▲/▼]ボタンをクリックして、指定することもできます。
- ・時間は1~60分の範囲で入力できます。

⑥スケジュール参照

[スケジュール参照] ボタンをクリックす ると、該当日の変更 後の放送スケジュー ルが確認できます。

・[定時放送] [BGM /間隔放送] タブで 画面を切替えて確認 します。



⑦登録


[登録] ボタンをクリックすると、繰上げ・繰下げ一覧 に登録した内容が表示されます。

・続けて登録するときは、②~⑦を繰り返します。

ワンポイント

●「装置設定 時刻の最小単位」(74 ページ)を「秒」で ご使用の場合は、繰上げ・繰下げはできません。

●休止の変更登録



8変更登録の終了

変更登録を終わるとき [戻る] ボタンをクリックします。

- ・【ネットワーク機能初期画面】に戻ります。
- ・本体装置に変更データを転送する前にクリックすると、確認 画面を表示します。

2) 編集した内容を確棄して高面を開います。 (GLX2) しいな(A)


[はい] ボタンをクリックすると、変更した内容をキャンセルして【ネットワーク機能初期画面】に戻ります。

③日付の指定

《日付》ボックスへ、放送休止する日付(年、月、日) を入力します。

- ・翌日以降の日付が入力できます。
- ・年、月、日の各 [▼] ボタンをクリックして、表示されるリストから指定することもできます。

日付指定欄右端の [▼] ボタンをクリックしてカレン ダーを表示し、日付を指定することもできます。



,クリックする とカレンダー を表示します。

-日付をクリッ クします。

※変更された日 課パターンに は、*印が付 きます。


- (a) [《] ボタン
 - ・クリックすると表示月が戻ります。
- (b) [»] ボタン
 - ・クリックすると表示月が進みます。

④時刻の入力

《時刻》ボックスへ、休止を開始する時刻を入力します。
・[▲/▼]ボタンをクリックして、指定することもできます。
・時刻は24時間制で入力します。

⑤スケジュール参照

[スケジュール参照] ボタンをクリックすると、該当日の放送休止のスケジュールが確認できます。



・[定時放送] [BGM / 間隔放送] タブで画面を切替えて 確認します。

6)登録

[登録] ボタンをクリックすると、休止登録一覧に登録 した内容が表示されます。

・続けて登録するときは、②~⑥を繰り返します。

●休止登録を削除するには

- 1. 休止登録一覧の、削除したい日付を選びます。
- 2. [削除] ボタンをクリックします。
- 3. 【選択行を削除しますか?】と表示されます。 [はい] ボタンをクリックします。
 - ・休止登録一覧から削除されます。
- 4. [転送] ボタンをクリックします。

- 繰上げ・繰下げ、休止変更時の本体装置の表示

ネットワークで繰上げ・繰下げ、休止の変更を行なうと、 本体装置の該当日のパターン番号に変更マーク [▶] が付きます。

《年間スケジュール確認時の例》

,スケジュール変更マーク

2014/ 7/ 9 WED •PT 1 [********

4. 年間スケジュールの変更登録

制御用パソコンからネットワーク(LAN)経由で年間スケジュールの特定日の変更ができます。

■ 登録画面の呼び出し

- 1. 【ネットワーク機能初期画面】で、[年間スケジュール] ボタンをクリックします。
 - ・本体装置と接続して、【年間スケジュール】の特定日変更登録画面になります。(本体装置内の特定日カレンダーを表示します。)

■ 変更登録のしかた

登録方法は、「スケジュール設定 3. 年間スケジュールの登録 3-5. 特定日スケジュールの登録」(69 ページ)と同じです。



2 登録

[登録]ボタンをクリックします。

・年間カレンダーの日付をポイントすると、 鉛筆のアイコンが表示されます。

[削除] ボタン

《コメント》ボックス

コメントを登録しておくと

- *該当特定日をポイントすると、登録したコメントがポップアップ表示されます。
- *スケジュール確認画面のコメント欄に、登録したコメントが表示されます。
- 1. チェックボックスをクリックして「✓」 印を付けます。
- 2. 《コメント》ボックスへコメントを入 力します。
 - ・[▼] ボタンをクリックして、リストの中から指定することもできます。

③パターン番号の指定

登録する日課パターン番号をクリックします。 ・反転表示になります。

●特定日スケジュールを削除するには

- 1. 「登録のしかた」の手順①と同じ操作で、特定日スケジュールを削除したいカレンダーを選びます。
- 2. 日課パターン一覧表の、「削除」ボタンをクリックします。
- ・ 年間カレンダーの日付をポイントすると、消しゴムのアイコンが表示されます。
- 3. 削除したいカレンダーの日付をクリックします。
 - ・特定日スケジュールが削除され、通年のスケジュールで登録した日課パターン番号が表示されます。

●全ての特定日スケジュールを削除するには

- 1. [全て削除] ボタンをクリックします。
- 2. 【削除しますか? 削除すると登録されている全ての特定日スケジュールが削除されます。】と表示されます。 [はい]ボタンをクリックします。
 - ・全ての特定日スケジュールが削除され、通年のスケジュールで 登録した日課パターン番号が表示されます。

④パターン番号の登録

該当の日付をクリックします。

・続けて登録するときは、①~④を繰り返します。

登録のしかたは、個々に登録する以外に次の方法があります。

- * [曜日] ボタンをクリックすると、その月の同じ曜日に同じ 日課パターンを登録します。
- *ドラッグすると、その範囲に同じ日課パターンを登録します。 削除も同様にできます。

⑤転送

変更内容に間違いがないことを確認して、[転送] ボタンをクリックします。

・確認画面を表示します。



・[はい] ボタンをクリックすると、変更したデータが本体装置に転送されます。

ワンポイント

- ●本日スケジュールの変更登録、繰上げ・繰下げ/休止の変更登録によって変更された日課パターンには、番号の前に*印が付いて表示されます。(例:*1、*2)
- ●変更されている日課パターンの内、本日分については 特定日を登録することで元の日課パターンに戻りま す。

6変更登録の終了

変更登録を終わるとき [戻る] ボタンをクリックします。

- ・【ネットワーク機能初期画面】に戻ります。
- ・本体装置に変更データを転送する前にクリックすると、確認 画面を表示します。



[はい] ボタンをクリックすると、変更した内容をキャンセルして【ネットワーク機能初期画面】に戻ります。

5. 装置用データの書き込み


本ソフトで作成したスケジュールなどの装置用データを、ネットワーク(LAN)経由で本体装置に書き込みできます。

■ データ書き込み画面の呼び出し

- 1. 【ネットワーク機能初期画面】で、[データ書込] ボタンをクリックします。
 - ・本体装置と接続して、【装置用データ書込】画面になります。(編集中のスケジュール内容を表示します。)

■ 書き込みのしかた

●スケジュールデータの書き込み



ワンポイント

●スケジュールデータを書き込みしたときは、本体装置に設定されている「本日スケジュールの変更登録」、「繰上げ・繰下げ/休止の変更登録」は、全て消去されます。変更が必要な場合は、再度、変更登録してください。

— エラー表示について -

クします。

戻ります。

・【ネットワーク機能初期画面】に

作成したデータに不合理があると、エラー一覧として表示されます。

- ●警告: この表示があるときは、エラーが解決するまで、 装置用データの作成ができません。データを確 認してください。
- ●注意:運用上、問題がないか確認してください。問題がなければ[次へ]ボタンをクリックすると装置用データの作成を継続します。
 - ・エラー表示例



●音源ファイルの割り付け

外部で録音した音源を、自作チャイムやメッセージに割り付けて本体装置に書き込みます。 スケジュールデータを書き込みしない場合は、スケジュールチェックボックスのチェックを外します。 スケジュールデータと同時に書き込みする場合は、「スケジュールデータの書き込み」手順①のあとに以下の操作で行な います。

◆自作チャイムの書き込み

①【音源ファイルの割り付け】画面の呼び出し [音源ファイルの割り付け] ボタンをクリック します。

·【音源ファイルの割り付け】 画面を表示します。

総録音時間 (標準音質換算の時間)

本体装置内の自作チャイムとメッ セージの合計時間を表示します。

外部音源のチャイムを割り付けし たときは、その録音時間で計算さ れます。録音時間が満杯になる と、赤文字で表示します。

書込対象

本体装置に書き込むデータのアイコン を表示します。グレー表示のデータは 書き込みません。

・自作チャイムに音源を割り付けると、 チャイムのアイコンが有効となり、ファ イル数を表示します。


②【チャイム】画面 の呼び出し

[チャイム] タブを クリックします。

・【チャイム一覧】 画面を表示しま す。

本体装置内の自作チャ イム情報

割り付けした外部音源 のチャイム情報



③音源ファイルフォルダの選択

フォルダアイコンをクリックします。 ・【フォルダの参照】画面を表示します。

音源が保存さ れているフォ ルダを選択し て [OK] ボ タンをクリッ クします。



・「音源ファイル一覧」に有効な音源ファ イルを表示します。

[再生/停止] ボタン

チャイムまたはメッセージを再生するとき に、該当ファイルをクリックして [▶] ボタ ンをクリックします。

再生を止めるときは [■] ボタンをクリック します。

再生音量はパソコンのスピーカボリュームで 調整します。

5書き込み

[書込]ボタンをクリックします。 確認メッヤージを表示します。

戻る



[はい]ボタンをクリックします。 データの書き込みを開始します。 ·書き込みを終了すると、案内メッ セージを表示します。



[OK] ボタンをクリックします。

- ・【装置用データ書込】画面に戻り ます。
- 本体表示の録音状態は、割り付 けた音源の録音時間に変わりま
- 総録音時間が再計算されて表示 されます。

④音源の割り付け

チャイム一覧でチャンネル番号を選 択し、音源ファイルで割り付けたい 音源を選択して[割り付け] ボタン をクリックします。

・チャイム一覧の「ファイル名/再生 時間」欄に、選択した音源のファイ ル名と再生時間を表示します。

(A) 割り付けの解除

割り付けを解除したいチャンネル番 号を選択して、[解除] ボタンをク リックします。

・チャイム一覧の「ファイル名/再生 時間」欄の表示が消えます。

(B) 音源の一括割付

複数の音源ファイルを一括して割り 付けるときに[一括割付] ボタンを クリックします。

一括割付の確認画面を表示します。



- ・[はい] ボタンをクリックします。
- ※一括割付を行なう場合は、あらかじめ 音源のファイル名を「CHM_**.wav」 として作成してください。"**"は自作 チャイムのチャンネル番号 (ch16~ 30) です。それぞれ該当のチャンネル に割り付けされます。

ワンポイント

●録音時間が満杯の状態で、「書込]ボタンをクリック すると、「作成音声の総録音時間が60分を超えていま す。」と表示されて、書き込みができません。

⑥自作チャイム書込の終了

自作チャイムの書き込みを終わると き [戻る] ボタンをクリックします。 ・ 【ネットワーク機能初期画面】に戻り ます。

◆メッセージの書き込み

の呼び出し

をクリックします。

本体装置内のメッセー

ジ情報


①【音源ファイルの割り付け】画面の呼び出し [音源ファイルの割り付け] ボタンをクリック

・【音源ファイルの割り付け】 画面を表示します。

総録音時間(標準音質換算の時間)

本体装置内の自作チャイムとメッ セージの合計時間を表示します。

外部音源のメッセージを割り付けし たときは、その録音時間で計算さ れます。録音時間が満杯になると、 赤文字で表示します。



[再生/停止] ボタン


チャイムまたはメッセージを再生するとき に、該当ファイルをクリックして [▶] ボタ ンをクリックします。

再生を止めるときは [■] ボタンをクリック します。

・再生音量はパソコンのスピーカボリュームで 調整します。

⑤書き込み

[書込]ボタンをクリックします。 確認メッセージを表示します。



[はい]ボタンをクリックします。 ・データの書き込みを開始します。

・書き込みを終了すると、案内メッ セージを表示します。



- [OK] ボタンをクリックします。 ・【装置用データ書込】画面に戻り
- ます. ・本体表示の録音状態は、割り付 けた音源の録音時間に変わりま
- ・総録音時間が再計算されて表示 されます。

ワンポイント

- ●本システムで使用できる音源ファイルは、次の形式の 音源ファイルです。
 - ・μ-law 8 ビットモノラル 22.050kHz
 - · PCM 16 ビットモノラル 22.050kHz
 - ・PCM 16 ビットモノラル 44.100kHz

本体装置以外で音源を作成する場合は、上記のファイ ル形式で作成してください。

●録音時間が満杯の状態で、[書込] ボタンをクリック すると、「作成音声の総録音時間が60分を超えていま す。」と表示されて、書き込みができません。

書认対象


本体装置に書き込むデータのアイコン を表示します。グレー表示のデータは 書き込みません..

・メッセージに音源を割り付けると、メッ セージのアイコンが有効となり、ファ イル数を表示します。

③音源ファイルフォルダの選択

フォルダアイコンをクリックします。 ・【フォルダの参照】画面を表示します。

音源が保存さ ■ れているフォ ルダを選択し て[0K] ボ タンをクリッ クします。



「音源ファイル一覧」に有効な音源ファ イルを表示します。

④音源の割り付け

メッセージ一覧でチャンネル番号を 選択し、音源ファイルで割り付けた い音源を選択して [割り付け] ボタ ンをクリックします。

・メッセージー覧の「ファイル名/再 生時間」欄に、選択した音源のファ イル名と再生時間を表示します。

(A) 割り付けの解除

割り付けを解除したいチャンネル番 号を選択して、[解除] ボタンをク リックします。

・メッセージ一覧の「ファイル名/再 生時間」欄の表示が消えます。

(B) 音源の一括割付

複数の音源ファイルを一括して割り 付けるときに「一括割付」ボタンを クリックします。

一括割付の確認画面を表示します。



- ・[はい] ボタンをクリックします。
- ※一括割付を行なう場合は、あらかじめ 音源のファイル名を「MSG_**.wav」 として作成してください。 "**" はメッ セージのチャンネル番号 (ch1~99) です。それぞれ該当のチャンネルに割 り付けされます。

⑥メッセージ書込の終了

メッセージの書き込みを終わるとき [戻る] ボタンをクリックします。

・ 【ネットワーク機能初期画面】に戻り ます。

6. データの読み込み

本体装置内のスケジュールデータや音源ファイル、および本体装置でリモート放送を行なった履歴(CSV形式のファイル)などを、ネットワーク(LAN)経由で制御用パソコンに読み込みできます。

■ データ読み込み画面の呼び出し

- 1. 【ネットワーク機能初期画面】で、[データ読込] ボタンをクリックします。
 - ・本体装置と接続して、【データ読込】画面になります。(本体装置内のスケジュール、チャイム、メッセージ情報を表示します。)

■ 読み込みのしかた

①保存先の指定

[保存先指定] ボタンをクリックして、 本体装置データを保存するフォルダ を指定します。

・表示される【フォルダの参照】画面で 指定します。



②スケジュールの選択

スケジュールデータを読み込む場合は、スケジュールチェックボックスをクリックしてチェックを付けます。 ・スケジュール名、更新日時などが表示されています。

③チャイム、メッセージの選択

読み込みする自作チャイムおよびメッセージの選択欄をクリックしてチェックを付けます。

- ・チェックを外すときは、もう一度クリックします。
- ・[全選択/選択反転/全解除] ボタン で選択することもできます。

④リモート放送履歴の選択


リモート放送の履歴を読み込む場合 は、チェックボックスをクリックし てチェックを付けます。

・必要であればファイル名を変更します。

⑤読み込み

選択した内容に間違いがないことを確認して、[読込] ボタンをクリックします。

・確認画面を表示します。



- ·[はい] ボタンをクリックすると、データ が指定したフォルダに読み込まれます。
- ・読み込みが終了すると、編集対象に「する / しない」の確認画面を表示します。



- ・[はい] ボタンをクリックすると、読み込みしたファイルが本ソフトで開かれ、編集ができます。
- ・[いいえ] ボタンをクリックした場合は、 あとで保存フォルダからファイルを開いて 編集します。

読込対象

読み込みするデータのアイコンを表示します。

- チャイム、メッセージは選択されたファイル数を表示します。
- ・選択されていないデータのアイコンは、グ レー表示になります。

[全選択/選択反転/全解除] ボタン

[全選択] :クリックすると、表示されてい

る全てのファイルが選択されて チェックが付きます。

[選択反転]:クリックすると、選択ファイル

と否選択ファイルが入れ替わり

ます。

[全解除] : クリックすると、選択されてい

る全てのファイルの選択が解除 されてチェックが外れます。



[削除]ボタン

本体装置内の自作チャイムまたは メッセージを削除するときに、該当 ファイルをクリックして [削除] ボ タンをクリックします。

・確認画面を表示します。《チャイム削除の場合》



《メッセージ削除の場合》



・[はい] ボタンをクリックすると、 録音は消去され、チャイム、メッセージ一覧から削除されます。

ワンポイント

⑥データ読込の終了

戻ります。

データの読み込みを終わるとき

「戻る] ボタンをクリックします。

・【ネットワーク機能初期画面】に

●リモート放送履歴を読み込むときに、本体装置でリモート放送がない場合は、[読込] ボタンをクリックすると、次の画面を表示します。



●読み込んだチャイム、メッセージを再生するには

チャイムおよびメッセージを選択して読み込みを終了すると、[再生/停止] ボタンが有効になります。

再生したいファイルをクリックして [▶] ボタンをクリックすると再生が始まります。

再生を止めるときは [■] ボタンをクリックします。

・再生音量はパソコンのスピーカボリュームで調整します。

●リモート放送履歴を確認するには

読み込まれたリモート放送履歴は、指定した保存先に CSV 形式のファイルで、次のように書き込まれます。

・ファイル名: REMOTE.CSV ※ファイル名は、保存時に変更できます。

リモート放送履歴は、表計算ソフトで確認できます。

《リモート放送履歴の例》

	A	В	С	D	Е	F	G	Н	I
1	放送開始日	放送開始時刻	リモート番号	開始チャイム	メッセージ	送出回数	終了チャイム	要求元	結果
2	2007/5/18	17:12:03	1	1	1	1	0	リモート 端子	放送
3	2007/5/21	17:32:12	1	1	1	1	0	リモート 端子	放送

●リモート放送履歴を消去するには

リモート放送履歴は、本体装置に 100 件まで記録され、 以後は古い履歴から削除されます。

ネットワークで読み込みしても消去されません。消去するには、「ログ消去」ボタンをクリックします。



·[はい] ボタンをクリックすると、本体装置内のリモート放送履 歴は全て消去されます。

─ データ読み込み時の確認画面について -

データを読み込むとき、保存先フォルダに以前に作成したファイルがある場合には、次の様な確認画面が表示されます。



- ・[はい] ボタンをクリックすると、ファイルを上書きしてデータ を読み込みます。
- ·[いいえ] ボタンをクリックすると、データ読み込みを中止します。 保存先を変更してください。

スケジュールデータを読み込むとき、現在編集中のスケジュールの場合には、次の様な確認画面が表示されます。



- ・[はい] ボタンをクリックすると、ファイルを上書きしてデータ を読み込みます。
- \cdot [いいえ] ボタンをクリックすると、データ読み込みを中止します。 保存先を変更してください。

ワンポイント

●本体装置から読み込まれたチャイムおよびメッセージは、Waveファイルとして指定したフォルダに保存されます。

ファイル名は、自動的に各チャンネル番号により次のように付けられます。

・チャイム : CHM **.wav

(** はチャンネル番号 16~30)

・メッセージ: MSG_**.wav

(** はチャンネル番号 01 ~ 99)

●「データ読込」で読み込んだチャイムおよびメッセージは、そのときの【データ読込】画面を開いている間のみ再生ができます。

7. スケジュール確認

制御用パソコンからネットワーク(LAN)経由で本日スケジュールの確認ができます。この画面では、スケジュールの変更などの操作はできません。


■ 確認画面の呼び出し

- 1. 【ネットワーク機能初期画面】で、[スケジュール確認] ボタンをクリックします。
 - ・【スケジュール確認】画面になります。

■ 確認のしかた

●定時放送の確認





放送時刻がタイムチャートで表示されます。



____ [再読込]ボタン

クリックすると最新の 情報に更新されます。

②定時放送確認の終了

定時放送の確認を終わるとき [戻る] ボタンをクリックします。

·【ネットワーク機能初期画面】に戻ります。

● BGM /間隔放送の確認


①【BGM 放送画面】の呼び出し

[BGM / 間隔放送] タブをク リックします。

·BGM/間隔放送の登録画面に なります。

BGM / 間隔放送一覧

本日の放送スケジュールが表示されます。



[再読込] ボタン

クリックすると最新の 情報に更新されます。

② BGM /間隔放送確認の終了

BGM / 間隔放送の確認を終わるとき [戻る] ボタンをクリックします。


·【ネットワーク機能初期画面】に戻ります。

8. LAN 手動放送


制御用パソコンからネットワーク(LAN)経由で手動放送ができます。


■ 手動放送画面の呼び出し

- 1. 【ネットワーク機能初期画面】で、[手動放送] ボタンをクリックします。
 - ・【手動放送】画面になります。




● LAN 手動放送を中止するとき





■ 放送パターンを設定するには



■ 放送パターンを削除するには

- 1. 放送パターンの設定画面で、削除したい放送パターンをクリックします。
- 2. [削除] ボタンをクリックします。
- 3. 【選択行を削除しますか?】と表示されます。 [はい] ボタンをクリックします。
 - ・放送パターン一覧から削除されます。

■ LAN 手動放送の操作中に、本体装置でボタン操作 を行なうと・・・・

本体装置と接続してLAN手動放送の操作を行なっているときに、本体装置でボタン操作が行なわれると、次の表示となり接続が切断されます。



・本体装置の状態を確認してください。

ワンポイント

●手順4で[登録]ボタンをクリックしたとき、選択したチャンネルが録音されていない場合は、次のように表示します。



該当チャンネルに録音をしてください。

第4章 データ入力ソフト 学校用編

スケジュール設定(学校用)

自動放送で使用するチャイム、メッセージ、放送スケジュールなどの作成、および、本体装置の機能設定、装置用データの 作成を行います。

登録したスケジュールの有効期間は、登録した年を含め最大 10 年です。

(例1) 2014/1/1 に登録した場合 ⇒ 有効期限: 2023/12/31 (有効期間: 10年)


(例2) 2014/10/1 に登録した場合 ⇒ 有効期限: 2023/12/31 (有効期間: 9年と 92日)

そのため、有効期間内にスケジュールを再登録してください。

■初期画面の構成

【初期画面】で[スケジュール設定]タブをクリックします。

・【スケジュール設定初期画面】を表示します。



登録選択ボタン

各登録は、次の登録選択ボタンをクリックすることから始めます。

● [1. チャイム、メッセージ] ボタン

チャイム一覧およびメッセージ一覧の登録画面を呼び出すときクリックします。

● [2. 日課パターン] ボタン

日課パターン一覧および日課パターン表の登録画面を呼び出すときクリックします。

● [3. 年間スケジュール] ボタン

年間スケジュールの登録画面を呼び出すときクリックします。

●[4. 年間スケジュール表]ボタン

年間スケジュールの確認画面を呼び出すときクリックしま す。

● [5. 装置設定] ボタン

装置設定の登録画面を呼び出すときクリックします。

● [6. 装置用データ作成] ボタン

装置へ入力するスケジュールデータなどを USB フラッシュメモリへ書き込む画面を呼び出すときクリックします。

1. チャイム・メッセージの登録


自動放送などで使用する、チャイムおよびメッセージの名前などの登録を行ないます。なお、メッセージなどの録音は、本体装置で行います。

1-1. チャイムの登録

■登録画面の呼び出し

- 1. 【スケジュール設定初期画面】で、[1. チャイム、メッセージ] ボタンをクリックします。
 - ・【チャイム、メッセージ】一覧の登録画面になります。

■登録のしかた



■修正をするには

登録内容を一覧で表示します。

チャイム一覧

1. 「登録のしかた」の手順②と同じ方法で、修正したいチャンネル番号を選び、修正します。

[削除] ボタン

- 2. [登録] ボタンをクリックします。
- 3. 【上書きしますか?】と表示されます。 [はい] ボタンをクリックします。
 - ・チャイム一覧に、修正された内容が表示されます。

■削除をするには

- 1. 「登録のしかた」の手順②と同じ方法で、削除したいチャンネル番号を選びます。
- 2. [削除] ボタンをクリックします。
- 3. 【選択行を削除しますか?】と表示されます。 [はい] ボタンをクリックします。
 - ・チャイム一覧から削除されます。

ワンポイント

● チャイムのチャンネルは、ch1 ~ 30 の 30ch と外 部チャイムです。チャンネルの割り当ては次のとおり です。

クリックすると、チャイム一覧を印刷します。

詳しくは、「第5章 共通編 登録内容を印刷す

る」(138ページ)を参照してください。


- · ch1 ~ 15 は固定チャイムで、本体装置に内蔵して います。
- ·ch16~30は自作チャイムとして使用できます。
- ・外部チャイムは外部チャイムを使用するときに指定 します。
- チャンネル番号は、青色が日課パターン、黄色がリモート放送、緑色は両方で使用されているチャンネルです。

1-2. メッセージの登録

■登録画面の呼び出し

- 1. 【スケジュール設定初期画面】で、[1. チャイム、メッセージ] ボタンをクリックします。
 - ・【チャイム、メッセージ】一覧の登録画面になります。

■登録のしかた



■修正をするには

- 1. 「登録のしかた」の手順②と同じ方法で、修正したいメッセージ番号を選び、修正します。
- 2. [登録] ボタンをクリックします。
- 3. 【上書きしますか?】と表示されます。 [はい] ボタンをクリックします。
 - ・メッセージ一覧に、修正された内容が表示されます。

■削除をするには

- 1. 「登録のしかた」の手順②と同じ方法で、削除したいメッセージ番号を選びます。
- 2. [削除] ボタンをクリックします。
- 3. 【選択行を削除しますか?】と表示されます。 [はい] ボタンをクリックします。 ・メッセージー覧から削除されます。

ワンポイント

- ●メッセージは、99 種類 (ch1 ~ 99) 登録できます。
- ●チャンネル番号は、青色が日課パターン、黄色がリモート放送、緑色は両方で使用されているチャンネルです。

メモ

2. 日課パターンの登録


日課パターン一覧表に「パターン名」を、また日課パターン表に「放送内容」を登録します。

2-1. 日課パターン一覧表の登録

■登録画面の呼び出し

- 1. 【スケジュール設定初期画面】で、[2. 日課パターン] ボタンをクリックします。
 - ・【日課パターン一覧表】の登録画面になります。

■登録のしかた



■修正をするには

- 1.「登録のしかた」の手順①と同じ方法で、修正したいパターン番号を選び修正します。
- 2. [登録] ボタンをクリックします。
- 3. 【上書きしますか?】と表示されます。 [はい] ボタンをクリックします。
 - ・日課パターン一覧に、修正された内容が表示されます。

■削除をするには

- 1.「登録のしかた」の手順①と同じ方法で、削除したいパターン番号を選びます。
- 2. [削除] ボタンをクリックします。
 - ・削除の確認画面を表示します。




- ・バターン名と一緒に放送内容も削除する場合は、[はい] ボタン をクリックします。
- ・パターン名だけを削除する場合は、[いいえ] ボタンをクリック します。
- ・削除を中止するときは、[キャンセル] ボタンをクリックします。
- 3. 日課パターン一覧から削除されます。



●日課パターンは、1~99まで登録できます。

■パターンをコピー編集するには

登録済みの日課パターンの一部を修正して、新たな日課パターンとして登録することができます。



①コピー先のパターン番号の指定

《パターン選択》ボックスへコピー先のパターン番号を入力します。

- ・日課パターン一覧の選択された行が反転表示になりま す。
- ・次の方法でも指定できます。
- A : [▲/▼] ボタンをクリックして、指定する。 B : 日課パターン一覧の行をクリックする。

②コピー元のパターン番号の指定

《パターン選択》ボックスへコピー元のパターン番号 を入力します。

- ・次の方法でも指定できます。
 - A : [▲/▼] ボタンをクリックして、指定する。

③ コピー

[コピー] ボタンをクリックすると、コピー元のデータが、そのまま、コピー先へコピーされ日課パターン一覧に表示されます。

- ·続けてコピー編集するときは、①~③を繰り返します。
- ・パターン名や日課パターンの内容を修正します。

ワンポイント

- コピー編集は、コピー元の日課パターンが未登録のと きはコピーできません。
- コピー先にパターン名・装置名が登録されていない場合は、パターン名・装置名もコピーされます。パターン名・装置名が登録されている場合は、放送内容だけがコピーされます。

2-2. 日課パターン表の登録

日課パターン表は、定時放送を登録します。

(1) 定時放送の登録

指定した時刻(定時)に自動放送を行なうための登録を行ないます。


■登録画面の呼び出し

- 1. 【スケジュール設定初期画面】で、[2. 日課パターン] ボタンをクリックします。
 - ・日課パターン一覧表の登録画面になります。
- 2. 《パターン選択》ボックスへパターン番号を入力します。
 - ・日課パターン一覧の選択された行が反転表示になります。
 - ・次の方法でも選択できます。
 - A: [▲/▼] ボタンをクリックして、指定する。
 - B:日課パターン一覧の行をクリックする。
- 3. [日課パターン表の登録] ボタンをクリックします。 *日課パターン表の登録画面になります。

日課パターン一覧表の登録画面



■定時放送の登録のしかた



日課パターン表示欄

登録中の日課パターンが表示されます。

・各ボックスで修正することもできます。

②ステップのコメント入力

《コメント》ボックスへ、その時刻に放送する内容の コメントを入力します。

- · [▼] ボタンをクリックして、リストの中から指定する こともできます。
- ・全角で 15 文字以内です。

③放送時刻の入力

《時刻》ボックスへ、放送する時刻を入力します。

- ・ [▲/▼] ボタンをクリックして、指定することもできます。
- ・時刻は24時間制で入力します。

④チャイムの入力

《チャイム》ボックスへ、その時刻に放送するチャイム番号を入力します。

- · [▼] ボタンをクリックして、リストから指定すること もできます。
- 放送しないときは、「O」を入力します。また、リストから指定するときは、「OFF」を指定します。

⑤メッセージの入力

《メッセージ》ボックスへ、その時刻に放送するメッセージ番号を入力します。

- ・[▼] ボタンをクリックして、リストから指定すること もできできます。
- ・放送しないときは、「O」を入力します。また、リストから指定するときは、「OFF」を指定します。

⑥送出回数の入力

《送出回数》ボックスへ、メッセージの送出回数を入 力します。

・[\triangle /▼] ボタンをクリックして、指定することもできできます。

7新規

[新規] ボタンをクリックすると、登録した内容が定時放送一覧に新しいステップとして表示されます。

・続けて、登録するときは、①~⑦を繰り返します。

104

クリックすると、日課パターン表を

印刷します。詳しくは、「第5章共

通編 登録内容を印刷する」(138

ページ)を参照してください。

■修正をするには

- 1. 「定時放送の登録のしかた」の手順①と同じ方法で、修正したいステップを選び、修正します。
- 2. [変更] ボタンをクリックします。
- 3. 【上書きしますか?】と表示されます。 [はい] ボタンをクリックします。
 - ・メッセージ一覧に、修正された内容が表示されます。

■削除をするには


- 1. 「定時放送の登録のしかた」の手順①と同じ方法で、削除したいステップを選びます。
- 2. 「削除」ボタンをクリックします。
- 3. 【選択行を削除しますか?】と表示されます。 [はい] ボタンをクリックします。 ・メッセージー覧から削除されます。

■ステップを挿入するには

- 1. 「定時放送の登録のしかた」の手順③で、挿入したい放送時刻を入力します。
- 2. [新規] ボタンをクリックすします。
 - ・入力した時刻で新しいステップが追加挿入されます。

■総授業時間について

集計表示欄には、「登録のしかた」の手順②で、コメントが「開始」と付いた時刻から「終了」と付いた時刻までの合計時間が表示されます。



ワンポイント

●連続した複数行を選ぶには 最初の行をクリックします。

キーボードの「Shift」キーを押したままで、最後の行をクリックします。

- ●連続しない複数行を選ぶには キーボードの「Ctrl」キーを押したままで、希望の行 をクリックします。
- ●定時放送は、1 パターンあたり最大 64 ステップまで 登録できます。

3. 年間スケジュールの登録

日課パターンの登録で作成した日課パターン番号をカレンダーに割り付けして、年間スケジュールを登録します。 年間スケジュールには、通年スケジュールと特定日スケジュールがあります。


- ◆通年スケジュールは、毎年、繰り返されるスケジュールで、週間スケジュール・祝日スケジュール・休日スケジュールが あります。
- ◆特定日スケジュールは、臨時休校など指定した年月日にのみ、適用されます。

3-1. 年間スケジュール登録画面

■登録画面の呼び出し

- 1. 【スケジュール設定初期画面】で、[3. 年間スケジュール] ボタンをクリックします。
 - ・【年間スケジュール】の登録画面になります。
 - ・登録画面は、月毎のカレンダーで6ヶ月分表示され、登録済みの日課パターン番号を表示します。

■登録画面の構成



	名 前	機能	
1	《ジャンプ》ボックス	[▼] ボタンをクリックして年月を指定すると、その年月から6ヶ月分を表示します。※年は、現在の年から9年先まで指定できます。	
2	[前の6ヶ月] ボタン	クリックすると、《ジャンプ》ボックスで表示されている年月の、6ヶ月前から6ヶ月 分を表示します。	
3	[次の6ヶ月] ボタン	クリックすると、《ジャンプ》ボックスで表示されている年月の、6ヶ月後から6ヶ月 分を表示します。	
4	[今日] ボタン	クリックすると、今日の月から6ヶ月分を表示します。	
(5)	[全て削除] ボタン	クリックすると、登録されている特定日スケジュールを全て削除します。	
6	[カレンダー年月] タブ	タブをポイントすると、(+)の拡大アイコンが表示され、クリックするとその月を拡大表示します。拡大表示のときにタブをポイントすると、(-)のアイコンが表示され、クリックすると元に戻ります。	
7	[週間スケジュール] ボタン	週間スケジュールを登録するときにクリックします。	
8	[祝日スケジュール] ボタン	祝日スケジュールを登録するときにクリックします。	
9	[休日スケジュール] ボタン	休日スケジュールを登録するときにクリックします。	
10	[印刷] ボタン	特定日または年間スケジュールを印刷するときにクリックします。	
11)	[戻る] ボタン	【スケジュール設定初期画面】に戻すときにクリックします。	

3-2. 週間スケジュールの登録

通年で使用する月ごとの曜日スケジュールを登録します。この週間スケジュールが自動放送の基本となります。


■登録画面の呼び出し

- 1. 【スケジュール設定初期画面】で、「3. 年間スケジュール」ボタンを クリックします。
 - ・【年間スケジュール】の画面になります。
- 2. 【年間スケジュール】画面左下の通年スケジュール登録欄で、[週間 スケジュール〕ボタンをクリックします。
 - ・週間スケジュールの登録画面になります。(【週間スケジュール】・【日課パターン 一覧表】画面)

通年スケジュール登録欄



■登録のしかた



■スケジュールを削除するには

- 1. 日課パターン一覧表の、[削除]ボタンをクリックします。
 - ・月の該当曜日をポイントすると、消しゴムのアイコンが表示さ れます。
- 2. 削除したい月の該当曜日をクリックします。
 - ·前のスケジュールが削除され、「OFF(放送休止)」が表示されます。

ワンポイント

● 登録中の日課パターン番号は、赤色で表示されます。 [戻る] ボタンなどをクリックして、再表示させると 黒色になります。

3-3. 祝日スケジュールの登録

通年で使用する祝日スケジュールを登録します。国民の祝日は、あらかじめ登録されていますが、それ以外にも全体で25 日分登録できます。

■登録画面の呼び出し

- 1. 【スケジュール設定初期画面】で、[3. 年間スケジュール] ボタンを クリックします。
 - ・【年間スケジュール】の画面になります。
- 2. 【年間スケジュール】画面左下の通年スケジュール登録欄で、「祝日 スケジュール〕ボタンをクリックします。

第日課/物

・祝日スケジュールの登録画面になります。(【祝日スケジュール】・【日課パターン 一覧表】画面)

モード 登録 削除

通年スケジュール登録欄



■登録のしかた

1登録 [登録] ボタンをクリック します。

祝日をポイントすると、 鉛筆のアイコンが表示さ

②パターン番号の指定

登録する日課パターン番 号をクリックします。

・反転表示になります。

■スケジュールを削除するには

- 1. 日課パターン一覧表の、「削除」ボタンをクリックします。 ・祝日一覧をポイントすると、消しゴムのアイコンが表示されます。
- 2. 祝日一覧で削除したい日課パターン番号をクリックし ます。
 - ・日課パターン番号が空欄になります。

[削除] ボタン



[印刷] ボタン

クリックすると、祝日スケジュール

を印刷します。詳しくは、「第5章 共通編 登録内容を印刷する」(138 ページ)を参照してください。

③パターン番号の登録

該当の祝日をクリックします。

- ・続けて登録するときは、2~3を繰り返します。 登録のしかたは、個々に登録する以外に次の方法が あります。
- * [祝日] ボタンをクリックすると、全部の祝日に同じ 日課パターンを登録します。
- * [全選択] ボタンをクリックすると、全部の祝日に同 じ日課パターンを登録します。
- *ドラッグすると、その範囲に同じ日課パターンを登録

削除も同様にできます。

[祝日の編集] ボタン

祝日の変更や追加、削除するとき、クリックします。

4登録の終了

祝日の編集

戻る

登録を終わるとき [戻る] ボタンをクリック

年間スケジュールの登録画面に戻ります。


108

■祝日の編集のしかた

国民の祝日に変更があったり、追加、削除があるときこの編集機能で登録します。

- 1. 【祝日スケジュール】画面で、[祝日の編集] ボタンをクリックします。
 - ・祝日スケジュールの編集画面になります。

●祝日を追加する場合



●祝日を削除する場合

1. 祝日一覧で削除したい行をクリックします。

・月日順に並び替えて、祝日一覧に表示されます。

ルの登録画面に戻り、日課パターン番号を登録します。

- 2. [削除] ボタンをクリックします。
- 3. 【選択行を削除しますか?】と表示されます。 [はい] ボタンをクリックします。
 - ・祝日一覧から削除されます。

ワンポイント

- 登録中の日課パターン番号は、赤色で表示されます。[戻る]ボタン等をクリックして、再表示させると黒色になります。
- 祝日として登録できる日数は最大 25 日です。
- 祝日が日曜日と重なった場合、その直後の「国民の祝日でない日」は振替休日となり、祝日で登録したパターン番号が放送されます。

3-4. 休日スケジュールの登録

通年で使用する祝日以外の学校独自の休日スケジュール(例えば、夏休みや春休みなど)を登録します。


■登録画面の呼び出し

- 1. 【スケジュール設定初期画面】で、[3. 年間スケジュール] ボタンを クリックします。
 - ・【年間スケジュール】の画面になります。
- 2. 【年間スケジュール】画面左下の通年スケジュール登録欄で、「休日 スケジュール」ボタンをクリックします。
 - ・休日スケジュールの登録画面になります。(【休日スケジュール】・【日課パターン 一覧表】画面)

通年スケジュール登録欄



■登録のしかた



■スケジュールを削除するには

- 1. 日課パターン一覧表の、[削除] ボタンをクリックします。
 - ・休日一覧の日付をポイントすると、消しゴムのアイコンが表示 されます。
- 2. 削除したい日付をクリックします。
 - ・空欄になります。

ワンポイント

● 登録中の日課パターン番号は、赤色で表示されます。 [戻る]ボタン等をクリックして、再表示させると黒 色になります。

3-5. 特定日スケジュールの登録

臨時休校など、指定した年月日のみに適用される特定日スケジュールを登録します。

■登録のしかた

通年スケジュール登録

登録画面は、年間スケジュールの登録画面を使います。

①カレンダー選択 2)登録 カレンダーを選択します。く [登録]ボタンをクリックします。 わしくは、「年間スケジュー 年間カレンダーの日付をポイン トすると、鉛筆のアイコンが表示 ル登録画面 | (106ページ) されます。 をご覧ください。 ③パターン番号の指定 登録する日課パターン番号をク リックします。 ・反転表示になります。 [全て削除] ボタン 014年 - 6月 - 前の6ヶ月 | 次の6ヶ月 | 今日 2014/6/11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 0FF 1 1 18 19 20 21 0FF 1 1 2 1 0FF 22 23 24 25 26 27 28 9 30 OFF 7 28 29 30 31 OFF OFF OFF OFF 25 26 27 28 29 30 OFF OFF OFF OFF OFF 9 10 11 12 13 14 OFF OFF 1 2 1 1 18 17 18 19 20 21 24 25 26 27 28 29 IFF OFF 2 1 1 0F1

[印刷] ボタン

クリックすると、特定日スケジュールを印刷します。詳しくは、「第5章 共通編 登録内容を印刷する」 (138ページ) を参照してください。

展も

■特定日スケジュールを削除するには

連盟スケジュール 祝日スケジュール 休日スケジュール

- 1.「登録のしかた」の手順①と同じ操作で、特定日スケジュールを削除したいカレンダーを選びます。
- 2. 日課パターン一覧表の、[削除]ボタンをクリックします。
 - ・年間カレンダーの日付をポイントすると、消しゴムのアイコンが表示されます。
- 3. 削除したいカレンダーの日付をクリックします。
 - ・特定日スケジュールが削除され、通年のスケジュールで登録した日課パターン番号が表示されます。

■全ての特定日スケジュールを削除するには

- 1. [全て削除] ボタンをクリックします。
- 2. 【削除しますか? 削除すると登録されている全ての特定日スケジュールが削除されます。】と表示されます。 [はい]ボタンをクリックします。
 - ・全ての特定日スケジュールが削除され、通年のスケジュールで 登録した日課パターン番号が表示されます。

[削除] ボタン

《コメント》ボックス

コメントを登録しておくと

- *該当特定日をポイントすると、 登録したコメントがポップ アップ表示されます。
- *スケジュール確認画面のコメント欄に、登録したコメント が表示されます。
- 1. チェックボックスをクリックして「✓」印を付けます。
- 2. 《コメント》ボックスへコ メントを入力します。
 - · [▼] ボタンをクリックして、 リストの中から指定するこ ともできます。

[曜日] ボタン

4 パターン番号の登録

該当の日付をクリックします。

- · 続けて登録するときは、①~④を繰り返します。
- 登録のしかたは、個々に登録する以外に次の方法がありま す。
- * [曜日] ボタンをクリックすると、その月の同じ曜日に同じ 日課パターンを登録します。
- *ドラッグすると、その範囲に同じ日課パターンを登録します。 削除も同様にできます。

5登録の終了

登録を終わるとき、[戻る]ボタンをクリックします。 ・【スケジュール設定初期画面】に戻ります。

ワンポイント

● [カレンダー年月] タブをポイントすると、〈+〉の 拡大アイコンが表示され、クリックすると、その月の み拡大表示します。

拡大表示のとき [カレンダー年月] タブをポイントすると、(一) の縮小アイコンが表示され、クリックすると、元に戻ります。

●登録や削除をしたときは、パターン番号は赤色で表示されます。[戻る] ボタン等をクリックして、再表示させると黒色になります。

4. 年間スケジュール表の確認

登録してあるスケジュールを確認します。ここでは、登録や修正はできません。

■確認画面の呼び出し

- 1. 【スケジュール設定初期画面】で、[4. 年間スケジュール表] ボタンをクリックします。
 - ・【年間スケジュール表】画面(確認画面)になります。

■確認のしかた



メモ

5. 装置設定の登録

本装置が接続される放送設備との信号のやりとりや、使用するチャイムの条件、リモート放送の設定などを登録します。


■装置設定の内容一覧

番号	項目	登録内容	設定可能範囲	初期値
1	アンプの起動時間	放送設備のアンプなどが起動してから、何 秒後に音が出始めるか設定します。	0~15秒	5秒
2	BGM の起動時間	(一般用のみ)	_	_
3	外部チャイムの起動時間	外部チャイムが起動してから、何秒後に音 が出始めるか設定します。	0~15秒	5秒
4	外部チャイムの継続時間	外部チャイムの放送時に、外部チャイムを 何秒間鳴らすか設定します。	1~999秒	25 秒
5	 外部チャイムの自己保持 	外部チャイムの起動信号自己保持の有無を 設定します。自己保持機能がある場合は「あり」に設定します。	なし/あり	なし
6	時刻修正	後面の時刻修正端子を使用するときに、時 刻修正信号の種類によって設定します。	±30秒/50~10秒/ NTPサーバ	±30秒
7	NTP サーバ	ネットワークで時刻修正を行なう場合の NTPサーバアドレスを設定します。未使用 の場合はすべて O を設定します。	_	設定なし
8	[±30秒/50~10秒] 修正する時間帯	時刻修正を行なう時間帯を設定します。	0 時 0 分~ 23 時 59 分	0 時 50 分 1 時 10 分
0	[NTP サーバ] 修正する時刻	時刻修正を行なう時刻を設定します。	0 時 0 分~ 23 時 59 分	1時0分
9	時刻の最小単位	(一般用のみ)	_	_
10	時報の使用	(一般用のみ)	-	_
11	アナキーパー	(一般用のみ)	-	_
12	リモート放送の使用	後面のリモート端子を使った、リモート放送を使用する/使用しないを設定します。 使用する場合はモードを選択します。	使用しない 使用する(標準:5) 使用する(オプション:31) 使用する(オプション:50)	使用しない

(※) NTP サーバによる時刻修正は、PBS-D500 II 本体と NTP サーバの日付が異なる場合には修正できません。

■登録画面の呼び出し

- 1. 【スケジュール設定初期画面】で、「5. 装置設定」ボタンをクリックします。
 - ・【装置設定】の登録画面になります。



■登録のしかた

●アンプ・外部チャイムの起動時間/外部チャイムの継続時間(項目番号:1,3,4)

- 1. 設定一覧の該当する行をクリックします。
 - ・右の登録画面を表示します。
- 2. [テンキー] をクリックして秒数を入力します。
 - ・登録内容欄に入力した内容が表示されます。
 - ・[クリア] ボタンをクリックすると、最小値が登録されます。

7 8 9 4 5 6 1 2 3 0 クリア

●外部チャイムの自己保持(項目番号:5)

- 1. 設定一覧の「項目番号 5」の行をクリックします。
 - ・右の登録画面を表示します。
- 2. [なし] または [あり] のオプションボタンをクリックします。
 - ・登録内容欄に入力した内容が表示されます。

- **24** • IU • by

●時刻修正(項目番号:6)

- 1. 設定一覧の「項目番号6」の行をクリックします。
 - ・右の登録画面を表示します。
- 2. [±30秒]、[50~10秒]、[NTPサーバ]のオプションボタンをクリックして選択します。
 - ・登録内容欄に入力した内容が表示されます。



● NTP サーバ (項目番号:7)


「項目番号6:時刻修正」で「NTPサーバ」を選択したときに有効になります。

- 設定一覧の「項目番号 7」の行をクリックします。
 右の登録画面を表示します。
- 2. NTP サーバの IP アドレスを登録します。
 - ・登録内容欄に入力した内容が表示されます。
- ※ [クリア] ボタンをクリックすると、すべて 0 に設定されます。

登録1 . 0 . 0 . 0 クリア

●修正する時刻(項目番号:8)

- ◆「項目番号 6:時刻修正」が [±30 秒]、[50 ~10 秒] の場合
- 1. 設定一覧の「項目番号 8」の行をクリックします。 ・右の登録画面を表示します。
- 2. 時および分の[▼]をクリックして、時分を登録します。 ・登録内容欄に入力した内容が表示されます。
- ※修正する時間帯は、放送時間帯を避けて登録してください。
- ◆「項目番号 6:時刻修正」が「NTP サーバ」の場合
- 設定一覧の「項目番号 8」の行をクリックします。
 右の登録画面を表示します。
- 2. 時および分の[▼]をクリックして、時分を登録します。
 - 登録内容欄に入力した内容が表示されます。
- ※修正する時刻は、放送時間帯を避けて登録してください。



●リモート放送の使用(項目番号:12)

- 設定一覧の「項目番号 12」の行をクリックします。
 ・右の登録画面を表示します。
- 2. [使用しない]、[使用する(標準:5)]、[使用する(オプション:31)] または [使用する(オプション:50)] のオプションボタンをクリックします。
 - ・登録内容欄に入力した内容が表示されます。
 - ・[使用する] を選択すると、設定一覧にリモート端子番号を表示します。





リモート端子番号を1

表示します。


●リモート端子の設定(標準:5の例)

- 1. 設定一覧の「項目番号 13 ~ 17」(リモート 1 ~ 5) の設定する行をクリックします。
 - ・右の登録画面を表示します。
- 2. [開始チャイム] および [終了チャイム] を使用する場合は、チャイムのチャンネル番号を入力します。
 - · [▼] ボタンをクリックして、リストから指定することもできます。
 - ・登録内容欄に入力した内容が表示されます。
- 3. メッセージ一覧で、放送するメッセージをクリックして選択します。
 - ・送出回数設定欄が有効になります。
 - ・メッセージ放送をしない場合は [OFF] を選択します。
- 4. メッセージの送出回数をクリックして選択します。
 - ・登録内容欄に入力した内容が表示されます。

続けて他のリモート端子の設定を行なう場合は、 $1 \sim 4$ を繰り返します。







ワンポイント

● リモート放送で、別売の「リモートアダプタ PBS-D500 RA」、または「LAN アダプタ PBS-LA500」を使用する場合は、(項目番号 12:リモート 放送の使用)を"使用する(オプション:50)"に設 定してください。(オプション:31)は使用できません。

6. 装置用データの作成


本ソフトで作成した放送スケジュールデータやメッセージなどを、本体装置で読み込むための装置用データを作成します。 装置用データは、USBメモリを使用して本体装置で読み込みます。

1個の USB メモリには 1種類の装置用データが書き込みできます。複数の装置用データを書き込むことはできません。

■登録画面の呼び出し

- 1. USBメモリを接続します。
- 2. 【スケジュール設定初期画面】で、[6. 装置用データ作成] ボタンをクリックします。 ・ 【装置用データ作成】画面になります。

●スケジュールデータの作成



③作成

[作成]ボタンをクリックします。 ・案内メッセージを表示します。



[OK] ボタンをクリックします。

- ・データの作成を開始します。
- ・案内メッセージを表示します。



[OK] ボタンをクリックします。

- ・【スケジュール設定初期画面】に 戻ります。
- ・ハードウェア取り外しの案内メッセージを表示します。※



USB メモリが接続されたドライブを選択して[停止] ボタンをクリックします。

・USBメモリが安全に取り外しで きます。

- 装置用データ作成時の確認画面について

スケジュールデータを作成するとき、USBメモリに以前に作成したスケジュールファイルなどがある場合には、次の様な確認画面が表示されることが有ります。案内の指示に従って操作してください。

古いスケジュールファイルがある場合



[はい] ボタンをクリックすると、新しいスケジュールファイル に書き換わります。

[いいえ] ボタンをクリックすると、【装置用データの作成】画面に戻ります。

ワンポイント

- USB メモリを接続するドライブ名は、あらかじめ確認しておいてください。
- ●作成先ドライブを制御用パソコンのハードディスクなど、USBメモリ以外に指定することもできます。
- ●チャイムやメッセージの音源も同時に作成する場合は、[音源ファイルの割付] ボタンをクリックして割付画面を開いた状態にしてください。音源の割り付けを行なっても、画面を閉じるとデータの作成ができません。

※ Windows Vista 以外ではハードウェア取り外しの案内 メッセージが表示されません。タスクバーの隠れている インジケーターにおける「ハードウェアの安全な取り外 し」アイコン たをクリックして取り外してください。

- エラー表示について -

作成したデータに不合理があると、エラー一覧として表示されます。

- ●警告: この表示があるときは、エラーが解決するまで、 装置用データの作成ができません。データを確認してください。
- ●注意:運用上、問題がないか確認してください。問題がなければ[次へ]ボタンをクリックすると装置用データの作成を継続します。



④音源ファイルフォルダの選択

177.PC1-P-DAT # 9th3L1/PHG# # 179-2430 # 15490063 # 1980-0500-#8 # 1980-0500#65

フォルダアイコンをクリックします。

·【フォルダの参照】画面を表示します。

音源が保存されているフォルダを選

択して「OK」ボタンをクリックし

・「音源ファイル一覧 | に有効な音源ファ

OF SYCES

●音源ファイルの割り付け

外部で録音した音源を、自作チャイムやメッセージに割り付けて装置用データとして作成します。 スケジュールデータを作成しない場合は、スケジュールチェックボックスのチェックを外します。 スケジュールデータと同時に作成する場合は、「スケジュールデータの作成」手順①のあとに以下の操作で行ないます。

◆自作チャイムの作成

1)作成先選択

「**▼**] をクリックして、 USBメモリを接続した ドライブを指定します。

・ドライブ名が表示されな い場合は「更新」ボタン をクリックします。

② 【音源ファイルの割り付 け】画面の呼び出し

「音源ファイルの割り付 け] ボタンをクリックし ます。

・【音源ファイルの割り 付け】画面を表示しま

③【チャイム】画面の呼び

[チャイム] タブをク リックします。

【自作チャイム一覧】画 面を表示します。

総録音時間 (標準音質換算の時間)

自作チャイムとメッセージで割り付けた 録音合計時間を表示します。録音時間が 満杯になると、赤文字で表示します。

[再生/停止] ボタン

チャイムまたはメッセージを再生するときに、該 当ファイルをクリックして [▶] ボタンをクリッ クします。

再生を止めるときは [■] ボタンをクリックしま す。

・再生音量はパソコンのスピーカボリュームで調整し ます。

装置用データ作成時の 確認画面について

音声データを作成するとき、USBメモリ に以前に作成した音声ファイルなどがあ る場合には、次の様な確認画面が表示さ れることが有ります。案内の指示に従っ て操作してください。

・古い音声ファイルがある場合



[はい] ボタンをクリックすると、古い音声ファ イルをすべて消去した上で、新しい音声ファ イルを作成します。


[いいえ] ボタンをクリックすると、古い音声 ファイルは残したまま、新しい音声ファイル を上書きします。

[キャンセル] ボタンをクリックすると、【装 置用データの作成】画面に戻ります。

作成対象

装置用データとして作成されるデータのアイコンを表 示します。グレー表示のデータは作成されません。

・自作チャイムに音源を割り付けると、チャイムのアイコ ンが有効となり、ファイル数を表示します。



チャイム一覧でチャンネル番号を選 択し、音源ファイルで割り付けたい 音源を選択して[割り付け] ボタン をクリックします。

・チャイム一覧の「ファイル名/再生 時間|欄に、選択した音源のファイ ル名と再生時間を表示します。

(A) 割り付けの解除

イルを表示します。

⑤音源の割り付け

割り付けを解除したいチャンネル番 号を選択して、[解除] ボタンをク リックします。

チャイム一覧の「ファイル名/再生 時間」欄の表示が消えます。

(B) 音源の一括割付

複数の音源ファイルを一括して割り 付けるときに [一括割付] ボタンを クリックします。

一括割付の確認画面を表示します。



・[はい] ボタンをクリックします。

※一括割付を行なう場合は、あらかじめ 音源のファイル名を「CHM_**.wav」 として作成してください。 "**" は自 作チャイムのチャンネル番号(ch16 ~30)です。それぞれ該当のチャン ネルに割り付けされます。

6 作成

「作成」ボタンをクリックします。 ・案内メッセージを表示します。



[OK] ボタンをクリックします。

- データの作成を開始します。
- ・案内メッヤージを表示します。



[OK] ボタンをクリックします。

- ・【スケジュール設定初期画面】に戻 ります。
- ・ハードウェア取り外しの案内メッ セージを表示します。



USB メモリが接続されたドライブ を選択して [停止] ボタンをクリッ クします。

・USBメモリが安全に取り外しでき

⑦装置用データ作成の終了

登録を終わるとき [戻る] ボタンを クリックします。

・【スケジュール設定初期画面】に戻り

※ Windows Vista 以外ではハードウェア取り外しの案内メッセージが表示され ません。タスクバーの隠れているインジケーターにおける「ハードウェアの安・ 全な取り外し」アイコン₩をクリックして取り外してください。



◆メッセージの作成

1)作成先選択

[▼]をクリックして、 USBメモリを接続した ドライブを指定します。

・ドライブ名が表示されない場合は[更新]ボタン をクリックします。

②【音源ファイルの割り付け】画面の呼び出し

[音源ファイルの割り付け] ボタンをクリックします。

·【音源ファイルの割り 付け】画面を表示しま す

総録音時間

(標準音質換算の時間)

自作チャイムとメッセージ で割り付けた録音合計時間 を表示します。録音時間が 満杯になると、赤文字で表 示します。

③【メッセージ】画面の呼び出し

[メッセージ] タブをクリック します。

・【メッセージ一覧】画面を表示します。

[再生/停止] ボタン

チャイムまたはメッセージを再生するときに、該 当ファイルをクリックして [▶] ボタンをクリッ クします。

再生を止めるときは [■] ボタンをクリックします。 ・再生音量はパソコンのスピーカボリュームで調整し ます。

装置用データ作成時の 確認画面について

音声データを作成するとき、USBメモリに以前に作成した音声ファイルなどがある場合には、次の様な確認画面が表示されることが有ります。案内の指示に従って操作してください。

古い音声ファイルがある場合



[はい] ボタンをクリックすると、古い音声ファイルをすべて消去した上で、新しい音声ファイルを作成します。


[いいえ] ボタンをクリックすると、古い音声 ファイルは残したまま、新しい音声ファイル をト書きします。

[キャンセル] ボタンをクリックすると、【装置用データの作成】画面に戻ります。

作成対象

装置用データとして作成されるデータのアイコンを表示します。グレー表示のデータは作成されません。

・メッセージに音源を割り付けると、メッセージのアイコンが有効となり、ファイル数を表示します。



6作成

[作成] ボタンをクリックします。 ・案内メッセージを表示します。



[OK] ボタンをクリックします。

- ・データの作成を開始します。
- ・案内メッセージを表示します。



[OK] ボタンをクリックします。

- ・【スケジュール設定初期画面】に戻ります。
- ・ハードウェア取り外しの案内メッセージを表示します。※



USB メモリが接続されたドライブ を選択して [停止] ボタンをクリッ クします。

・USBメモリが安全に取り外しでき ます。

④音源ファイルフォルダの選択

フォルダアイコンをクリックします。 ・【フォルダの参照】画面を表示します。



音源が保存されているフォルダを選択して [OK] ボタンをクリックします。

·「音源ファイル一覧」に有効な音源ファイルを表示します。

⑤音源の割り付け

メッセージ一覧でチャンネル番号を 選択し、音源ファイルで割り付けた い音源を選択して[割り付け] ボタ ンをクリックします。

・メッセージー覧の「ファイル名/再 生時間」欄に、選択した音源のファ イル名と再生時間を表示します。

(A) 割り付けの解除

割り付けを解除したいチャンネル番号を選択して、[解除] ボタンをクリックします。

・メッセージー覧の「ファイル名/再 生時間」欄の表示が消えます。

(B) 音源の一括割付

複数の音源ファイルを一括して割り付けるときに[一括割付]ボタンをクリックします。

一括割付の確認画面を表示します。



- · [はい] ボタンをクリックします。
- ※一括割付を行なう場合は、あらかじめ 音源のファイル名を「MSG_**.wav」 として作成してください。 "**" はメッ セージのチャンネル番号 (ch1 ~ 99) です。それぞれ該当のチャンネルに割 り付けされます。

⑦装置用データ作成の終了

登録を終わるとき [戻る] ボタンを クリックします。

・【スケジュール設定初期画面】に戻ります。

※ Windows Vista 以外ではハードウェア取り外しの案内 メッセージが表示されません。タスクバーの隠れている インジケーターにおける「ハードウェアの安全な取り外 し」アイコン ●をクリックして取り外してください。

ワンポイント

- ●本システムで使用できる音源ファイルは、次の形式の 音源ファイルです。本体装置以外で音源を作成する場 合は、これらのファイル形式で作成してください。
- ・μ-law 8 ビットモノラル 22.050kHz
- · PCM 16 ビットモノラル 22.050kHz
- · PCM 16 ビットモノラル 44.100kHz


ネットワーク機能(学校用)

本体装置と制御用パソコンを同じネットワーク(LAN)に接続して、放送スケジュールの臨時変更やデータの転送、自動放送の開始/停止、手動放送などを、制御用パソコンからネットワーク経由で行うことができます。 これらのネットワーク経由の操作は、本体装置が自動放送セット中でも行なうことができます。

■初期画面の構成

【初期画面】で[ネットワーク機能]タブをクリックします。

・【ネットワーク機能初期画面】を表示します。



操作選択ボタン

各操作は、次の操作選択ボタンをクリックすることから始めます。

グレー表示のボタンは、ネットワーク設定で「ネットワーク接続を使用する」に設定すると有効になります。

● [ネットワーク設定] ボタン

ネットワーク機能を「使用する/使用しない」、IPアドレスの登録など、ネットワーク接続の登録画面を呼び出すときクリックします。

● [本日スケジュール] ボタン

本日スケジュールのステップ変更や、放送時間の繰上げ・繰下げ/休止の登録画面を呼び出すときにクリックします。

● [繰上げ、繰下げ、休止] ボタン

設定済みのスケジュールを、翌日以降の指定した日付単位で 「繰上げ、繰下げまたは放送休止」する登録画面を呼び出すと きにクリックします。

● [年間スケジュール] ボタン

年間スケジュールで、特定日を登録する画面を呼び出すとき にクリックします。

● [データ書込] ボタン

スケジュールやメッセージなどのデータを、制御用パソコンから本体装置へ書き込むときの操作画面を呼び出すときにクリックします。

● [データ読込] ボタン

本体装置に登録されているスケジュールやメッセージなどの データや、リモート放送の履歴を制御用パソコンに読み込む ときの操作画面を呼び出すときにクリックします。

● [スケジュール確認] ボタン

本体装置に登録されているスケジュールを確認するときにク リックします。

● [手動放送] ボタン

制御用パソコンからネットワーク(LAN)経由で手動放送する操作画面を表示するときにクリックします。

STOP お願い

●自動放送セット中にネットワーク機能でデータの転送や書き込みを行なうと、自動放送は一旦解除され、転送が終了すると自動的に再セットされます。従って定時放送などの放送中は放送が中断されます。放送中の操作は避けていただくことをお薦めします。

また、転送が終了したときに、本体装置がリモート放送を行なって いる場合は、右の表示となり、自動再セットができません。

[自動放送] ボタンをクリックして、再セットしてください。



1. ネットワーク設定の登録

本体装置と制御用パソコンを LAN 接続で使用する場合のネットワーク接続の登録を行ないます。

■登録画面の呼び出し

- 1. 【ネットワーク機能初期画面】で、[ネットワーク設定] ボタンをクリックします。
 - ・ 【ネットワーク接続の設定】画面になります。

■登録のしかた

①ネットワーク接続を使用する


チェックボックスをクリックして「ネットワークを使用する」にします。

・接続先ネットワーク情報および [接続テスト] ボタンが有効になります。

接続テスト

[接続テスト] ボタンをクリックすると、 本体装置との接続確認ができます。

・接続ができると、次の表示となります。



[OK] ボタンをクリックすると、【ネットワーク接続設定】画面に戻ります。

·接続できない場合は、次の表示となります。



[OK] ボタンをクリックすると、【ネットワーク接続設定画面】に戻ります。本体装置の登録などを確認してください。

ワンポイント

手動放送」の操作はできます。

なります。



②接続先ネットワーク情報

本体装置のIPアドレスを入力します。

通常、ポート番号は変更しないでください。

③登録

[登録] ボタンをクリックすると、 【ネットワーク機能初期画面】(下図) を表示します。


・操作選択ボタンは、全てのボタン が有効になります。

④ネットワーク接続設定の終了

ネットワーク接続設定を終わると きに [戻る] ボタンをクリックし ます。

·【ネットワーク機能初期画面】に 戻ります。

【ネットワーク機能初期画面】



「操作選択1ボタン

パスワードを設定していないとき、およびマスターパスワードでログインしたときは、全てのボタンが選択できます。

プワンポイント ----

●本体装置で操作中は、「ネットワーク設定」以外のネットワーク機能は操作できません。[操作選択] ボタンをクリックすると、次の画面を表示します。

● ネットワーク機能を使用して、本日スケジュールの臨

以上のパソコンで操作することはできません。

時変更や設定データの転送などを行なう場合、本体装

置と接続できるパソコンは1台のみです。同時に2台

・上記の場合でも、別のパソコンから「スケジュール確認」、「LAN

タンがグレー表示の【ネットワーク機能初期画面】に

● ネットワーク機能を使用しない場合は、チェックボックスのチェックを外して[登録]ボタンをクリックします。「ネットワーク設定]ボタン以外の操作選択ボ



— LAN 接続中の本体装置の表示 -

LAN接続でご使用の場合、制御用パソコンでの操作により本体装置に次のように表示される場合があります。 このときは、本体装置での操作はできません。

< LAN セツゾ クチュウ デ ス > ホンタイソウサ デ キマセン

ただし、自動放送およびリモート放送は動作します。

2. 本日スケジュールの変更登録


制御用パソコンからネットワーク(LAN)経由で本日のスケジュール変更ができます。本日スケジュール変更には「定時放送ステップの変更 |、「定時放送 繰上げ・繰下げ/休止の変更 | の2種類があります。

■登録画面の呼び出し

- 1. 【ネットワーク機能初期画面】で、[本日スケジュール] ボタンをクリックします。
 - ・本体装置と接続して、【本日スケジュール】の変更登録画面になります。(本体装置内の本日のスケジュールを表示します。)

■変更登録のしかた

●定時放送ステップの変更



- 本日スケジュール変更時の本体装置の表示

ネットワークで本日スケジュールの変更を行なうと、本体装置のパターン番号は、LANと表示します。 《本日スケジュール確認時の例》

> 2014/ 7/ 9 WED LAN [LANスケジュール]

《自動放送中の例》

7/ 9 WED 13:45:08 LAN 15:00 CHM 2, MSG10(1)

変更されたパターンに は、"*"が付きます。 パターン [2*]

変更された内容が表示されます。

・コメント欄は空欄にな ります。

転送後の【本日スケジュール】画面



本体操作パネル画面について ―

【ネットワーク機能初期画面】の [ネットワーク設定] ボタン以外の操作ボタンをクリックすると、次の 【本体操作パネル】 画面を表示します。

※スケジュール確認のときは、【本体操作パネル】画面はグレー表示となります。

【接続表示】

本体装置と制御用パソコンの 接続状態を表示します。 【状態表示】 本体装置の状態を表示します。 [放送中止]ボタン

手動放送、リモート放送、LAN 手動放送を中止するときにクリックします。

[放送開始]ボタン

手動放送を開始するとき にクリックします。



[自動放送] ボタン・ランプ

自動放送を開始/停止するときにクリックします。

- ●自動放送の開始
- ①待機中に[自動放送]ボタンをクリックします。
 - ・「自動放送セット」の確認画面を表示します。




- ② [はい] ボタンをクリックすると自動放送を開始します。
 - ・自動放送ランプが緑色に変わり、状態表示に【自動放送】と 表示します。
- ●自動放送の停止
- ①自動放送中に[自動放送]ボタンをクリックします。 ・「自動放送解除」の確認画面を表示します。



- ② [はい] ボタンをクリックすると自動放送を停止します。
 - ・自動放送ランプが黒色に変わります。

●定時放送(繰上げ・繰下げ、休止の変更)

本日スケジュールの繰上げ・繰下げおよび放送休止の変更ができます。



⑤転送

変更内容に間違いがないことを確認して、 [転送] ボタンをクリックします。

・確認画面を表示します。



・[はい] ボタンをクリックすると、変更した データが本体装置に転送されます。

休止のスケジュール確認画面例

《スケジュール確認したとき》



《[適用] ボタンをクリックしたとき》



①繰上げ・繰下げ、休止画面の呼び出し

[繰上げ・繰下げ、休止] タブをクリックします。

②時刻の指定

《時刻》ボックスへ、繰上げ・繰下げ、休止を開始する時 刻を入力します。

 \cdot [\blacktriangle / \blacktriangledown] ボタンをクリックして、指定することもできます。 ・時刻は24時間制で入力します。

③繰上げ・繰下げ、休止の指定

繰上げ/繰下げ/休止いずれかのオプションボタンをク リックします。

繰上げ・繰下げの場合は、その時間を入力します。

- · [▲ / ▼] ボタンをクリックして、指定することもできます。 ・時間は1~60分の範囲で入力できます。
- ④スケジュールの確認

[スケジュール確認] ボタンをクリックすると、繰上げ、 繰下げまたは休止を行なったスケジュールの確認ができま す。

(a) 繰上げまたは繰下げされた時刻を表示します。

・休止の場合は、該当のステップが網掛けになります。



(b) [取り消し] ボタン

- ・設定を取り消して、繰上げ・繰下げ、休止画面に戻ります。
- (c) [適用] ボタン
 - ・設定を適用して、繰上げ・繰下げ、休止画面に戻ります。
- (d) 表示情報
 - ・定時放送一覧に表示されている、スケジュールの情報を表 します。

3. 繰上げ・繰下げ、休止の変更登録

制御用パソコンからネットワーク(LAN)経由で、翌日以降の放送スケジュールの繰上げ・繰下げ、休止の変更ができます。

■登録画面の呼び出し

- 1. 【ネットワーク機能初期画面】で、「繰上げ・繰下げ、休止」ボタンをクリックします。
 - ・本体装置と接続して、【繰上げ・繰下げ、休止】の変更登録画面になります。(本体装置内の繰上げ・繰下げ/休止内容を表示します。)

■変更登録のしかた

●繰上げ・繰下げの変更登録

①繰上げ・繰下げ変更画面の呼び出し

[繰上げ・繰下げ] タブをクリックします。 ・繰上げ・繰下げ変更画面になります。

繰上げ・繰下げ一覧

繰上げまたは繰下げする日付・時刻・時間(分)などを表示します。 ・繰上げ・繰下げの変更は、10日間まで登録できます。

②登録行の指定

繰上げ・繰下げ一覧で空 欄をクリックします。



⑧転送

変更内容に間違いがないことを確認して、[転送] ボタンをクリックします。

・確認画面を表示します。



・[はい] ボタンをクリックすると、変更したデータが 本体装置に転送されます。

9変更登録の終了

変更登録を終わるとき [戻る] ボタンをクリックします。

- ・【ネットワーク機能初期画面】に戻ります。
- ・本体装置に変更データを転送する前にクリックすると、確認 画面を表示します。 ______

[はい] ボタンをクリックすると、変更した内容をキャンセルして【ネットワーク機能初期画面】に戻ります。

●繰上げ・繰下げ登録を削除するには


- 1. 繰上げ・繰下げ一覧の、削除したい日付を選びます。
- 2. 「削除」ボタンをクリックします。
- 3. 【選択行を削除しますか?】と表示されます。 [はい] ボタンをクリックします。
 - ・繰上げ・繰下げ一覧から削除されます。
- 4. [転送] ボタンをクリックします。

③日付の指定

《日付》ボックスへ、変更する日付(年、月、日)を入 力します。

- ・翌日以降の日付が入力できます。
- ・年、月、日の各 [▼] ボタンをクリックして、表示されるリストから指定することもできます。

日付指定欄右端の [▼] ボタンをクリックしてカレン ダーを表示し、日付を指定することもできます。



.クリックする とカレンダー を表示します。

日付をクリッ クします。

※変更された日 課パターンに は、*印が付 きます。

- (a) [**《**] ボタン
 - ・クリックすると表示月が戻ります。
- (b) [»] ボタン
 - ・クリックすると表示月が進みます。

④時刻の入力

《時刻》ボックスへ、変更を開始する時刻を入力します。

- \cdot [▲/▼]ボタンをクリックして、指定することもできます。
- ・時刻は 24 時間制で入力します。

⑤繰上げ・繰下げ時間の入力

繰上げまたは繰下げ、いずれかのオプションボタンを クリックして、その時間を入力します。

- \cdot [▲/▼]ボタンをクリックして、指定することもできます。
- ・時間は 1~60分の範囲で入力できます。

⑥スケジュール参照

[スケジュール参照] ボタンをクリックすると、該当日の変更後の放送スケジュールが確認できます。




7登録

[登録] ボタンをクリックすると、繰上げ・繰下げ一覧 に登録した内容が表示されます。

・続けて登録するときは、②~⑦を繰り返します。

●休止の変更登録



●休止登録を削除するには

- 1. 休止登録一覧の、削除したい日付を選びます。
- 2. [削除] ボタンをクリックします。
- 3. 【選択行を削除しますか?】と表示されます。 [はい] ボタンをクリックします。
 - ・休止登録一覧から削除されます。
- 4. [転送] ボタンをクリックします。

- 繰上げ・繰下げ、休止変更時の本体装置の表示 -

ネットワークで繰上げ・繰下げ、休止の変更を行なうと、本体装置の該当日のパターン番号にマークが付きます。 《年間スケジュール確認時の例》 スケジュール変更マーク

> 2014/ 7/ 9 WED ▶PT 1 [*********

4. 年間スケジュールの変更登録

制御用パソコンからネットワーク(LAN)経由で年間スケジュールの特定日の変更ができます。

■登録画面の呼び出し

- 1. 【ネットワーク機能初期画面】で、[年間スケジュール] ボタンをクリックします。
 - ・本体装置と接続して、【年間スケジュール】の特定日変更登録画面になります。(本体装置内の特定日カレンダーを表示します。)

■変更登録のしかた

登録方法は、「スケジュール設定 3. 年間スケジュールの登録 3-5. 特定日スケジュールの登録 | (111 ページ) と同じです。



2 登録

[登録]ボタンをクリックします。

・年間カレンダーの日付をポイントすると、 鉛筆のアイコンが表示されます。

[削除] ボタン

《コメント》ボックス

コメントを登録しておくと

- *該当特定日をポイントすると、登録したコメントがポップアップ表示されます。
- *スケジュール確認画面のコメント欄に、登録したコメントが表示されます。
- 1. チェックボックスをクリックして「✓」
 印を付けます。
- 2. 《コメント》ボックスへコメントを入 カします。
- · [▼] ボタンをクリックして、リストの中から指定することもできます。

③パターン番号の指定

·続けて登録するときは、①~④を繰り返します。

登録する日課パターン番号をクリックします。 ・反転表示になります。

●特定日スケジュールを削除するには

- 1.「登録のしかた」の手順①と同じ操作で、特定日スケジュールを削除したいカレンダーを選びます。
- 2. 日課パターン一覧表の、[削除]ボタンをクリックします。
 - ・年間カレンダーの日付をポイントすると、消しゴムのアイコン が表示されます。
- 3. 削除したいカレンダーの日付をクリックします。
 - ・特定日スケジュールが削除され、通年のスケジュールで登録した日課パターン番号が表示されます。

●全ての特定日スケジュールを削除するには

- 1. [全て削除] ボタンをクリックします。
- 2. 【削除しますか? 削除すると登録されている全ての特定日スケジュールが削除されます。】と表示されます。 「はい〕ボタンをクリックします。
 - ・全ての特定日スケジュールが削除され、通年のスケジュールで 登録した日課パターン番号が表示されます。

⑤転送

変更内容に間違いがないことを確認して、[転送] ボタン をクリックします。

登録のしかたは、個々に登録する以外に次の方法がありま

* [曜日] ボタンをクリックすると、その月の同じ曜日に同じ

*ドラッグすると、その範囲に同じ日課パターンを登録します。

・確認画面を表示します。

4パターン番号の登録

該当の日付をクリックします。

日課パターンを登録します。

削除も同様にできます。



·[はい] ボタンをクリックすると、変更したデータが本体装置に転送されます。

ワンポイント

- ●本日スケジュールの変更登録、繰上げ・繰下げ/休止の変更登録によって変更された日課パターンには、番号の前に*印が付いて表示されます。(例:*1、*2)
- 変更されている日課パターンの内、本日分については 特定日を登録することで元の日課パターンに戻りま す。

⑥変更登録の終了

変更登録を終わるとき [戻る] ボタンをクリックします。

- ・【ネットワーク機能初期画面】に戻ります。
- ・本体装置に変更データを転送する前にクリックすると、確認 画面を表示します。



[はい] ボタンをクリックすると、変更した内容をキャンセルして【ネットワーク機能初期画面】に戻ります。

5. 装置用データの書き込み


本ソフトで作成したスケジュールなどの装置用データを、ネットワーク(LAN)経由で本体装置に書き込みできます。

■データ書き込み画面の呼び出し

- 1. 【ネットワーク機能初期画面】で、[データ書込] ボタンをクリックします。
 - ・本体装置と接続して、【装置用データ書込】画面になります。(編集中のスケジュール内容を表示します。)

■書き込みのしかた

●スケジュールデータの書き込み



ワンポイント

●スケジュールデータを書き込みしたときは、本体装置に設定されている「本日スケジュールの変更登録」、「繰上げ・繰下げ/休止の変更登録」は、全て消去されます。変更が必要な場合は、再度、変更登録してください。

— エラー表示について —

戻ります。

・【ネットワーク機能初期画面】に

作成したデータに不合理があると、エラー一覧として表示されます。

- ●警告: この表示があるときは、エラーが解決するまで、 装置用データの作成ができません。データを確 認してください。
- ●注意:運用上、問題がないか確認してください。問題がなければ[次へ]ボタンをクリックすると装置用データの作成を継続します。
 - ・エラー表示例



●音源ファイルの割り付け

外部で録音した音源を、自作チャイムやメッセージに割り付けて本体装置に書き込みます。

スケジュールデータを書き込みしない場合は、スケジュールチェックボックスのチェックを外します。

スケジュールデータと同時に書き込みする場合は、「スケジュールデータの書き込み」手順①のあとに以下の操作で行な います。

◆自作チャイムの書き込み


①【音源ファイルの割り付け】画面の呼び出し [音源ファイルの割り付け] ボタンをクリック します。

·【音源ファイルの割り付け】画面を表示します。

総録音時間 (標準音質換算の時間)

本体装置内の自作チャイムとメッ セージの合計時間を表示します。

外部音源のチャイムを割り付けし たときは、その録音時間で計算さ れます。録音時間が満杯になると、 赤文字で表示します。



((ررد 書込 ※スケジュー」を書き込んだ場合、本日スケジュールの変更、 繰上げ・繰下げ、休止設定は消去されます。

イム情報 割り付けした外部音源

の呼び出し

す。

クリックします。

のチャイム情報



[再生/停止] ボタン

チャイムまたはメッセージを再生するとき に、該当ファイルをクリックして [▶] ボタ ンをクリックします。

再生を止めるときは [■] ボタンをクリック します。

再生音量はパソコンのスピーカボリュームで 調整します。

⑤書き込み

[書込]ボタンをクリックします。 確認メッヤージを表示します。

戻る



[はい]ボタンをクリックします。 ・データの書き込みを開始します。 ·書き込みを終了すると、案内メッ セージを表示します。



[OK] ボタンをクリックします。

- ・【装置用データ書込】画面に戻り ます。
- ・本体表示の録音状態は、割り付 けた音源の録音時間に変わりま す。
- ・総録音時間が再計算されて表示 されます。

ワンポイント

●録音時間が満杯の状態で、「書込」ボタンをクリック すると、「作成音声の総録音時間が60分を超えていま す。」と表示されて、書き込みができません。

書込対象

本体装置に書き込むデータのアイコン を表示します。グレー表示のデータは 書き込みません。

・自作チャイムに音源を割り付けると、 チャイムのアイコンが有効となり、ファ イル数を表示します。

③音源ファイルフォルダの選択

フォルダアイコンをクリックします。 【フォルダの参照】画面を表示します。

音源が保存さ 📟 れているフォ ルダを選択し て [OK] ボタ ンをクリック します。



・「音源ファイル一覧」に有効な音源ファ イルを表示します。

④音源の割り付け

チャイム一覧でチャンネル番号を選 択し、音源ファイルで割り付けたい 音源を選択して [割り付け] ボタン をクリックします。

・チャイム一覧の「ファイル名/再生 時間」欄に、選択した音源のファイ ル名と再生時間を表示します。

(A) 割り付けの解除

割り付けを解除したいチャンネル番 号を選択して、[解除] ボタンをク リックします。

・チャイム一覧の「ファイル名/再生 時間」欄の表示が消えます。

(B) 音源の一括割付

複数の音源ファイルを一括して割り 付けるときに[一括割付] ボタンを クリックします。

一括割付の確認画面を表示します。



· [はい] ボタンをクリックします。

※一括割付を行なう場合は、あらかじめ 音源のファイル名を「CHM_**.wav」 として作成してください。"**"は自作 チャイムのチャンネル番号 (ch16~ 30) です。それぞれ該当のチャンネル に割り付けされます。

⑥自作チャイム書込の終了

ます。

自作チャイムの書き込みを終わると き [戻る] ボタンをクリックします。 ・【ネットワーク機能初期画面】に戻り

◆メッセージの書き込み

① 【音源ファイルの割り付け】画面の呼び出し [音源ファイルの割り付け] ボタンをクリック します。

·【音源ファイルの割り付け】 画面を表示します。

総録音時間(標準音質換算の時間)

本体装置内の自作チャイムとメッセージの合計時間を表示します。

・外部音源のメッセージを割り付け したときは、その録音時間で計算 されます。録音時間が満杯になる と、赤文字で表示します。


②【メッセージ】画面 の呼び出し

[メッセージ] タブ をクリックします。

·【メッセージ一覧】 画面を表示します。

本体装置内のメッセー ジ情報

割り付けした外部音源 のメッセージ情報



[再生/停止] ボタン

チャイムまたはメッセージを再生するときに、該当ファイルをクリックして[▶] ボタンをクリックします。

再生を止めるときは [■] ボタンをクリック します。

・再生音量はパソコンのスピーカボリュームで 調整します。

⑤書き込み

[書込]ボタンをクリックします。 ・確認メッセージを表示します。



[はい]ボタンをクリックします。

- ・データの書き込みを開始します。
- ·書き込みを終了すると、案内メッセージを表示します。



[OK] ボタンをクリックします。

- ・【装置用データ書込】画面に戻ります。
- ・本体表示の録音状態は、割り付けた音源の録音時間に変わります。
- ・総録音時間が再計算されて表示 されます。

ワンポイント

- ●本システムで使用できる音源ファイルは、次の形式の 音源ファイルです。
 - ・μ-law 8 ビットモノラル 22.050kHz
 - · PCM 16 ビットモノラル 22.050kHz
 - · PCM 16 ビットモノラル 44.100kHz

本体装置以外で音源を作成する場合は、上記のファイル形式で作成してください。

●録音時間が満杯の状態で、[書込] ボタンをクリック すると、「作成音声の総録音時間が 60 分を超えていま す。」と表示されて、書き込みができません。

書込対象

本体装置に書き込むデータのアイコン を表示します。グレー表示のデータは 書き込みません。

・メッセージに音源を割り付けると、メッセージのアイコンが有効となり、ファイル数を表示します。

③音源ファイルフォルダの選択

フォルダアイコンをクリックします。・【フォルダの参照】画面を表示します。

音源が保存され が保る 選が で (OK) で します。



·「音源ファイル一覧」に有効な音源ファイルを表示します。

④音源の割り付け

メッセージ一覧でチャンネル番号を 選択し、音源ファイルで割り付けた い音源を選択して [割り付け] ボタ ンをクリックします。

・メッセージー覧の「ファイル名/再生時間」欄に、選択した音源のファイル名と再生時間を表示します。

(A) 割り付けの解除

割り付けを解除したいチャンネル番号を選択して、[解除] ボタンをクリックします。

・メッセージ一覧の「ファイル名/再 生時間」欄の表示が消えます。

(B) 音源の一括割付

複数の音源ファイルを一括して割り付けるときに[一括割付]ボタンをクリックします。

一括割付の確認画面を表示します。



- ・[はい] ボタンをクリックします。
- ※一括割付を行なう場合は、あらかじめ 音源のファイル名を「MSG_**.wav」 として作成してください。 "**" はメッ セージのチャンネル番号 (ch1 ~ 99) です。それぞれ該当のチャンネルに割 り付けされます。

⑥メッセージ書込の終了

メッセージの書き込みを終わるとき [戻る] ボタンをクリックします。

·【ネットワーク機能初期画面】に戻り ます。

6. データの読み込み

本体装置内のスケジュールデータや音源ファイル、および本体装置でリモート放送を行なった履歴(CSV形式のファイル) などを、ネットワーク(LAN)経由で制御用パソコンに読み込みできます。

■データ読み込み画面の呼び出し

- 1. 【ネットワーク機能初期画面】で、「データ読込」ボタンをクリックします。
 - ・本体装置と接続して、【データ読込】画面になります。(本体装置内のスケジュール、チャイム、メッセージ情報を表示します。)

■読み込みのしかた

①保存先の指定

[保存先指定] ボタンをクリックして、 本体装置データを保存するフォルダ を指定します。

表示される【フォルダの参照】画面で 指定します。



②スケジュールの選択

されています。

スケジュールデータを読み込む場合 は、スケジュールチェックボックス をクリックしてチェックを付けます。 ・スケジュール名、更新日時などが表示

③チャイム、メッセージの選択

読み込みする自作チャイムおよびメッ セージの選択欄をクリックしてチェッ クを付けます。

- ・チェックを外すときは、もう一度クリッ クします。
- ・[全選択/選択反転/全解除] ボタン で選択することもできます。

④リモート放送履歴の選択

リモート放送の履歴を読み込む場合 は、チェックボックスをクリックし てチェックを付けます。

·必要であればファイル名を変更します。

⑤読み込み

選択した内容に間違いがないことを確認 して、[読込] ボタンをクリックします。

・確認画面を表示します。



- ・[はい] ボタンをクリックすると、データ が指定したフォルダに読み込まれます。
- ・読み込みが終了すると、編集対象に「する /しない」の確認画面を表示します。



- ・[はい] ボタンをクリックすると、読み込 みしたファイルが本ソフトで開かれ、編集 ができます。
- ・[いいえ] ボタンをクリックした場合は、 あとで保存フォルダからファイルを開いて 編集します。

読込対象

読み込みするデータのアイコンを表示し ます。

- ・チャイム、メッセージは選択されたファイ ル数を表示します。
- 選択されていないデータのアイコンは、グ レー表示になります。

[全選択/選択反転/全解除] ボタン

[全選択] : クリックすると、表示されてい

る全てのファイルが選択されて チェックが付きます。


[選択反転]:クリックすると、選択ファイル

と否選択ファイルが入れ替わり

ます。

[全解除] : クリックすると、選択されてい

> る全てのファイルの選択が解除 されてチェックが外れます。



⑥データ読込の終了

データの読み込みを終わるとき [戻る] ボタンをクリックします。 ・【ネットワーク機能初期画面】に

戻ります。

本体装置内の自作チャイムまたは メッセージを削除するときに、該当 ファイルをクリックして [削除] ボ タンをクリックします。

・確認画面を表示します。 《チャイム削除の場合》



《メッセージ削除の場合》



・[はい] ボタンをクリックすると、 録音は消去され、チャイム、メッ セージ一覧から削除されます。

ワンポイント

●リモート放送履歴を読み込むときに、本体装置でリ モート放送がない場合は、[読込] ボタンをクリック すると、次の画面を表示します。



●読み込んだチャイム、メッセージを再生するには

チャイムおよびメッセージを選択して読み込みを終了すると、[再生/停止] ボタンが有効になります。

再生したいファイルをクリックして [▶] ボタンをクリックすると再生が始まります。

再生を止めるときは「■〕ボタンをクリックします。

・再生音量はパソコンのスピーカボリュームで調整します。

●リモート放送履歴を確認するには

読み込まれたリモート放送履歴は、指定した保存先に CSV 形式のファイルで、次のように書き込まれます。

・ファイル名: REMOTE.CSV ※ファイル名は、保存時に変更できます。

リモート放送履歴は、表計算ソフトで確認できます。

《リモート放送履歴の例》



●リモート放送履歴を消去するには

リモート放送履歴は、本体装置に 100 件まで記録され、 以後は古い履歴から削除されます。

ネットワークで読み込みしても消去されません。消去するには、「ログ消去」ボタンをクリックします。



·[はい] ボタンをクリックすると、本体装置内のリモート放送履 歴は全て消去されます。

── データ読み込み時の確認画面について -

データを読み込むとき、保存先フォルダに以前に作成したファイルがある場合には、次のような確認画面が表示されます。



- ・[はい] ボタンをクリックすると、ファイルを上書きしてデータ を読み込みます。
- ·[いいえ] ボタンをクリックすると、データ読み込みを中止します。 保存先を変更してください。

スケジュールデータを読み込むとき、現在編集中のスケジュールの場合には、次の様な確認画面が表示されます。



- ・[はい] ボタンをクリックすると、ファイルを上書きしてデータ を読み込みます。
- ·[いいえ] ボタンをクリックすると、データ読み込みを中止します。 保存先を変更してください。

ワンポイント

●本体装置から読み込まれたチャイムおよびメッセージは、Waveファイルとして指定したフォルダに保存されます。

ファイル名は、自動的に各チャンネル番号により次のように付けられます。

・チャイム : CHM **.wav

(** はチャンネル番号 16~30)

・メッセージ: MSG_**.wav

(** はチャンネル番号 01 ~ 99)

●「データ読込」で読み込んだチャイムおよびメッセージは、そのときの【データ読込】画面を開いている間のみ再生ができます。

7. スケジュール確認

制御用パソコンからネットワーク(LAN)経由で本日スケジュールの確認ができます。この画面では、スケジュールの変更などの操作はできません。


■確認画面の呼び出し

1. 【ネットワーク機能初期画面】で、[スケジュール確認] ボタンをクリックします。

グタコール 12日 2014年06月12日 バターン 「「 バターン名 「通常日頃6時間校業

・【スケジュール確認】画面になります。

■確認のしかた





表示されます。

定時放送一覧

本日の放送スケジュールが表示されます。

・スクロールバーで画面をスクロー ルして確認できます。

放送タイムチャート

放送時刻がタイムチャートで表示されます。

禁煙表示 799"475-869"和

[再読込]ボタン

12

クリックすると最新の 情報に更新されます。

①スケジュール確認の終了


本日スケジュールの確認を終わるとき [戻る] ボタンをクリックします。 ・【ネットワーク機能初期画面】に戻ります。

8. LAN 手動放送


制御用パソコンからネットワーク(LAN)経由で手動放送ができます。


■手動放送画面の呼び出し

- 1. 【ネットワーク機能初期画面】で、[手動放送] ボタンをクリックします。
 - ・【手動放送】画面になります。




● LAN 手動放送を中止するとき





■放送パターンを設定するには



■放送パターンを削除するには

- 1. 放送パターンの設定画面で、削除したい放送パターンをクリックします。
- 2. [削除] ボタンをクリックします。
- 【選択行を削除しますか?】と表示されます。
 [はい] ボタンをクリックします。
 放送パターン一覧から削除されます。

■ LAN 手動放送の操作中に、本体装置でボタン操作 を行なうと・・・・

本体装置と接続してLAN手動放送の操作を行なっているときに、本体装置でボタン操作が行なわれると、次の表示となり接続が切断されます。



・本体装置の状態を確認してください。



●手順4で[登録]ボタンをクリックしたとき、選択したチャンネルが録音されていない場合は、次のように表示します。



該当チャンネルに録音をしてください。

第5章 共通編


登録内容を印刷する

スケジュール設定の各登録画面で [印刷] ボタンをクリックすると、登録内容を印刷することができます。あらかじめプリンタの電源を入れて、A4 用紙をセットしてください。

1. 印刷画面の設定

■ 印刷画面の呼び出し

各登録画面の[印刷]ボタンをクリックして【印刷】画面を表示し、プリンタの設定などを行います。



■ 印刷範囲・印刷対象について

【日課パターン一覧表】、【年間スケジュール】、【年間スケジュール表】の各画面で [印刷] ボタンをクリックすると、[印刷 範囲] または「印刷対象] の指定欄が有効になります。内容に従って印刷項目を選択して印刷してください。

●「日課パターン一覧表」の【印刷画面】



①印刷対象

日課パターン名だけの印刷 か、パターンの内容も印刷 するかを、オプションボタ ンで選択します。

日課パターン名一覧

日課パターン名だけを一覧で 印刷するときにクリックしま す。



日課パターン内容一覧

日課パターンの内容を一 覧で印刷するときにク リックします。

2印刷範囲

登録されている全ての日課パターンの印刷か、指定した日課パターンの印刷かを、オブションボタンで選択します。

《指定》を選択した場合は、パターン番号を入力します。

·[参照] ボタンをクリックして、表示される「日課パターン一覧表」 から選択して登録することもできます。


●「年間スケジュール」の【印刷画面】

1印刷範囲

本年分のスケジュールの印刷か、指定した 年月の期間分のスケジュールの印刷かを、 オプションボタンで選択します。

《指定》を選択した場合は、開始年月と終了 年月を入力します。

- ·《年·月》の各ボックスで [▼] ボタンをクリッ クして、リストから指定することもできます。
- ・年は、本年から 10 年分が指定できます。



②印刷対象

特定日スケジュールだけの印刷かまたは年間スケジュール全ての印刷か、および印刷の形式をオプションボタンで選択します。

特定日スケジュール(一覧形式)

特定日スケジュールを一覧で印刷します。

特定日スケジュール(カレンダー形式)

特定日スケジュールをカレンダー形式で印刷します。

年間スケジュール(カレンダー形式)

年間スケジュールをカレンダー形式で印刷しま す。

●「年間スケジュール表」の【印刷画面】

11年日 | 11

本年分のスケジュール表の印刷か、指定した年月の期間分のスケジュール表の印刷かを、オプションボタンで選択します。

《指定》を選択した場合は、開始年月と終了 年月を入力します。

・《年・月》 の各ボックスで [▼] ボタンをクリッ クして、リストから指定することもできます。 ・年は、本年から 10 年分が指定できます。

②印刷対象

印刷対象をカレンダー形式で印刷するか、ス ケジュール帳形式で印刷するかをオプショ ンボタンで選択します。

カレンダー形式

カレンダー形式で印刷します。

スケジュール形式

スケジュール帳形式で印刷します。

2. 印刷例

■ 一般用の場合

●日課パターン一覧

		ーン表一覧 -ン番号: 1 パターン名	:通常業務			装置	表示:ツウ	ジョウキ゜ョ゜	Å		印刷	B# 2014/06/10
時放	送											
	時刻	コメント	Fr1L	メッセージ	送出回数	No.	時刻		コメント	チャイム	メッセーシ	送出回数
Т	8:30	朝の音楽		11	1	40						T
	8:45	ラジオ体操		1	1	41						
		連結チャイム	3			42						
	8:55	業務開始予告	4	2	1	43						
		業務開始	1			44						
		禁煙タイム		6	1	45						
1	12:00	午前終了	1	4	1	46						
	12:55	昼休憩終了予告		5	1	47						
	13:00	午後開始	1			48						
		業間リフレッシュ		3	1	49						
\vdash	17:40	業務終了	1			50						
	1	残業		12	1	51						
		2875				52						
						53						
						54						
						55						
						56						
			_			57						
1						58						
1						59						
+						60						
1						61						
						62						
						63				_		
					_	64				_		
					_	04						
+					_	BG						
					_		開始時刻	Art - rate dut	コメン			7
					1	No.		経 5時刻	タイプ コメン ロメン 日本の音楽	١.	6 h	4
+					1	2	12:00 17:45		昼の音楽 帰りの音楽		13	4
+			_		1	3	17:45	18:00	帰りの言楽		14	4
\vdash			_		_	3 4					+	-
H					_	5					-	4
+					_	5					-	4
+					_	- 6						_
Н			_		_	00.00						
\vdash			_		_	間隔						
\vdash			_	_	_	No.	開始時刻	終了時刻	間隔時間 放送 1 放	送2 放送3		送5 放送6
F						1	9:00	19:00	30分 14	15 16	17	18 19

●年間スケジュール一覧

	<u> </u>				_	ᆓ									
年間	スケ	ジュ	.—л	一覧	Ī										名:2014年度. 014/06/10 17
2 0	14年	E	1月					20	14年	E	2月				
日	月	火	水	木	金	±]	日	月	火	水	木	金	±	
			1	2	3	4								1	
			0FF	1	1	0FF								0FF	
5	6	7	8	9	10	11		2	3	4	5	6	7	8	
0FF	1	1	2	1	1	0FF		0FF	1	1	2	1	1	0FF	
12	13	14	15	16	17	18		9	10	11	12	13	14	15	
0FF	-	1	2	1	1	0FF		0FF	1		2	1	1	0FF	
19 0FF	20	21	22	23	24	25 0FF		16 0FF	17	18	19 2	20	21	22 0FF	
	1	00	2	1	1	UFF	-		1	1	_	1	1	UFF	
26 0FF	27	28	29 2	30	31			23 0FF	24	25	26 2	27	28		
UFF	<u>'</u>	<u>'</u>		- '	_ '		-	UFF	<u>'</u>	<u>'</u>		- '	_ '		
]								l
2.0	14年	E	3月					2.0	14年	E	4月				
Ē	月	火	水	木	金	±	1	Ē	戸	火	水	木	金	±	1
			.,.			1				1	2	3	4	5	
						0FF				1	2	1	1	1-	
2	3	4	5	6	7	8	İ	6	7	8	9	10	11	12	
0FF	1	1	2	1	1	0FF		0FF	1	1	2	- 1	1	0FF	
9	10	11	12	13	14	15	1	13	14	15	16	17	18	19	
0FF	- 1	- 1	2	- 1	- 1	0FF		0FF	- 1	- 1	2	- 1	- 1	0FF	
16	17	18	19	20	21	22	1	20	21	22	23	24	25	26	
0FF	1	1	2	1	0FF	0FF		0FF	1	1	2	1	1	0FF	
23	24	25	26	27	28	29		27	28	29	30				
0FF	_	1	2	1	1	0FF		0FF	1	0FF	2				
30	31														
0FF	1														
		_								_					
_	14年		5月	+	A	+	1	_	14年		6月	+	A	+	ı
日	月	火	水	木 1	金 2	± 3	1	1	月	火	水	木	金	土 7	
				1	1			OFF	2	3 1	2	5	1		
4	5	6	7	8	9	10		8	9	10	11	12	13	14	
OFF				0 1	9 1	0FF		0FF	1	1 1	l'' 2	1 1	1		
11	12	13	14	15	16	17	1	15	16	17	18	19	20	21	
0FF	1 1	1	14 2	15	1	0FF		0FF	1 1	'' ₁	10 2	19	1		
18	19	20	21	22	23	24	1	22	23	24	25	26	27	28	
0FF	1 1		2		1			0FF	1 1	1	2 2	1	1		
25	26	27	28	29	30	31	1	29	30	T .	Ιī	T .	T .	<u> </u>	
0FF	1	1	2	1	1	0FF		0FF	1	1					
							1								
	l	1	1						1	1					

●装置設定一覧

表世	置設定一覧	ファイル名: 2014年度 印刷日時 2014/06/10 1
No.	項目	登録内容
- 1	アンプの起動時間	5秒
2	BGMの起動時間	5秒
3	外部チャイムの起動時間	5秒
4	外部チャイムの継続時間	2.5秒
5	外部チャイムの自己保持	なし
6	時刻修正	±30秒
7	NTPサーバ	設定なし
8	修正する時刻	0時50分~ 1時10分
9	時刻の最小単位	分
10	時報の使用	使用しない
11	アナキーパー	なし
12	リモート放送の使用	使用しない

●祝日スケジュール一覧

祝日	ヨスケジュール-	一覧				名:2014年度.pbp 2014/06/10 17:13
No.	日付	祝日名	祝日	振替休日	日曜祝日	
1	1月 1日	元旦	0FF	0FF	0FF	
2	1月 第2月曜日	成人の日	0FF	-	_	
3	2月 11日	建国記念の日	0FF	0FF	0FF	
4	3月20,21日	春分の日	0FF	0FF	0FF	
5	4月 29日	昭和の日	0FF	0FF	0FF	
6	5月 3日	憲法記念日	0FF	0FF	0FF	
7	5月 4日	みどりの日	0FF	0FF	0FF	
8	5月 5日	こどもの日	0FF	0FF	0FF	
9	7月 第3月曜日	海の日	0FF	-	-	
10	9月22,23日	秋分の日	0FF	0FF		
11	9月 第3月曜日	敬老の日	0FF	-	_	
12	10月第2月曜日	体育の日	0FF	-	_	
13	11月 3日	文化の日	0FF	0FF	0FF	
14	11月 23日	勤労感謝の日	0FF	0FF	0FF	
15	12月 23日	天皇誕生日	0FF	0FF	0FF	
16	一月 一日	国民の休日	0FF			
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						

●チャイム一覧

チ	ヤイム-	- 覧		ファイル名:2014年度.pbp 印刷日時 2014/06/10 17:11
ch	送出回数	チャイム名	装置表示	
1	1	ウエストミンスターの鐘 25秒	ウエストミンスターノカネ 25s	
2	1	ウエストミンスターの鐘 14秒	ウエストミンスターノカネ 14s	
3	1	ローレライ 16秒	ローレライ 16s	
4	1	野バラ 24秒	/n° 5 24s	
5	1	アマリリス 28秒	771117 28s	
6	- 1	所山エムノ/ トロ ち补	31° 6° 3.41. 1±° 11 50	

●メッセージ一覧

<u>ァ</u>	ッセージー覧		ファイル名:2014年度.pbp 印刷日時 2014/06/10 17:12
ch	放送内容	装置表示	
1	ラジオ体操	ラシ^ オタイソウ	
2	業務開始	キ゜ョウムカイシ	
3	業間リフレッシュ	キ゛ョウカンリフレッシュ	
4	昼休憩	ヒルキュウケイ	
5	昼休憩終了	ヒルキュウケイシュウリョウ	
6	禁煙タイム	キンエンタイム	
7	終業	シュウキ゛ョウ	
8	安全作業	アンセ ンサキ ョウ	
9	残業日	サ"ンキ"ョウヒ"	
10	パート終業	パートシュウキ゚ョウ	
11	朝の音楽	アサノオンカ^ク	
12	ノー残業デー	ノーサ゛ンキ゛ョウテ゛ー	
13			

■ 学校用の場合

●日課パターン一覧

		-ン番号: 1 パターン	B:通常業務			装置	表示:ツウ	゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゙゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚	77			
時 T	放送時刻	コメント	1 2.0		送出回数	lu I	nd del		- 11 1	F+14	T	送出回数
			FY1L		达出回数	No.	時刻		コメント	7714	メリセーソ	达出回数
4		朝の音楽		- 11	1	40						_
2		ラジオ体操		1	1	41						
3		連結チャイム	3			42				_		
1		業務開始予告	4	2	1	43						
5	9:00	業務開始	1			44						
3	10:00	禁煙タイム		6	1	45						
7		午前終了	1	4	1	46						
3	12:55	昼休憩終了予告		5	1	47						
9		午後開始	1			48						
П	15:00	業間リフレッシュ		3	1	49						
П	17:40	業務終了	1			50						
2	1	残業		12	1	51						
3						52						
i						53						
it						54						
ŝŤ			_			55						
í			_		_	56					_	_
#			_		_	57				_	_	_
Ť			_		_	58				_		_
1			_		_	59				_	_	_
			_		_	60					-	_
1										_	_	_
					_	61						
3						62						
1						63						
5						64						
3												
7						BG	M					
3						No.	開始時刻	終了時刻	コメン	١-	c h	1
9						1	12:00	12:55	昼の音楽		13	1
)						2	17:45		帰りの音楽		14	1
ı						3		.0.00	7		 	1
2						4					1	1
3						5					t	1
í					\vdash	6					 	+
5						ь					1	J
3				_	_	00 977	44.44					
7					-	間隔						
3				-	_	No.			間隔時間 放送1 放			
3				-	_	1	9:00	19:00	30分 14	15 16	17	18 19
ı		I		1								

●年間スケジュール一覧

2 0	14年	E	1月				2.0	144	E	2月		-1110	日時 2	011,00,1
<u>日</u>	月	火	- /s	木	金	±		月	火	- /s	木	金	±	
			1 0FF	2	3 OFF	4 0FF							1 OFF	
5 0FF	6 OFF	7 0FF	8 2	9	10	11 0FF	2 OFF	3	4	5 2	6	7	8 0FF	
12 0FF	13	14	15 2	16	17	18 0FF	9 0FF	10	11	12 ₂	13	14	15	
19 0FF	20	21	22	23	24	25 0FF	16 0FF	17	18	19 2	20	21	22 0FF	
26 0FF	27	28	29 2	30	31		23 0FF	24	25	26 2	27	28		
日	14年	火	3月	木	金	±	日	14年	火	4月	木	金	±	
	7		- /\		<u> 11</u>	1 0FF		л	1	2 2	3	4 1	5	
2 0FF	3	4	5 2	6	7	8 OFF	6 OFF	7 1	8 1	9 2	10	11	12 0FF	
9 OFF	10	11	12 2	13	14	15 0FF	13 0FF	14	15	16 2	17	18	19 0FF	
16 0FF	17	18	19 2	20	21 0FF	22 0FF	20 0FF	21	22 1	23 2	24 1	25 1	26 0FF	
23 0FF	24 1	25 1	26 2	27 1	28 1	29 0FF	27 0FF	28 1	29 0FF	30 2				
30 0FF	31													
	14年	_	5月					14年		6月				
日	月	火	水	1	金 2	± 3	1	月 2	火3	水 4	<u>木</u> 5	金 6	<u>土</u> 7	
4	5	6	7	8	9	0FF	0FF	1 9	10	2 11	1 12	13	0FF 14	
0FF	0FF	0FF	2	1	1	0FF	0FF	1	1	2	1	1	0FF	
11 0FF	12	13	14 2	15	16	17 0FF	15 0FF	16	17	18 2	19	20	21 0FF	
18 0FF	19	20	21 2	_	23	24 0FF	22 0FF	23	24	25 2	26 1	27	28 0FF	
	26	27	28	29	30	31	29	30	_			_	1 -	

●装置設定一覧

装置	置設定一覧	ファイル名: 平成26年月 印刷日時 2014/06/12	
No.	項目	登録内容	
1	アンプの起動時間	5秒	
2	BGMの起動時間	(一般用のみ)	
3	外部チャイムの起動時間	5秒	
4	外部チャイムの継続時間	2.5秒	
5	外部チャイムの自己保持	なし	
6	時刻修正	±30秒	
7	NTPサーバ	設定なし	
8	修正する時刻	0時50分~ 1時10分	
9	時刻の最小単位	(一般用のみ)	
10	時報の使用	(一般用のみ)	
11	アナキーパー	(一般用のみ)	
12	リモート放送の使用	標準:5	

●祝日スケジュール一覧

祝日	ヨスケジュール	一覧		ファイル名: 平成26年度.pl 印刷日時 2014/06/12 10:0
No.	日付	祝日名	祝日	
- 1	1月 1日	元旦	0FF	
2	1月 第2月曜日	成人の日	0FF	
3	2月 11日	建国記念の日	0FF	
4	3月20,21日	春分の日	0FF	
5	4月 29日	昭和の日	0FF	
6	5月 3日	憲法記念日	0FF	
7	5月 4日	みどりの日	0FF	
8	5月 5日	こどもの日	0FF	
9	7月 第3月曜日	海の日	0FF	
10	9月22,23日	秋分の日	0FF	
11	9月 第3月曜日	敬老の日	0FF	
12	10月 第2月曜日	体育の日	0FF	
13	11月 3日	文化の日	0FF	
14	11月 23日	勤労感謝の日	0FF	
15	12月 23日	天皇誕生日	0FF	
16	一月 一日	国民の休日	0FF	
17				
18				
19				
20				
21				
22				1
23				
24				
25				1

●チャイム一覧

チ	ヤイム・	- 覧				ファイル名:平成26年度.pbp 印刷日時 2014/06/12 10:02
ch	送出回数	チャイム名		装置表示	:	
1	1	ウエストミンスターの鐘	25秒	ウエストミンスターノカネ	25s	
2	1	ウエストミンスターの鐘	14秒	ウエストミンスターノカネ	14s	
3	1	ローレライ 16秒		ローレライ 16s		
4	1	野バラ 24秒		/パラ 24s		
5	- 1	アマリリス 28秒		771117 28s		
-	- 1	頭山エレノ/ L目 巨利	`	76° 6° 5.4 5.71 14	"II Eo	

●メッセージ一覧

メッセージー覧	Ē	ファイル名:平成26年度. 印刷日時 2014/06/12 10
ch 放送	内容 装置表示	
1 朝の音楽	アサノオンカ^ ク	
2 朝の放送	アサノホウソウ	
3 ラジオ体操	ラジ オタイソウ	
4 朝礼予告放送	チョウレイヨコクホウソウ	
5 朝の会	アサノカイ	
6 授業開始	ジュギョウカイシ	
7 給食開始	キュウショクカイシ	
8 掃除開始	ソウシ * カイシ	
9 下校	ケ゚ョウ	
10 一斉下校	イッセイケ コウ	
11 最終下校	サイシュウケ゛コウ	
12 昼休み終了予告	ヒルヤスミシュウリョウヨコク	

LAN アダプタ PBS-LA500 を使用する


■ 概要

別売の LAN アダプタ PBS-LA500(以下、PBS-LA500 と記します。)を使用すると、外部の非常スイッチなどからの信号を、 ネットワーク(LAN)経由でPBS-D500II本体に送信して、リモート放送することができます。

PBS-LA500 は、ネットワーク上で、一台の PBS-D500IIに最大 50 台まで接続できます。また、1台の PBS-LA500 に は、外部からの接点信号が2種類入力できます。

PBS-LA500 の設定などは、「PBS-D500 データ入力ソフト」の CD に添付の「PBS-LA500 設定ソフト」で行ないます。

■ PBS-LA500 使用時のシステム概要図



■ お使いになるまでの手順

PBS-LA500 を使用してリモート放送を行なうには、あらかじめ次の準備が必要です。

PBS-LA500 設定ソフトのインストール(142ページ)

|添付の CD で、お手持ちのパソコンに「PBS-LA500 設定ソフト」 Jをインストールします。

PBS-LA500 のデータ設定(144 ページ)

2|「PBS-LA500 設定ソフト」で、使用するすべての PBS-LA500 のデータ(IP アドレス・リモート放送番号など)を登録します。

PBS-LA500のデータを PBS-D500 II 本体に読み込む (145ページ)

|登録した PBS-LA500 のデータ(以下、LA 設定データと記しま

·USBメモリを使用する、またはネットワーク(LAN)経由で読み込みします。


LA 設定データを PBS-LA500 に設定(149 ページ)

PBS-D500 II本体と PBS-LA500 を、PoE ハブを介して LAN **4** ケーブルで接続し、PBS-D500Ⅱ本体から PBS-LA500 にデー タ設定を行ないます。

※ PBS-LA500 は、必ず1台ずつ接続して設定してください。

PBS-LA500の設定とリモート放送動作を確認 150,151ページ)

PBS-LA500 をネットワーク (LAN) に接続して、【状態監視】 画面ですべての PBS-LA500 の状態を確認します。また、リモー ト放送動作を確認します。



USBメモリ

ワンポイント

● PBS-LA500 を新規に追加するときは、PBS-D500 Ⅱ本体のLANケーブルを抜いて(ネットワークから) 切り離して)から、PoE対応ハブと新規設定する装 置を、別の LAN ケーブルで PBS-D500 II 本体に接 続して設定してください。(右上の図を参照してくだ さい。)

STOP お願い -

● PBS-LA500 のリモート放送機能は、本システムが 下記のバージョン以降の製品でご利用いただけます。

· PBS-D500I本体 : Ver.1.20 以降 ・データ入力ソフト : Ver.1.10 以降


1. PBS-LA500 設定ソフトのインストール

お手持ちのパソコンへ、添付のCDから「PBS-LA500設定ソフト」をインストールします。他のソフトをすべて終了してからインストールを行なってください。以下は、Windows 7の操作例、クラッシック画面の例です。

■ インストールのしかた

3

4



- ② [autorun.exe の実行] をクリックします。
 - ・【ユーザーアカウント制御】画面が表示されます。
- ① [はい] をクリックします。 ※ Windows Vista の場合は、[許可] をクリックします。
 - ·【Digital Program Chime セットアップ】画面が表示されます。
 - ① [PBS-D500 データ入力ソフト] ボタンをクリックします。
 - ·【PBS-LA500 設定ソフトセットアップ】開始画面になります。
 - ② [次へ] ボタンをクリックします。
 - ・【使用許諾契約書の同意】の画面になります。


以降は画面の指示に従ってインストールを進めます。

・インストールが完了すると、【PBS-LA500 設定ソフトセットアップ】完了画面になります。

- ① 「PBS-LA500 設定ソフトを実行する」場合は、チェックボックスにチェックを付けて、[完了] ボタンをクリックします。
 - ・【オプション設定】画面を表示します。
- ①本ソフトで設定・登録した LA 設定データを読み込む PBS-D500I本体の IP アドレスなどを、【オプション 設定】画面で登録します。詳しくは「4-2. ネットワーク (LAN) で本体に転送して読み込む」147 ページを参照 してください。
- ②オプション設定を後で行なう場合は、[戻る] ボタンを クリックします。



【オプション設定】画面



▼ 詳細を表示する(①)



これらの通知を表示するタイニングを会更する

CECKO CKISCO









- 状態監視機能を使用する場合は、本ソフトをスタートアップに登録することをお薦めします。パソコンの再起動時などに、自動的に状態監視を開始します。
- ●【オプション設定】画面は、本ソフトをインストール したあとの、初回起動時に自動表示します。以後は、 タスクトレイのアイコンを右クリックして、メニュー から表示できます。

■ PBS-LA500 設定ソフトを削除するには

本ソフトが起動している(タスクトレイにアイコンを表示している)場合は、下記の「2.PBS-LA500 設定ソフトの起動と終了」の [終了] で本ソフトを終了してから、次の手順で削除を行なってください。

- ① タスクバーを「スタート」→「コントロールパネル」の順にクリックします。
- ②【表示方法:カテゴリの場合】 「プログラムのアンインストール」を開きます。

【表示方法:カテゴリ以外の場合】 「プログラムと機能」を開きます。

③「PBS-LA500 設定ソフト」を選んでアンインストールします。




2. PBS-LA500 設定ソフトの起動と終了

■ 起動

スタートアップに登録されている場合は、特別な操作は必要ありません。また、デスクトップにショートカットが作成されている場合は、ショートカットをダブルクリックします。(タスクトレイにアイコンが表示されます。) スタートアップに登録されていない場合は以下の操作で起動します。

(Windows 7 の操作例、クラッシック画面の例)

①タスクバーから、[スタート]→[すべてのプログラム]→[TAKACOM]→ [PBS-LA500 設定ソフト]を選択してクリックします。



①本ソフトが起動し、タスクトレイにアイコンが表示されます。
② PBS-I A500 設定ソフトのデータ登録などを行なう場

② PBS-LA500 設定ソフトのデータ登録などを行なう場合は、アイコンを右クリックします。

- ・表示される「メニュー」から操作を選択して登録します。
- ・登録のしかたは、それぞれの説明をご覧ください。




■ 終了

1 ① LA のデータ設定、オプション設定などを終了するときは、[終了] ボタンをクリックします。

■ ソフトのバージョン情報について

1 ①メニューのバージョン情報をクリックすると、本ソフトのバージョンが確認できます。





3. PBS-LA500 のデータ設定


PBS-LA500 のデータを設定します。最大 50 台までの PBS-LA500 が設定できます。 (Windows 7 の操作例、クラッシック画面の例)

■ 設定画面の呼び出し

- 1. タスクトレイのアイコンを右クリックし、操作メニュー で「LA 設定」をクリックします。
 - ・【PBS-LA500 設定作成】画面になります。

■ 登録のしかた

- 1. 「新規作成」を選択し、「OK」ボタンをクリックします。
 - ·【PBS-LA500 設定】画面になります。



① PBS-LA500 の選択

登録する PBS-LA500 の [号機番号] の行を クリックします。

・反転表示になります。

②ネットワーク情報の登録

PBS-LA500 ごとの、IP アドレス、サブネットマスク、 デフォルトゲートウェイを入力します。

. 168 . 11 . 148 サフキットマスク 255 、255 、255 、 0 テウォルトケ〜トウェイ モート番号 端子1 1 <u>-</u> 一中止 端子2 0円 厚中止 メント 守衛室 **削除** 登録 BS-D500の通信設定 IPアドレス 192 . 168 . 11 . 235 ポート 56010 □ ポート変更 設定名 2007.12.3 作成 ファイル作成

PBS-LA500 設定一覧

登録内容を一覧で表示します。

[削除] ボタン

I ▼ 更新

EU/B)

[印刷]ボタン

クリックすると、PBS-LA500設定一覧を印刷します。詳しくは、 |「PBS-LA500 設定一覧の印刷例」(154 ページ) を参照してください。

■ 修正をするには

- 1.「登録のしかた」の手順①と同じ方法で、修正したい PBS-LA500 の号機番号を選び、修正します。
- 2. 「登録〕ボタンをクリックします。
- 3. 【上書きしますか?】と表示されます。 [はい] ボタンをクリックします。
 - · PBS-LA500 設定一覧に、修正された内容が表示されます。

■ 削除をするには

- 1.「登録のしかた」の手順①と同じ方法で、削除したい PBS-LA500 の号機番号を選びます。
- 2. [削除] ボタンをクリックします。
- 3. 【選択行を削除しますか?】と表示されます。 [はい] ボタンをクリックします。
 - · PBS-LA500 設定一覧から削除されます。

③リモート放送情報の登録

起動信号の入力端子1,2に、リモート端子 番号(1~50)を入力します。

- · [▲/▼] ボタンをクリックして、指定するこ ともできます。
- 初期値はO(設定なし)です。
- ・[中止] にチェックを付けると、リモート放送 の中止信号になります。

④コメント、装置表示名の登録

《コメント》ボックスに、装置ごとのコメント を入力します。コメントを入力すると、《装置 表示》ボックスに半角で自動表示されます。

- ・コメントは、全角で15文字、半角で30文字
- ・装置表示を修正したいときは、《装置表示》ボッ クスをクリックして、修正してください。半角 の英数カナで 18 文字以内です。

⑤登録

[登録] ボタンをクリックすると、PBS-LA500 設定一覧に登録した内容が表示され

·続けて登録するときは、①~⑤を繰り返します。

⑥ PBS-D500 の通信設定

ここで設定した PBS-LA500 からの起動信号で リモート放送を行なう、PBS-D500Iの、IPア ドレスを設定します。

・通常、ポート番号は変更しないでください。

- リモート端子番号へのチャイム・メッセージなどの登 録内容は、「PBS-D500 データ入力ソフト」の [装置 設定〕で確認してください。また、登録方法は「装置 設定の登録 リモート放送の使用」(一般用 75ペー ジ、学校用 116 ページ) を参照してください。
- ネットワーク情報の各数値は、ネットワーク管理者に ご確認ください。

4. LA 設定データを PBS 本体に読み込む

3項の「PBS-LA500のデータ設定」で登録した LA 設定データを、PBS-D500 II 本体に読み込みます。 (各々の PBS-LA500本体へのデータ設定は、この PBS-D500 II 本体の操作で行ないます。後述の「LA 設定データをPBS-LA500に設定する」を参照してください。)


4-1. USB メモリに作成して本体に読み込む

■ LA 設定データを USB メモリに作成する

- 1. USBメモリを接続します。
- 2. 【PBS-LA500 設定】画面の【作成】欄で、USBメモリのドライブを指定してデータファイルを作成します。

①設定名の登録


作成する LAN 設定データの設定名を入力します。 ・設定名は、半角英数字で 15 文字まで入力できます。



②作成先選択

[ファイル作成] を選択します。 [▼] をクリックして、USBメ モリを接続したドライブを指定 します。

・ドライブ名が表示されない場合は [更新] ボタンをクリックします。



[戻る] ボタン

PBS-LA500 のデータ登録を終わるとき [戻る] ボタンをクリックします。

- ·【PBS-LA500 設定】画面を終了 します。
- ・LA設定データを作成する前にクリックすると、確認画面を表示します。



[はい] ボタンをクリックすると、 作成した内容をキャンセルして 【PBS-LA500 設定】 画面を終了 します。

③作成

[作成]ボタンをクリックします。

・案内メッセージを表示します。



[OK] ボタンをクリックします。

- ・データの作成を開始します。
- ・案内メッセージを表示します。



[OK] ボタンをクリックします。

- 【PBS-LA500 設定】画面を終了 します。
- ・ハードウェア取り外しの案内メッセージを表示します。※



USBメモリが接続されたドライブを選択して[停止]ボタンをクリックします。

- ・USBメモリが安全に取り外しで きます。
- ※ Windows Vista以外ではハードウェア取り外しの案内メッセージが表示されません。タスクバーの隠れているインジケーターにおける「ハードウェアの安全な取り外し」アイコン™をクリックして取り外してください。

- LA 設定データ作成時の確認画面について —

LA 設定データを作成するとき、USBメモリに以前に作成したデータファイルなどがある場合には、次の様な確認画面が表示されます。案内の指示に従って操作してください。

古いデータファイルがある場合



[はい] ボタンをクリックすると、新しいデータファイルに書き 換わります。

[いいえ] ボタンをクリックすると、【PBS-LA500 設定】画面 に戻ります。

- USB メモリを接続するドライブ名は、あらかじめ確認しておいてください。
- ●作成先ドライブを制御用パソコンのハードディスクなど、USBメモリ以外に指定することもできます。

■ USB メモリの LA 設定データを本体に読み込む

- 本体装置のフロントカバーを開け、LA 設定データが書 き込まれた USB メモリを、USB コネクタにセットし
- **7** 待機画面のとき、 メニュー を押し、 選択ロータリースイッチで、 【4 ファイル】を選ぶ

13:37:30 スケシ゛ュール オンケン

2007/ 7/ 9 MON

* /--- を押したとき、メニュー画面を 表示します。

3 7771

5 ファームウェア バージョン

セット を押す

選択ロータリースイッチで、【4-1 USB メモリ → PBS テンソウ】を選ぶ

4-1 USBメモリ → PBS テンソウ 4-2 PBS → USBメモリ テンソウ

* (セット) を押したとき【ファイル】のメ ニュー画面を表示します。

▲ ヤット を押す

選択ロータリースイッチで、 【4-1-4 LA セッテイデータ】を選ぶ

*** セット** を押したとき、【USB メモリ → PBS テンソウ】のメニュー画面を表示し ます。

4-1-1 スケシ゛ュール 4-1-2 オンケン

4-1-3 スケシ゛ュール・オンケ゛ン 4-1-4 <u>LA セッテイデ・</u>タ

セットを押す

クダサイ | のあと、USB と PBS (本体 装置)の設定名を表示します。

* PBS (本体装置) にデータファイル がない場合は、「---」表示となります。

4-1-4 LA セッテイデ・ータ

シバ ラク オマチ クダ サイ

セット

4-1-4 LA セッテイデ ータ

PBS:セッティテ゛ータB USB:セッテイテ゛ータA

USB:セッテイテ゛ータA

確認のあと「セット」を押す

- *データの読み込みが始まります。
- *読み込みが終了すると、【USB メモリ → PBS テンソウ】のメニュー選択画面に戻 4-1-4 LA セッテイデ-タ ります。

4-1-3 スケシ゛ュール・オンケ゛ン

終了を、必要回数押して待機

画面に戻す

2007/ 7/ 9 MON 13:38:03

*1回押すごとに、前画面に戻ります。

ワンポイント

- 読み込みのしかたの手順5で、USBメモリが挿入さ れていないときは、「USB メモリ ヲ ソウニュウ シテクダサイ」と表 示します。USB メモリを挿入してください。
- LA 設定データを読み込むときに、USB メモリにデー タがない場合は、「ピッ・ピッ・・・」と鳴って「テンンウ テ ゙ータ ガ アリマセン|と表示します。USB メモリ内のデータ を確認してください。

STOP お願い-

● データの読み込み中は、USB メモリを抜かないでく ださい。データが破損することがあります。

参老:

本体の LA 設定データを USB メモリに書き込むには

- 本体装置のフロントカバーを開け、USBメモリを、 USB コネクタにセットします。
- 待機画面のとき、| メニュー | を押し、 選択ロータリースイッチで、 【4 ファイル】を選ぶ

* /ニュ- を押したとき、メニュー画面を 表示します。

2007/ 7/ 9 MON 13:37:30 スケシ゛ュール

3 セッティ 4 ファイル

ファームウェア バージョン

2 オンケーン

セットを押す

選択ロータリースイッチで、【4-2 PBS → USB メモリ テンソウ】を選ぶ

4-1 USBメモリ → PBS テンソウ 4-2 PBS → USBメモリ テンソウ

* (セット) を押したとき【ファイル】のメ ニュー画面を表示します。

▲ セット を押す

選択ロータリースイッチで、

【4-2-5 LA セッテイデータ】を選ぶ

* セット を押したとき、【PBS → USB X モリ テンソウ】のメニュー画面を表示しま

4-2-1 スケシ゛ュール 4-2-2 オンケン

4-2-3 スケシ゛ュール・オンケ゛ン 4-2-4 リモートホウソウ リレキ

4-2-5 LA セッティデ ータ

5 セット を押す

* [USB メモリ ニンシキチュウデス] [シバラク オマ チ クダサイ」のあと、PBS(本体装置) と USB の設定名を表示します。

* USB メモリにデータファイルがない 場合は、「---」表示となります。

4-2-5 LA セッテイデ ータ USBメモリ ニンシキチュウ デ ス

4-2-5 LA セッテイデ ータ シバ ラク オマチ クタ サイ

PBS:セッテイテ゛ータB USB:セッテイテ゛ータA セット

確認のあと「セット」を押す

- *データの書き込みが始まります。
- * 書き込みが終了すると、【PBS → USBメモリ テンソウ】のメニュー選択画面 に戻ります。

PBS:セッティデータB T T 4-2-5 LA セッテイデ・ータ

6 終了 を、必要回数押して待機

画面に戻す

*1回押すごとに、前画面に戻ります。

2007/ 7/ 9 MON 13:38:03

プレポイント

▶書き込みのしかたの手順5で、USBメモリが挿入さ れていないときは、「USB メモリ ヲ ソウニュウ シテクダサイ」と表 示します。USB メモリを挿入してください。

STOP お願い

● データの書き込み中は、USB メモリを抜かないでく ださい。データが破損することがあります。

4-2. ネットワーク (LAN) で本体に転送して読み込む

本ソフトをインストールしたパソコンと PBS-D500II本体が、同じネットワーク(LAN)上に接続されている場合は、ネットワーク(LAN)経由で LA 設定データを PBS-D500II本体に転送することができます。

■ PBS-D500II本体のネットワーク情報を設定する

●設定のしかた

- 1. タスクトレイのアイコンを右クリックし、操作メニューで [オプション設定] をクリックします。
 - ・【オプション設定】画面になります。




①ネットワーク接続を使用する

チェックボックスをクリックして「ネットワークを使用する」にします。

・接続先 PBS-D500 通信設定および [接続テスト] ボタンが有効になります。

状態監視設定

ネットワークに接続されている、PBS-LA500の状態が確認できます。詳しくは、「PBS-LA500の状態監視」(151ページ)を参照してください。



②接続先 PBS-D500 通信設定

PBS-D500I本体のIPアドレス を入力します。通常、ポート番号 は変更しないでください。

3 登録

設定を確定するとき [登録] ボタンをクリックします。

・【オプション設定】画面を終了します。

[戻る] ボタン

オプション設定を終わるときに[戻る] ボタンをクリックします。


接続テスト

・接続ができると、右の表示となります。 [OK] ボタンをクリックすると、【オプション設定】 画面に戻ります。 ・接続できない場合は、右の表示となります。 [OK] ボタンをクリックすると、【オブション 設定】 画面に戻ります。PBS-D500 II 本体の 登録などを確認してください。



■ LA 設定データを PBS-D500 II 本体に転送する

1. 【PBS-LA500 設定】画面の【作成】欄で、[PBS-D500 に転送] を指定してデータファイルを転送します。



①設定名の登録

作成する LAN 設定データの設定名を入力します。 ・設定名は、半角英数字で 15 文字まで入力できます。

③転送

「転送〕ボタンをクリックします。

・案内メッセージを表示します。



[はい] ボタンをクリックすると、LA設定 データが PBS-D500Ⅱ本体に転送されま す。

ワンポイント

● 自動放送セット中または定時放送などの放送中にLA 設定データの転送を行なうと、"自動放送を解除しま すか?" または "現在の放送をキャンセルします。" な どの確認画面を表示します。

[はい] ボタンをクリックすると、放送中は放送を中断して LA 設定データを転送し、転送が終了すると自動的に自動放送が再セットされます。

④ PBS-LA500 設定の終了

LA 設定データの転送を終わるとき [戻る] ボタンをクリック します。

- ·【PBS-LA500 設定】画面を終了します。
- ・LA 設定データを転送する前にクリックすると、確認画面を表示します。



[はい] ボタンをクリックすると、作成した内容をキャンセルして 【PBS-LA500 設定】画面を終了します。

5. LA 設定データを修正する

作成済みの LA 設定データの修正は、以下の方法で行ないます。

■ 設定画面の呼び出し

- 1. タスクトレイのアイコンを右クリックし、操作メニューで [LA 設定] をクリックします。
 - ·【PBS-LA500 設定作成】画面になります。

■ 作成済みの LA 設定データを開く

● 保存先のフォルダから開く


1. [ファイルを開く] を選択し、[OK] ボタンをクリックします。



- ・ファイル選択の画面になります。
- 2. 「ファイルの場所」で保存先のフォルダを指定して、ファイルを選択します。



- 3. [開く] ボタンをクリックします。
 - ·【PBS-LA500 設定】画面になり、設定済みのデータを表示します。



■ LA 設定データを修正する

3項「PBS-LA500のデータ設定 登録のしかた」と同じ 方法で、修正したい PBS-LA500の号機番号を選び、修正 します。




● PBS-D500II本体から開く

ネットワークを使用して PBS-D500 II 本体と接続している場合は、本体のデータを取得して修正することができます。

1. [PBS-D500 から取得する] を選択し、[OK] ボタン をクリックします。



·【PBS-LA500 設定】画面になり、設定済みのデータを表示します。



- ネットワークを使用しないで PBS-D500 II 本体の データを修正するには、LA 設定データを USB メモ リに書き込みしたあとパソコンに読み込んで行ないま す。前項の保存先フォルダで USB メモリを指定し、 ファイル "LAREGIST.DAT" を開きます。
- ◆ PBS-D500Ⅱ本体から USB メモリへのデータ書き込み方法は、「参考:本体のLA設定データをUSBメモリに書き込むには」(146ページ)を参照してください。

6. LA 設定データを PBS-LA500 に設定する

PBS-D500 II 本体に読み込んだ LA 設定データを、PBS-LA500 に設定します。

■ 準備

- 1. 右図のように、PoE対応ハブ(市販品)を介して PBS-D500II本体とPBS-LA500本体をLANケーブ ルを使用して1対1で接続します。
- 2. PBS-D500IIおよび PoE 対応ハブの電源を入れます。
- ※ PBS-LA500 の取り扱いについては、「LAN アダプタ PBS-LA500」 取扱説明書を参照してください。
- ※ PoE 対応ハブの取り扱いについては、ご利用製品の取扱説明書を参照 してください。

■ 設定のしかた

待機画面のとき、「メニュ- | を押し、 選択ロータリースイッチで、 【3 セッテイ】を選ぶ

2007/ 7/ 9 MON 13:37:30 スケシ゛ュール

* /ニュ- を押したとき、メニュー画面を 表示します。

2 オンケ`ン 3 セッテイ 4 ファイル

5 ファームウェア バージョン

セット を押す

選択ロータリースイッチで、 【3-6 LA セッテイ】を選ぶ

3-1 =55° 3-2 ネットワーク

3-3 ホウソウ オンリョウ 3-4 オンシツ

* **セット** を押したとき、【セッティ】のメ ニュー画面を表示します。

3-5 +-ロック 3-6 LAセッティ

3 セット を押す


選択ロータリースイッチで、 【3-6-1 セッテイ】を選ぶ

3-6-1 セッテイ 3-6-2 カケニン

* セット を押したとき、【LA セッテイ】の メニュー画面を表示します。

▲ セット を押す

- * PBS-LA500 の接続を確認し、認識 を終了すると、設定内容を表示して、 設定待ちになります。
- *号機番号は、PBS-D500Ⅱに読み込 まれた LA 設定データの最も若い番号 を表示します。



《設定待ち表示例》

入力端子 1 の登録内容 入力端子2の登録内容 T2:f109 192. 168. 11. 148 号機番号 、 号機番号 1 番の IP アドレス

選択ロータリースイッチで、設定する号機番号を選ぶ *号機番号は、LA設定データに登録されている若い番号順に表示 します。

5 セット を押す

- *データの設定を開始します。
- *データの設定が完了すると、PBS- *<No. 1> セッティ カンリョウ デス LA500の取り外し案内を表示しま す。

LA ヲ トリハス゛シテ クタ゛サイ



PBS-D500IとPBS-LA500は、必ず 1対 1 で接続してください。

PBS-LA500 を取り外すと、続 けて次に若い号機番号の設定が できます。

<No 2> LA ヲ セツソ゛ク シテクタ゛サイ

手順4~5を繰り返して設定し ます。

PBS-LA500 の設定を終了する ときは、「終了」を押す

LA / セッテイ ヲ シュウリョウ シマス シバ・ラク オマチ クダ・サイ

*【LA セッテイ】のメニュー画面に戻りま す。

3-6-1 セッティ 3-6-2 カクニン

8 終了 を、必要回数押して待機

画面に戻す

*1回押すごとに、前画面に戻ります。

2007/ 7/ 9 MON 13:38:03

STOP お願い —

● PBS-LA500 の号機番号は、複数の装置に同じ番号 を設定しないでください。同じネットワーク上で使用 することができなくなります。

ワンポイント

● 手順 4 で表示される号機番号で、既に PBS-LA500 に設定されている場合は「*」印が付きます。

> *<No. 1> T1: 1 T2:チュウシ 192.168. 11.148 設定済み 一十

● 手順4の設定待ちのときに、「メニュ- を押すと、押し ている間、PBS-LA500 設定ソフトで登録した「コ メント」が確認できます。

<No. 1> T1: 1 T2:チュウシ

● 手順 5 で **セット** を押したとき、接続した PBS-LA50 0 に既にデータ設定されている場合は、上書き確認の 案内を表示します。

> <No. 1> T1: 1 T2:チュウシ ウワカ゛キ シマス [セット]

「**セット**」を押すと、新しいデータが上書きされます。

- 手順 4 で 「セット | を押したとき、ネットワーク上に PBS-LA500 が 2 台以上接続されていると、「LA / t ツゾクヲカクニンシテクダサイ」と表示します。
- 手順 4 で 「セット」を押したとき、PBS-D500 II 本体に LA設定データがない場合は、「セッテイデータ ガ アリマセン」 と表示します。

■ 確認のしかた

1 待機画面のとき、メニューを押し、 選択ロータリースイッチで、

【3 セッテイ】を選ぶ

1 スケシ゛ュール 2 オンケ゛ン

2007/ 7/ 9 MON

13:37:30

* **メニュ-** を押したとき、メニュー画面を 表示します。 3 ty71 4 771µ

5 ファームウェア バージョン

7 セット を押す

選択ロータリースイッチで、 【3-6 LA セッテイ】を選ぶ 3-1 ニチシ゛ 3-2 ネットワーク 3-3 ホウソウ オンリョウ

* **セット** を押したとき、【セッテイ】のメ ニュー画面を表示します。

3-5 +-ロック 3-6 LAセッティ

3-4 オンシッ

3 セット を押す

選択ロータリースイッチで、 【3-6-2 カクニン】を選ぶ

3-6-1 セッテイ 3-6-2 カクニン

3-6-2 カクニン

* **セット** を押したとき、【LA セッテイ】の メニュー画面を表示します。

1 セット を押す

* PBS-LA500 の接続を確認し、認識 を終了すると、PBS-LA500 内の設 定内容を表示します。

3-6-2 カケニン LA ヲ セツゾ ク シテクタ゛サイ

シバ ラク オマチ クダ サイ

設定内容は、選択ロータリース イッチで次の8種類が確認でき ます。

3-6-2 カケニン LA ニンシキチュウ デス

《設定内容の表示例》

① PBS-LA500の「IPアドレス」です。 1) IP7ドレス

1) IP7ドレス 192. 168. 11. 148

② PBS-LA500 の「サブネットマスク」 です。

2) サフ^{*} ネットマスク 255. 255. 255. 0

③ PBS-LA500 の「ゲートウェイ」で す。

3) ゲートウェイ 192. 168. 11. 254

④通信用の「ポート番号」です。

4) ポートバンゴウ 56010

⑤ PBS-D500 [本体の「IPアドレス」です。

5) PBS IP7ドレス 192. 168. 11. 235

⑥ PBS-LA500の「MACアドレス」

6) MAC7ト レス 00-1A-48-01-02-12

⑦ PBS-LA500 の「ファームウェア バージョン」です。

7) ファームウェア ハ゛ーシ゛ョン Ver. 1.00

⑧ PBS-LA500 にデータ設定した「日時」です。

8) セッテイ ニチシ゛ 2007/12/ 5 <u>17:10:20</u>

続けて他の PBS-LA500 を確認 する場合は、PBS-LA500 を取 り外して差し替え、手順 4 を繰 り返します。

* PBS-LA500 を取り外したとき、右 の画面を表示します。

3-6-2 カクニン LA ヲ セツソ゛ク シテクタ゛サイ **5** PBS-LA500 の設定内容の確認 を終了するときは、**終了** を押

LA / カクニン ヲ シュウリョウ シマス シハ゛ラク オマチ クタ゛サイ

す

*【LA セッテイ】のメニュー画面に戻りま

3-6-1 セッテイ 3-6-2 カクニン

6 終了 を、必要回数押して待機

画面に戻す

*1回押すごとに、前画面に戻ります。

2007/ 7/ 9 MON 13:38:03

7. リモート放送の動作を確認する

■ 準備

- PBS-D500I本体とPBS-LA500本体をネットワーク(LAN)に接続します。PBS-LA500本体はPoE対応ハブ(市販品)を介して接続します。
- 2. PBS-D500IIおよび PoE 対応ハブの電源を入れます。

■ リモート放送動作の確認

- 1. PBS-LA500 本体の入力端子 1 または 2 をスイッチなどで "ON" にします。
 - ・動作ランプが約3秒間点灯します。
- 2. PBS-D500Iのリモート放送が始まり、設定されているチャイムやメッセージが放送されることを確認します。
- ※ PBS-LA500 の設定内容や接続状態に異常が無いかを、 【状態監視】画面で確認することができます。詳しくは 次項「PBS-LA500 の状態監視」を参照してください。
- ※リモート放送動作の詳細は、「放送 3. リモート放送」(37 ページ) を参照してください。

- PBS-LA500 本体の [LINK] ランプが、早い点滅を 続けている場合は、PBS-LA500 によるリモート放 送ができません。以下の確認を行なってください。
 - ・本ソフトの「LA 設定」で【PBS-LA500 設定一覧】 に、該当の PBS-LA500 本体の IP アドレスなどが 正しく設定されているかを確認します。
 - ・LAN ケーブルなどの接続が外れていないかを確認 します。
 - ・PBS-D500Ⅱ本体の「リモート放送使用」設定が、 「使用する (オプション:50)」に設定されている かを確認します。

8. PBS-LA500 の状態監視

本ソフトをインストールしたパソコンで、ネットワーク(LAN)上に接続された PBS-LA500 の状態を確認することがで きます。この機能は、「オプション設定」で「ネットワーク接続を使用する」に設定したときに有効になります。

■ 状態監視設定を設定する

● 設定のしかた

- 1. タスクトレイのアイコンを右クリックし、操作メニュー で [オプション設定] をクリックします。
 - ・【オプション設定】画面になります。



①状態監視設定

チェックボックスをクリックして「PBS-LA500 の状態監視を行う | にします。

・[アラーム音を出力する] および [リモート 放送時も状態監視画面を表示する] が有効 になります。


②監視通信設定

・ポート:通常、ポート番号は変更しない でください。

・再試行間隔:PBS-D500Iと接続できな

かったときの、再接続動作 の間隔時間を設定します。

(設定範囲: 1~60分 初期値3分)



監視中に異常が発生したときにパソコンで アラーム音を鳴らしたいときに、チェック ボックスをクリックして「✓」印を付けま

④リモート放送時も状態監視画面を表示する

状態監視画面を表示していないときでも PBS-LA500 からのリモート放送がある と、状態監視画面を表示する場合に、チェッ クボックスをクリックして「✓」印を付け ます。

[戻る] ボタン

オプション設定を終わるときに [戻る] ボ タンをクリックします。

⑤登録

設定を確定するとき [登録] ボタン をクリックします。

・【オプション設定】画面を終了します。

■ 状態監視画面の呼び出し

1. タスクトレイのアイコンを右クリックし、操作メニュー で[状態監視]をクリックします。

・【状態監視】画面になります。


状態監視欄

PBS-LA500の状態を一覧で表示します。ネットワーク(LAN) で運用されているすべての装置が号機番号別に表示されます。



	2	3	4	5	
6	7	8	9	10	
11	12	13	14	15	
16	17	18	19	20	
21	22	23	24	25	
26	27	28	29	30	
31	32	33	34	35	
36	37	38	39	40	
41	42	43	44	45	
46	47	48	49	50	








● 状態監視の機能は、2台以上のパソコン(ユーザ)で 同時に使用することはできません。

[戻る] ボタン

【状態監視】画面を閉じる ときにクリックします。

■ 状態監視欄のみかた



① 状態の種類

PBS-LA500 の状態には、次の2種類があります。



PBS-LA500 の入力端子に起動信号があると、《接点起動》 状態の表示になり、PBS-D500 II でのリモート放送動作 が始まります。

・《接点起動》状態の表示は、PBS-D500Ⅱのリモート放送が終了しても状態表示を継続し、別の事象が発生したとき、または [戻る] ボタンで【状態監視】画面を閉じたときに《接続待機》状態の表示に戻ります。

② 表示の切り替え(コメント⇔ IP アドレス)

表示切替のオプションボタンで、表示中の PBS-LA500 を、コメントと IP アドレスのいずれかで識別できます。



③ 状態表示欄

PBS-LA500の動作状態を、事象の発生ごとに時系列で順番に表示します。



④ [アラーム停止] ボタン

PBS-LA500 でのリモート放送システムで異常が発生すると、アラーム音 (ピッピッ、ピッピッ ・・・・) が鳴ります。 「アラーム停止」 ボタンをクリックすると止まります。

・アラーム音は、異常が復旧しても鳴り続けます。[アラーム停止] ボタンで止めてください。

⑤ [状態表示の消去] ボタン

状態表示欄には、事象発生のつど、その記録が表示されていきます。この表示内容を消去するときに [状態表示の消去] ボタンをクリックします。

・消去の確認画面を表示します。



[はい]ボタンをクリックすると、状態表示を消去します。 また、同時に状態監視欄の《接点起動》状態表示も《接 続待機》状態に戻ります。

⑥【リモート設定確認】ボタン

PBS-D500Iのリモート放送設定やPBS-LA500の LA設定データが正しく設定されているかを確認すると きに「リモート設定確認」ボタンをクリックします。

・設定異常の PBS-LA500 が有ると、状態表示欄に表示します。 正しく設定し直してください。



設定異常が無い場合

状態表示 2007/12/11 13:17:37 リモート設定に不合理は見つかりませんでした。

⑦ タスクトレイのアイコンについて

タスクトレイの「PBS-LA500 設定ソフト」のアイコンは、使用状態によって以下の表示になります。


アイコン表示	状 態
LA	 状態監視をしていないとき。
图 (灰色)	状態監視を開始して、PBS-D500Ⅱ本体からの 監視情報を待っているとき。
3 (緑色)	 PBS-LA500 の状態を監視中。
(赤色)	PBS-D500 II本体との接続ができないとき。 (交互に表示します。) ・ネットワーク設定、LAN ケーブルの接続、PBS-D500 II 本体が操作中ではないか、などを確認してください。

■ 異常発生時の状態表示

●《接続異常》の状態表示

PBS-LA500 との接続(通信)ができないときに表示します。


・ネットワーク設定(IPアドレスなど)、LANケーブルの接続などを確認してください。



●《IP 重複》の状態表示

IP アドレスの値が同じ PBS-LA500 が複数あります。

・PBS-LA500 のネットワーク設定 (IP アドレス) を確認してください。



● その他の主な異常状態案内

以下の様な案内が状態表示欄に表示される場合は、【状態監視】画面が自動的に表示されます。

※ Windows 8/8.1 では、異常発生時に、パソコンのスタート画面を表示している場合は、【状態監視】画面がポップアップしません。 (最前面に表示しません)

表示内容	状態	対処方法
接続タイムアウトしました。	PBS-D500Ⅱ本体との接続ができません。	・ネットワーク設定、LAN ケーブルの接続などを確認し ます。
本体操作中のため、監視解除します。	PBS-D500Ⅱ本体が操作されたため、状態監視が解除されました。	・PBS-D500Ⅱ本体の操作を終了し、状態監視を再起動します。 ・再試行間隔時間で状態監視が自動的に再起動します。 このとき本体が操作中でなければ監視状態になります。
	PBS-D500Ⅱ本体の装置設定「リモート 放送の使用」が、「使用する(オプション: 50)」以外に設定されています。	・装置設定「リモート放送の使用」を、「使用する(オプション:50)」に設定します。

■ PBS-LA500 設定一覧の印刷例

【PBS-LA500 設定】画面で [印刷] ボタンをクリックすると、設定一覧を印刷することができます。あらかじめプリンタの電源を入れて、A4 用紙をセットしてください。

● 「PBS-LA500 設定」の【印刷画面】

- 1. 【PBS-LA500 設定】画面の [印刷] ボタンをクリックします。
 - ·【印刷 -PBS-LA500 設定】下面を表示します。
- 2. [印刷] ボタンをクリックします。
 - ・印刷を開始します。




								11.	- 人釆早		印刷日時 2007/12/11 14
No.	IPアト	・レス		サブ゛ネットマスク		デフォルトゲ	ートウェイ	端子 1	端子2		コメント
1	192 168	11 1	48	255. 255. 255.	0	192 168	11 254	1	由止	守衛室	
2	192 168	11	87	255. 255. 255.	0	192 168	11 254	2	由止	会議室1	
3			·	200. 200. 200.	Ť	102. 100.	11. 201	_	- 1	五城土!	
4			\neg								
5			\neg								
6											
7			\neg								
8			\neg								
9			\neg								
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25			_								
26			\dashv								
27											
28											
29			_								
30			_								
31			\dashv								
32			\dashv								
33			\dashv								
34			\dashv					-			
35 36			\dashv								
37											
38											
39											
40											
41			\dashv								
42											
43											
44											
45			\dashv								
46											
47											
48											
49											
50			\dashv								

USB メモリのデータ読み込み

USB メモリに保存したスケジュールデータを、新しくインストールした「PBS-D500 データ入力ソフト」で利用する場合は、以下の手順で USB メモリのデータをパソコンに読み込んでください。 (画面は Windows 7 の操作例)

①「PBS-D500 データ入力ソフト」の「装置用データの作成」(76 ページ (一般用) / 118 ページ (学校用)) でスケジュールを保存した USB メモリをパソコンに接続します。

※ USB メモリの内容が表示された場合は、リムーバブルディスクのドライブ名を確認して、[×] (閉じる) ボタンで閉じておきます。



2 ①「PBS-D500 データ入力ソフト」を起動します。 ・【初期画面】が表示されます。

①【初期画面】左上の「ファイル」をクリックし、ファイルメニューから [開く] をクリックします。



・【ファイルの場所】画面が表示されます。




接続したUSBメモリに該当するリムーバブルディスクを選択します。

※ 画面は USB メモリをリムーバブルディスク(I) に接続した例とします。リムーバブルディスクのドライブ名は、あらかじめ確認しておいてください。


・USBメモリの内容が表示されます。

② 表示される「PBS-D500」フォルダをダブルク リックします。



▼] をクリックします。

② 表示される一覧より、"SCHEDULE.DAT" を選択します。



5

3

4

6

7

8

- ① "SCHEDULE.DAT" を選択します。
- ② [開く] ボタンをクリックします。
 - ・スケジュールデータが読み込まれて、【初期画面】が表示 されます。
 - ※【初期画面】の右上に書き込まれたスケジュール名と作成日時が表示されます。

クリックします。



クリックします。



(例) USB メモリに保存されていたスケジュール名 と作成日時。

①【初期画面】左上の「ファイル」をクリックし、ファイルメニューから [名前を付けて保存] で保存場所を指定して保存します。

 | 10 (00 000 + 3.07) | 10 000.13 | 10 000.13 | 10 000.13 | 10 000.13 | 10 000.13 | 10 000.13 | 10 000.13 | 10 000.13 | 10 000.13 | 10 000.13 | 10 000.13 | 10 000.13 | 10 000.13 | 10 000.13 | 10 000.13 | 10 000.13 | 10 000.13 | 10 000.13 | 10 000.13 | 10 000.13 | 10 000.13 | 10 000.13 | 10 000.13 | 10 000.13 | 10 000.13 | 10 000.13 | 10 000.13 | 10 000.13 | 10 000.13 | 10 000.13 | 10 000.13 | 10 000.13 | 10 000.13 | 10 000.13 | 10 000.13 | 10 000.13 | 10 000.13 | 10 000.13 | 10 000.13 | 10 000.13 | 10 000.13 | 10 000.13 | 10 000.13 | 10 000.13 | 10 000.13 | 10 000.13 | 10 000.13 | 10 000.13 | 10 000.13 | 10 000.13 | 10 000.13 | 10 000.13 | 10 000.13 | 10 000.13 | 10 000.13 | 10 000.13 | 10 000.13 | 10 000.13 | 10 000.13 | 10 000.13 | 10 000.13 | 10 000.13 | 10 000.13 | 10 000.13 | 10 000.13 | 10 000.13 | 10 000.13 | 10 000.13 | 10 000.13 | 10 000.13 | 10 000.13 | 10 000.13 | 10 000.13 | 10 000.13 | 10 000.13 | 10 000.13 | 10 000.13 | 10 000.13 | 10 000.13 | 10 000.13 | 10 000.13 | 10 000.13 | 10 000.13 | 10 000.13 | 10 000.13 | 10 000.13 | 10 000.13 | 10 000.13 | 10 000.13 | 10 000.13 | 10 000.13 | 10 000.13 | 10 000.13 | 10 000.13 | 10 000.13 | 10 000.13 | 10 000.13 | 10 000.13 | 10 000.13 | 10 000.13 | 10 000.13 | 10 000.13 | 10 000.13 | 10 000.13 | 10 000.13 | 10 000.13 | 10 000.13 | 10 000.13 | 10 000.13 | 10 000.13 | 10 000.13 | 10 000.13 | 10 000.13 | 10 000.13 | 10 000.13 | 10 000.13 | 10 000.13 | 10 000.13 | 10 000.13 | 10 000.13 | 10 000.13 | 10 000.13 | 10 000.13 | 10 000.13 | 10 000.13 | 10 000.13 | 10 000.13 | 10 000.13 | 10 000.13 | 10 000.13 | 10 000.13 | 10 000.13 | 10 000.13 | 10 000.13 | 10 000.13 | 10 000.13 | 10 000.13 | 10 000.13 | 10 000.13 | 10 000.13 | 10 000.13 | 10 000.13 | 10 000.13 | 10 000.13 | 10 000.13 | 10 000.13 | 10 000.13 | 10 000.13 | 10 000.13 | 10 000.13 | 10 000.13 | 10 000.13 | 10 000.13 | 10 000.13 | 10 000.13 | 10 000.13 | 10 000.13 | 10 000.13 | 10 000.13 | 10 000.13 | 10 000.13 | 10 000.13 | 10 000.13 | 10 000.13 | 10 000.13 | 10 000.13 | 10 000.13 | 10 000.13 | 10 00

① タスクバーから 🌄 を右クリックします。

② USB メモリが接続されたドライブをクリックしたあとで、USB メモリを取り外します。

ハードウェアを安全に取り外してメディアを取り出す 税 🐸 💬 🥯 🚱 🚾 💝 → 🔭 (()) 10:58

タスクバーで、このアイコンを右クリックします。

USB メモリが接続されたドライブをクリックします。

Fバイスとブリンターを開く(O)

USB Mass Storage Device の取り出し

- リムーバブルディスク (I:)



● USBメモリから読み込んだデータをパソコンに保存しないで「PBS-D500 データ入力ソフト」を終了した場合、次回「PBS-D500 データ入力ソフト」 起動時に右の画面が出力されます。

[OK] ボタンをクリックすると【初期画面】が表示されます。



156

故障とお考えになる前に

故障とお考えになる前に、次のことをお調べください。

本体装置の操作

現象	点検項目	対 策	関連ページ
設定などの操作ができない。	 待機画面になっていますか? 	自動放送を解除して自動放送ランプを消してください。	10 34
自動放送のセットができない。	【スケジュール データ ヲ カウニン シテクダサイ】と表示される。	制御用パソコンで作成したスケジュールデータを 本体装置に読み込み/転送してください。	35 (17)
日知以及のピクトがくさない。	【チャイム ロクオン ガ アリマセン】、【メッセージ ロクオン ガ アリマセン】と表示される。	ディスプレイに表示されるチャンネルの録音をしてください。	35 (21)
手動放送で、放送したいチャンネルが指定できない。	指定したいチャンネルに録音されてい ますか?	録音されていないチャンネルは、選択できません。 録音してください。	36 (21)
録音ができない。	【ロケオン ニュウリョク ガ アリマセン】と表示される。	マイク、テープレコーダが接続されていません。 接続してください。	22 (21)
	【アキジカン ガ アリマセン】と表示される。	録音時間一杯に録音されています。不要なメッセー ジなどを消去してください。	22 24
放送の頭が切れる。	アンプ起動時間の設定が正しく行なわれていません。	放送設備に合わせて、正しく設定してください。	73 115
スケジュールデータの読み込 みができない。	【テンソウ データ ガ アリマセン】と表示される。	装置用データ作成の操作で出力したスケジュール だけが読み込みできます。	76 118
スケジュールデータの変更が できない。	自動放送にセットされていませんか?	自動放送にセットされているときは、スケジュー ルの確認はできますが、変更はできません。	34
繰上げ・繰下げの操作ができない。	時刻の最小単位が「秒」に設定されて いませんか?(一般用)	「秒」に設定した時は、繰上げ・繰下げ機能は使用できません。	30 72
ボタン操作を受け付けない。	ディスプレイに、鍵マークを表示して いませんか?	簡易キーロックが設定されています。 キーロックを解除して操作してください。	15
USBメモリのデータが読み込めない。 USBメモリに書き込めない。 USBメモリを認識しない。	セキュリティ機能が付いている USB メモリではありませんか?	USBメモリは添付品を使用するか、セキュリティ機能のない USBメモリを使用してください。	9 44
制御用パソコンと、データ転 送などの操作ができない。	LAN の設定は正しくされていますか?	IP アドレスなどの設定を確認してください。	12
アラームが突然鳴り出す。	【スケジュールキカンガイデス】と表示される。	スケジュールデータを再登録してください。	28 54(一般用) 98(学校用)

データ入力ソフトの操作

現象	点検項目	対 策	関連ページ
パソコンが動作しない。	パソコンの動作環境は合っていますか?	OS やメモリ容量などを確認してください。	44
装置用データの作成で、作成先 ドライブに、USBメモリをセッ トしたドライブが表示されない。	パソコンが、USBドライブを認識して いない可能性があります。	「更新」ボタンをクリックしてください。	76 118
時刻の最小単位を「秒」に設定 しているのに、放送時刻の設定 が細かくできない。(一般用)	設定時刻の間隔を、30 秒以内に設定していませんか?	定時放送の時刻設定には、30 秒以上の間隔が 必要です。	61
ネットワーク機能で、繰上げ・ 繰下げの設定ができない。 (一般用)	時刻の最小単位が「秒」に設定されて いませんか?	「秒」に設定した時は、繰上げ/繰下げ機能は使用できません。	84 85 (74)
装置用データの作成で、割り付けしたい wave ファイルが音源ファイル一覧に表示されない。	作成した音源ファイルは、本システムで使用できるファイル形式で作成されていますか。	割り付けする音源ファイルは、次のいずれかのファイル形式で作成してください。 ・ μ-law 8 ビットモノラル 22.050kHz ・ PCM 16 ビットモノラル 44.100kHz	78 90 120 131

主な取り扱い方法 PBS-D500Ⅱ

本体装置での操作

今、すぐチャイムを鳴らしたい (P36 参照)

- ① 手動放送の「チャイム」ボタンを押す。
- ②選択ロータリースイッチで、チャイムのチャンネルを選ぶ。
- ③ 「セット」ボタンを押す。
 - *途中で止めるときは、[終了] ボタンを押す。
 - *鳴り終わると、元の状態に戻ります。

自動放送を停止したい (P34 参照)

- ① [自動放送] ボタンを押す。
- ② [セット] ボタンを押す。
 - *自動放送が解除され、自動放送ランプが消灯します。

自動放送にしたい (P34 参照)

- ① [自動放送] ボタンを押す。
- ② [セット] ボタンを押す。
- *自動放送がセットされ、自動放送ランプが点灯します。

今日以降のスケジュールを変更したい (P28 参照)

- ① 待機画面にします。(自動放送になっているときは、解除します。)
- ② [メニュー] ボタンを押す。
- ③ 選択ロータリースイッチで、【1 スケジュール】を選ぶ。
- ④ 「セット」ボタンを押す。
- ⑤選択ロータリースイッチで、【1-1 ネンカン スケジュール】を選ぶ。
- ⑥ [セット] ボタンを押す。
- ①選択ロータリースイッチと [セット] ボタンで、年月日 およびパターン番号を変更する。
 - * 選択ロータリースイッチで「年」を選び、[セット] を押す。
 - * 選択ロータリースイッチで「月|を選び、「セット」を押す。
 - * 選択ロータリースイッチで「日」を選び、「セット」を押す。
 - * 選択ロータリースイッチで「パターン番号」を選び、[セット] を押す。
- ⑧ [終了] ボタンを、必要回数押して待機画面に戻す。
 - * 1回押すごとに前画面に戻ります。
- ⑨ 自動放送を解除した場合は、自動放送にセットします。

今日以降のスケジュールを 繰上げ/繰下げしたい (P30 参照)

- ① 待機画面にします。(自動放送になっているときは、解除 します。)
- ② [メニュー] ボタンを押す。
- ③ 選択ロータリースイッチで、【1 スケジュール】を選ぶ。
- ④[セット] ボタンを押す。
- ⑤ 選択ロータリースイッチで、【1-3 クリアゲ / クリサゲ】を選ぶ。
- ⑥ [セット] ボタンを押す。
- ① [セット] ボタンと選択ロータリースイッチで、年月日、 繰上げ/繰下げ開始時刻、繰上げ/繰下げ時間を設定する。
 - * [セット] を押して、選択ロータリースイッチで「年」を選ぶ。
 - * [セット] を押して、選択ロータリースイッチで「月」を選ぶ。
 - *同様に、「時間」まで選び[セット]を押す。
- ⑧ 2 つ目以降の設定があれば、⑦を繰り返す。
- ⑨ [終了] ボタンを、必要回数押して待機画面に戻す。
 - * 1回押すごとに前画面に戻ります。
- ⑩自動放送を解除した場合は、自動放送にセットします。

今日以降のスケジュールを放送休止したい (P31 参照)

- ① 待機画面にします。(自動放送になっているときは、解除します。)
- ②[メニュー] ボタンを押す。
- ③ 選択ロータリースイッチで、【1 スケジュール】を選ぶ。
- ④ 「セット」ボタンを押す。
- ⑤ 選択ロータリースイッチで、【1-4 キュウシ】を選ぶ。
- ⑥ 「セット」ボタンを押す。
- ① [セット] ボタンと選択ロータリースイッチで、年月日、 放送休止の開始時刻を設定する。
 - * [セット] を押して、選択ロータリースイッチで「年」を選ぶ。
 - * [セット] を押して、選択ロータリースイッチで「月」を選ぶ。
 - *同様に、「分」まで選び[セット]を押す。
- ⑧2つ目以降の設定があれば、⑦を繰り返す。
- ⑨ [終了] ボタンを、必要回数押して待機画面に戻す。* 1回押すごとに前画面に戻ります。
- ⑩ 自動放送を解除した場合は、自動放送にセットします。

ネットワーク機能での操作

今すぐチャイム、メッセージを鳴らしたい (一般用 P94、学校用 P135 参照)

- ①[手動放送]ボタンをクリックする。
- ②鳴らしたい放送パターンを選びクリックする。
- ③ [放送開始] ボタンをクリックする。
 - *途中で止めるときは、「放送中止」ボタンをクリックする。
- ④ [戻る] ボタンをクリックして【待機画面】にする。

自動放送を中止したい (一般用 P83、学校用 P124 参照)

- ① [本日スケジュール] ボタンをクリックする。
- ② [自動放送] ボタンをクリックする。
- ③[はい] ボタンをクリックする。
 - *自動放送が解除され、自動放送ランプが消灯します。

自動放送にしたい (一般用 P83、学校用 P124 参照)

- ① [本日スケジュール] ボタンをクリックする。
- ②[自動放送] ボタンをクリックする。
- ③ [はい] ボタンをクリックする。
- *自動放送がセットされ、自動放送ランプが点灯します。

本日のスケジュールを変更したい (一般用 P82、学校用 P123 参照)

- ① [本日スケジュール] ボタンをクリックする。
- ●定時放送のステップ変更
 - ② [定時放送] タブおよび [ステップ変更] タブをクリックする。
 - ③定時放送一覧で、変更するステップをクリックする。
 - ④ 変更する内容を設定して [変更] / [新規] / [削除] / [連結] の該当ボタンをクリックする。
 - ⑤2つ目以降の設定があれば、③~④を繰り返す。
 - ⑥[転送] ボタンをクリックする。
 - ①[はい] ボタンをクリックする。*変更データが転送されます。
 - ⑧ [戻る] ボタンをクリックして【待機画面】にする。
- ●定時放送の繰上げ・繰下げ、休止変更
 - ② [定時放送] タブおよび [繰上げ・繰下げ、休止変更] タブをクリックする。
 - ③変更する内容を設定して [スケジュール確認] ボタンをクリックする。
 - ④[適用] ボタンをクリックする。
 - ⑤[転送] ボタンをクリックする。
 - ⑥[はい] ボタンをクリックする。*変更データが転送されます。
 - ⑦ [戻る] ボタンをクリックして【待機画面】にする。

- BGM /間隔放送の変更(一般用)
 - ②[BGM/間隔放送] タブをクリックする。
 - ③変更する内容を設定して「登録」ボタンをクリックする。
 - ④ [転送] ボタンをクリックする。
 - ⑤[はい] ボタンをクリックする。*変更データが転送されます。
 - ⑥ [戻る] ボタンをクリックして【待機画面】にする。

今日以降のスケジュールを変更したい (一般用 P87、学校用 P128 参照)

- ① [年間スケジュール] ボタンをクリックする。
- ②日課パターン一覧表で [登録] ボタンをクリックし、変更するパターン番号をクリックする。
- ③ 年間スケジュールのカレンダーの変更したい日付をクリックする。
- ④[転送] ボタンをクリックする。
- ⑤ [はい] ボタンをクリックする。 *変更データが転送されます。
- ⑥ [戻る] ボタンをクリックして【待機画面】にする。

翌日以降のスケジュールを 繰上げ/繰下げしたい (一般用 P85、学校用 P126 参照)

- ①[繰上げ・繰下げ、休止] ボタンをクリックする。
- ②[繰上げ・繰下げ] タブをクリックする。
- ③年月日、開始時刻、繰上げ/繰下げの種別、時間を設定する。
- ④[登録] ボタンをクリックする。
- ⑤2つ目以降の設定があれば、③~④を繰り返す。
- ⑥[転送] ボタンをクリックする。
- ①[はい] ボタンをクリックする。*変更データが転送されます。
- ⑧ [戻る] ボタンをクリックして【待機画面】にする。

翌日以降のスケジュールを放送休止したい (一般用 P86、学校用 P127 参照)

- ① [繰上げ・繰下げ、休止] ボタンをクリックする。
- ② [休止] タブをクリックする。
- ③年月日、開始時刻を設定する。
- ④ [登録] ボタンをクリックする。
- ⑤2つ目以降の設定があれば、③~④を繰り返す。
- ⑥ 「転送」ボタンをクリックする。
- ⑦ [はい] ボタンをクリックする。
 - *変更データが転送されます。
- ⑧ [戻る] ボタンをクリックして【待機画面】にする。

主な仕様

		仕 様	備考
	サイズ	24 文字(半角)× 2 行	バックライト付きLCD
ディスプレイ	表示文字	カナ、数字、記号、アルファベット	
	録音媒体	内蔵フラッシュメモリ	
録音再生	録音方式	μ- law 8 ビットモノラル 22.050kHz(標準) PCM 16 ビットモノラル 22.050kHz(高音質 1) PCM 16 ビットモノラル 44.100kHz(高音質 2)	チャンネルごとに設定可
业的计工	録音時間	標準: 約 60分、高音質 1: 約 30分、高音質 2: 約 15分	
	チャンネル数	メッセージ:99ch、自作チャイム:15ch	
	S/N比	65dB 以上	1kHz/OdBV録音時(テープ)
	マイク入力端子	600 Ω不平衡、-60dBV、6.5mm ジャック	
文書 3 七	テープ入力端子	47 K Ω不平衡、OdBV、3.5mm ジャック	
音声入力	チャイム入力端子	10 KΩ不平衡、-10dBV、ピンジャック	
	BGM入力端子	10 K Ω不平衡、-10dBV、ピンジャック	
÷+	アンプ音声出力端子	600 Ω、0dBV、6.5mm ジャック	
音声出力	イヤホン端子	16 ~ 32 Ω	
	アンプ制御端子	無電圧メーク出力(接点容量:DC30V,500mA 以下)	
制御出力	チャイム制御端子	無電圧メーク出力(接点容量:DC30V,500mA 以下)	
	BGM制御端子	無電圧メーク出力(接点容量:DC30V,500mA 以下)	
	リモート放送端子	無電圧メーク入力(接点容量:DC10V,10mA以上)	最小信号時間 200ms 以上
制御入力	 拡張端子	リモートアダプタ PBS-D500 RA 起動信号	
	時刻修正端子	無電圧メーク入力(接点容量:DC10V,10mA以上) DC24V電圧入力	最小信号時間 200ms 以上
放送系統		1 系統	OS:
データ登録	パソコン	アBS-D500 データ入力ソフト(添付品)	
	転送媒体	USB フラッシュメモリ	
	日課パターン	99 種類	
	定時放送スケジュール	1 日課パターンあたり、64 ステップ	
	BGM放送スケジュール	1 日課パターンあたり、6 ステップ	一般用のみ
	間隔放送スケジュール	1 日課パターンあたり、1 ステップ、6ch	一般用のみ
白私协学	繰上げ・繰下げ/休止	繰上げ・繰下げ:10 ステップ、休止:10 ステップ	
自動放送	月間スケジュール	月の第1週~第5週単位	一般用のみ
	週間スケジュール	月別の週単位/土曜日登録	学校用のみ
	祝日スケジュール	国民の祝日 15 日、予備 9 日、国民の休日	ハッピーマンデー対応
	休日スケジュール	年の日単位	
	特定日スケジュール	10年分の日単位	登録年から 10 年分
手動放送		チャイム、メッセージ	
リモート放送	入力端子数	標準:5、オプション:31、オプション:50	別売アダプタが必要
1 V V1\\\++	通信プロトコル	TCP/IP	
LAN仕様	インターフェース	10BASE-T / 100BASE-TX	
	スケジュール変更	本日スケジュール、繰上げ・繰下げ/休止、 年間スケジュール	
	設定データ転送	スケジュールデータ、音源データ	
ネットワーク機能	リモート放送履歴転送	CSV形式ファイル	
	スケジュール確認	本日スケジュール確認	
	手動放送	放送パターン:10種類	

主な仕様

	項目	仕 様	備考		
T四+立夕 //+	動作時	温度条件:5~40℃ 湿度条件:20~85%	結露のないこと		
環境条件	保管時	温度条件:-10°C~50°C 湿度条件:20~85%	結露のないこと		
VCCI		クラス A			
RoHS 指令		対応			
	電圧(周波数)	AC100V ± 10V (50 / 60Hz)			
電源	消費電力	消費電力 約8W (最大)			
	停電保証	年月日・時刻は、10年以上			
時計精度		月差±5秒(25℃、通電時)			
外観	寸法 (mm)	430(幅)×226(奥行き)×44(高さ)	突起物含まず		
グト軍兄	質量(kg)	約 2.2			

保証とアフターサービス

- 本書は、下記記載の保証条件で無償修理を行うことをお約束するものです。保証期間内に故障した場合には、本書を 提示のうえ、お買い上げ店または当社修理センターに修理をご依頼ください。
- 保証期間後の修理は、修理によって機能が維持できる場合は、ご要望により有償修理いたします。お買い上げ店または当社修理センターへお問い合わせください。
- ●本品の故障・誤操作または不具合により、放送などにおいて利用の機会を逸したために発生した損害等の付随的損害の補償については、当社は一切その責任を負いませんのであらかじめご了承ください。

	型名	/ 保証期間	自動放送機能化	オプログラ	ムチャイム	PBS-D500II	/ お買い上げから1年間
'	お買	い上げ日		年	月	日	
	+\	お名前					
保	お 客	ご住所	〒				
証	様 .	電話番号					
書		名前					
-	販売店	住所	Ŧ				
	/ -	電話番号					

1 保証書記載の保証期間内に、取扱説明書などに従った正常なご使用状態で故障した場合には、お買い上げ店または当社修理センターが無償修理いたします。

2保証期間内に故障して無償修理を受ける場合には、お買い上げ店または当社修理センターに製品と本書をご持参またはご送付ください。 尚、修理ご依頼のご持参、お持ち帰りの場合の交通費、またご送付される場合の送付費用などはお客さまのご負担となります。

- 3保証期間内であっても、次の場合は有償修理となります。
 - ① 保証書の提示がない場合

保

証

- ② 保証書にお買い上げ日、お買い上げ店印がない場合
- ③ 保証書記入箇所の字句を書き換えられた場合
- ④ 誤ったご使用方法で故障または損傷した場合
- ⑤ 輸送・移動中の落下などお取り扱いが適当でないために生じた故障または損傷の場合
- ⑥ 火災・地震・水害・雷害などの天災地変およびその他の特殊な外部要因によって故障または損傷した場合
- ⑦ 本製品に異常がなく、本製品以外の部分(例えば、電源・他の機器など)の不良を点検または改善した場合
- ⑧ 不当な修理や改造をしたために故障または損傷した場合
- ⑨ 消耗品を交換した場合
- 4この保証書は日本国内においてのみ有効です。 This warranty is valid only in Japan.
- 5この保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。
- 6ご贈答品、ご転居後の修理については、最寄りの当社修理センターにご相談ください。

使い方・取付け方などのご相談

お客様相談センター 20570-03-8811

受付時間:月~金9:00~17:30 <土·日曜日、祝日、当社指定休日除〈>

修理に関するご相談

●製品の修理につきましては、お買い上げの販売店様または当社 「修理センター」へお問い合わせください。

当社ホームページ http://www.takacom.co.jp 「修理のご依頼」をご覧ください。

株式会社タカコム



株式会社タカコム

本社 · 工場 / 〒 509-5202 岐阜県土岐市下石町西山 304-709